

polaris

since 1995



PHM 2024 Cordless

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Блендер электрический беспроводной
Модель PHM 2024 CordLess
POLARIS
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация	2
Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	5
Описание прибора	5
Комплектация	6
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и уход	9
Транспортировка и хранение	9
Требования к утилизации	9
Поиск и устранение неисправностей	9
Технические характеристики	10
Правила реализации	11
Информация о сертификации	11
Гарантийные обязательства	12

Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения миксера электрического беспроводного, модель PHM 2024 CordLess (далее по тексту – миксер, прибор).

Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Прибор и адаптер зарядки (далее адаптер) должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора, аксессуаров или адаптера ни в коем случае не используйте прибор и не включайте адаптер в розетку до устранения проблемы.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что он рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Адаптер предназначен только для зарядки встроенной в прибор аккумуляторной батареи. По окончании зарядки всегда отключайте адаптер от сети и от прибора. Не используйте прибор с подсоединенным адаптером. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки батареи.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор и адаптер от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор и адаптер в воду). Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками. При возникновении опасности намокания прибора или адаптера сразу отключите адаптер от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его адаптер от сети, затем прибор от адаптера. Перед повторным использованием прибор и адаптер должны быть проверены квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибор должен быть отключен (кнопки не должны быть нажаты).
- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Подключайте прибор к сети для зарядки батареи только через адаптер из комплекта прибора, не используйте данный адаптер для других целей. Всегда сначала подключайте штекер шнура питания к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети, держите его за корпус, не касаясь токоведущих штырей.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Ремонт прибора и адаптера могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Не производите ремонт самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Для ремонта прибора и адаптера могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его. Попытка сжечь прибор может привести к взрыву аккумулятора.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок и дождитесь полной остановки движущихся частей.
- Постоянно следите, чтобы все насадки были тщательно промыты и стерилизованы.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии от движущихся частей миксера пальцы рук, волосы, одежду.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не касайтесь ложками, лопатками движущихся частей прибора во время эксплуатации, это может привести к поломке и даже травме.
- Не используйте миксер для взбивания и перемешивания густых продуктов, таких как замороженное масло и тесто.
- Используйте прибор только по его прямому назначению. Перед подключением к адаптеру и включением адаптера в сеть, убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «0». После эксплуатации или зарядки аккумулятора отключите прибор от сети.
- Следите за тем, чтобы в процессе использования прибора в ёмкость не попадали ножи, ложки, вилки и другие твёрдые предметы.
- Никогда не извлекайте насадки во время работы прибора. Кнопка извлечения насадок блокируется во включенном состоянии регулятора скорости вращения и приложение силы приведёт к поломке.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу. Время непрерывной работы не должно превышать 3 мин. с последующим 5-минутным перерывом. Максимальное число циклов работы – 5. Затем необходим перерыв 15 мин для охлаждения мотора. Всего миксер может проработать до 12 – 15 циклов на одном заряде батареи со средней нагрузкой.
- Данный прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. В случае, если произошло автоматическое отключение при перегрузке, если нагрузка слишком велика, устройство автоматически отключится. Если устройство почувствует перегрузку, все 3 индикатора (6) мигнут 5 раз, и устройство выключится. Переведите переключатель скоростей в положение ВЫКЛ. (0) и дайте ему отдохнуть более 10 минут, а затем возобновите использование. Не пытайтесь заряжать устройство, если оно указывает на перегрузку. Дайте устройству отдохнуть в течение 10 минут перед зарядкой, и обязательно верните переключатель в положение (0).

Сфера использования

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Температура эксплуатации от +5°C до +35°C.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

Описание прибора



1. Венчик для взбивания
2. Венчики для перемешивания
3. Кнопка высвобождения насадок
4. Регулятор скорости вращения венчиков
5. Корпус прибора
6. Светодиодные индикаторы работы и уровня заряда
7. Подставка
8. Порт подключения USD-кабеля

Индикаторы работы и уровня зарядки (6).



Индикаторы работы и уровня зарядки (6) обеспечивают обратную связь во время зарядки и использования.

Во время использования прибора, если батарея начинает разряжаться, индикаторные лампы будут гаснуть последовательно сверху вниз, чтобы указать, сколько осталось емкости батареи.

Необходима зарядка	Нижний индикатор мигает
Низкий уровень зарядки	Нижний индикатор горит непрерывно
Средний уровень зарядки	Средний и нижний индикаторы горят непрерывно
Высокий уровень зарядки	Верхний, средний и нижний индикаторы горят непрерывно

Комплектация

- Миксер - 1 шт.
- Венчик для взбивания - 1 шт.
- Венчики для перемешивания - 2 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Зарядное устройство (адаптер) - 1 шт.
- USB кабель - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте и просушите части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Зарядка аккумуляторной батареи

Данный прибор поступает в торговую сеть с небольшим остаточным зарядом аккумуляторной батареи и требует подзарядки перед использованием.

- перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.
- производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- время зарядки при полностью разряженной батарее – около 5 часов.
- Убедитесь, что регулятор скорости вращения венчиков (4) находится в положении ВЫКЛ.(0).
- для зарядки аккумуляторной батареи откройте порт подключения USD-кабеля (8), вставьте штекер USB кабеля в разъем на корпусе. Затем подсоедините USD-кабель к адаптеру и подключите адаптер к сети. При этом мигающий световой индикатор зарядки (6) будет сигнализировать о процессе зарядки аккумулятора. По окончании зарядки индикатор (6) будет светиться постоянно.

Индикация процесса зарядки:

Уровень зарядки батареи	Индикация
Низкий	Верхний, средний и нижний индикаторы мигает
Средний	Нижний индикатор горят непрерывно, а верхний и средний индикаторы мигает
Полная зарядка	Верхний, средний и нижний индикаторы горят непрерывно

Внимание! Не включайте миксер в процессе зарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи старайтесь поддерживать её заряд в районе 50 – 75% от полного.

Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь прибором до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.

Если прибор не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед использованием.

Использование

Установка венчиков для перемешивания

ВНИМАНИЕ: Перед установкой или извлечением венчиков или венчика для взбивания отсоедините USB от ручного миксера!

- Вставьте венчики для перемешивания (2) в гнездо на корпусе миксера (5), совместив выступы на венчиках с пазами в гнездах миксера. Нажмите до фиксации венчиков в гнездах.

Внимание! Два венчика для перемешивания, входящие в комплект, идентичные и могут быть вставлены в любое гнездо на корпусе миксера.



Внимание! При установке или извлечении венчиков держите пальцы подальше от регулятора скорости вращения (4), чтобы избежать случайного включения прибора. Также при установке или извлечении венчиков убедитесь, что питание выключено.

Установка венчика для взбивания

- Вставьте венчик для взбивания (1) в гнездо на корпусе миксера (5), совместив выступы на венчике с пазами в гнездах миксера. Нажмите до фиксации венчика в гнезде.

Внимание! Венчик для взбивания можно вставить в любое гнездо ручного миксера.

ВНИМАНИЕ! Венчик для взбивания можно использовать только самостоятельно! Запрещается использование венчика для взбивания с венчиком для перемешивания!

Регулятор скорости вращения венчиков

- После установки венчиков для включения прибора выберите скорость вращения венчиков с помощью регулятора (4)
- Прибор имеет 3 скорости вращения венчиков:
(0) Выкл.
(1) Низкая Скорость
(2) Средняя Скорость
(3) Высокая Скорость
- Наибольшее число оборотов достигается при переводе регулятора в положение 3.
- Взбиваемая масса не должна быть выше рабочей части венчиков.

Внимание! Не используйте ручной миксер более 3 минут непрерывно. После 3 минут непрерывного использования устройство автоматически отключится. Переведите регулятор (4) в положение ВЫКЛ. (0) и дайте отдохнуть в течение 5 минут.

- После завершения работы выключите прибор, переведя регулятор (4) в положение ВЫКЛ.(0) и демонтируйте венчики для мытья и просушки, нажав на кнопку высвобождения насадок (3)

Внимание! Кнопка высвобождения насадок срабатывает только когда прибор находится в выключенном состоянии (регулятор выбора скорости в положении ВЫКЛ.)

Внимание! Перед демонтажом венчиков дождитесь их полной остановки.

Внимание! Продолжительность автономной работы прибора зависит от нагрузки при обработке продукта.

Полностью заряженной аккумуляторной батареи при средней нагрузке хватает до 30 минут работы. Необходимо выдерживать 5 – минутную паузу для охлаждения прибора после каждых 3 минут непрерывной работы прибора. Максимальное число циклов работы – 5, затем необходим перерыв 15 мин для охлаждения мотора.

Работа моторного блока без установленных насадок (в холостом режиме) не предусмотрена.

Индикация перегрузки:

Прибор имеет автоматическую систему защиты от перегрузки. Если нагрузка слишком велика, если устройство почувствует перегрузку, оно выключится, а все 3 индикатора (6) мигнут 5 раз. Переведите переключатель скоростей в положение ВЫКЛ. (0) и дайте ему отдохнуть более 10 минут, а затем возобновите использование.

Внимание! Не пытайтесь заряжать устройство, если оно указывает на перегрузку. Дайте устройству отдохнуть в течение 10 минут перед зарядкой.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, выключите его и снимите насадки.
- Для ухода за корпусом прибора и насадками, входящими в комплект, не допускается использовать абразивные материалы и органические растворители.
- Использованные насадки промойте под струей тёплой воды мягкой губкой или волосяной щеткой с применением моющих средств для мытья посуды и тщательно просушите.
- **Внимание! Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.**
- Моторный блок протрите мягкой влажной тряпочкой.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

Транспортировка и хранение

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении адаптера в электросеть миксер не заряжается	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Используется нештатный адаптер	Проверьте адаптер на соответствие комплекту прибора
	Поврежден шнур электропитания, неисправен адаптер	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских

При работе прибор отключился	Перегруз. Сработала функция автоматического отключения Разрядилась батарея (мигает нижний индикатор заряда)	Если устройство почувствует перегрузку, все 3 индикатора (6) мигнут 5 раз, и устройство выключится. Переведите переключатель скоростей в положение ВЫКЛ. (0) и дайте ему отдохнуть более 10 минут, а затем возобновите использование. Подключите прибор на зарядку через штатный адаптер
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Технические характеристики

PHM 2024 CordLess – миксер бытовой электрический беспроводной торговой марки Polaris.

Максимальная мощность: 400 Вт

Номинальная мощность: 200 Вт

Аккумулятор: Li-ion 2000 мАч, 11.1 В

Время работы полностью заряженной батареей: до 30 мин.

Зарядное устройство PAD 0746 CordLess:

Входное напряжение: 100-240V

Частота: 50/60 Гц

Входной ток: 0.5А

Выходное напряжение 5В

Выходной ток: 2А

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Правила реализации

Правила реализации не установлены.

Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:	3 года
Срок гарантии на изделие:	24 месяца
Срок гарантии на аккумуляторную батарею:	12 месяцев

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD- ГУАНДУН
ЦЗЫНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China
Южная Зенгхе Роуд, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае.

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13
Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 95-21

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Миксер электрический беспроводной

Модель: PHM 2024 CordLess

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с не предусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Міксер електричний безпроводний
Модель PHM 2024 CordLess
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальна інформація	14
Загальні вказівки щодо безпеки.....	14
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	16
Сфера використання	17
Опис приладу	17
Комплектація	18
Підготовка до роботи та використання.....	18
Чищення та догляд.....	21
Транспортування та зберігання	21
Вимоги щодо утилізації	21
Пошук та усунення несправностей	21
Технічні характеристики.....	22
Інформація про сертифікацію.....	22
Гарантійні зобов'язання	23

Загальна інформація

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання міксера електричного безпроводного, модель PHM 2024 CordLess (далі за текстом –міксер, прилад).

Загальні вказівки щодо безпеки

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті.
- Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її.

- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.
- Прилад та адаптер для заряджання (далі адаптер) мають зберігатися таким чином, щоб вони не попадали під дію спеки, прямих сонячних променів та вологи.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності видимих пошкоджень приладу, аксесуарів або адаптера в жодному разі не користуйтеся приладом та не вмикайте адаптер у розетку, поки проблему не буде усунуто.
- Вмикайте адаптер лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що він розрахований на напругу, яка використовується у мережі.
- Адаптер призначений лише для заряджання вбудованої у прилад акумуляторної батареї. Після завершення заряджання завжди відключайте адаптер від мережі та від приладу. Не користуйтеся приладом з під'єднаним адаптером. Не залишайте адаптер увімкненим у мережу після заряджання батареї.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою.**
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад та адаптер від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад та адаптер у воду). Не торкайтеся приладу та адаптера вологими руками. У разі виникнення небезпеки намокання приладу або адаптера негайно відключіть адаптер від мережі.
- У випадку падіння приладу або адаптера у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад та адаптер мають бути перевірені кваліфікованим спеціалістом.
- Після закінчення експлуатації, під час чищення, встановлення або знімання насадок або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі (кнопки не мають бути натиснутими).
- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Підключайте прилад лише через адаптер з комплекту до мережі для заряджання батареї, не використовуйте цей адаптер для інших цілей. Завжди спочатку підключайте штекер кабеля живлення до приладу, а потім вилку адаптера у мережу.
- При відключенні чи підключенні кабеля живлення до приладу тримайтеся за штекер кабеля живлення, тягнути за кабель заборонено.
- Завжди спочатку відключайте адаптер від мережі, а потім кабель живлення від приладу. Не залишайте адаптер увімкненим у мережу, якщо прилад не підключений до кабеля живлення.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за кабель живлення. Також забороняється відключати адаптер від мережі, тримаючи його за кабель живлення. При відключенні адаптера від мережі тримайте його за корпус, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо адаптера, так як з часом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розпрямляйте шнур на час зберігання.

- Ремонт приладу та адаптера можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Не здійснюйте ремонт самостійно. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Для ремонту приладу та адаптера можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.
- Використані акумуляторні батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Використані акумуляторні батареї мають бути утилізовані відповідно до місцевих законів та правил.
- Навіть якщо прилад сильно пошкоджений, забороняється спалювати його. Спроба спалити акумулятор може призвести до вибуху акумулятора.

Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу

- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед заміною аксесуарів або насадок, дочекайтеся повної зупинки рухомих частин.
- Постійно стежте, щоб усі насадки були ретельно вимитими та простерилізованими.
- Щоб уникнути травм, тримайте пальці рук, волосся, одяг на безпечній відстані від рухомих частин міксеря.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям та людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Не торкайтеся ложками, лопатками рухомих частин приладу під час експлуатації, це може призвести до поломки чи навіть травми.
- Не використовуйте міксер для збивання та перемішування густих продуктів, таких як заморожене масло чи тісто.
- Використовуйте прилад лише за його прямим призначенням. перед підключенням до адаптера та увімкненням адаптера у мережу переконайтеся, що перемикач режиму швидкостей знаходиться у положенні "0". Після експлуатації або заряджання акумулятора відключіть прилад від мережі.
- Стежте за тим, щоб у процесі використання приладу у посудину не попадали ножі, ложки, виделки та інші тверді предмети.
- Ніколи не виймайте насадки під час роботи приладу. Кнопка виймання насадок блокується в увімкненому стані регулятора швидкості обертання, тому прикладання надмірних зусиль призведе до поломки.
- Цей прилад не розрахований на тривалу безперервну роботу, час безперервної роботи не має перевищувати 3 хвилин із подальшим 5-хвилинним інтервалом. Максимальна кількість циклів роботи - 5. Потім необхідна перерва 15 хв для охолодження мотора.
- Цей прилад має вбудований захист від перенавантаження. Якщо навантаження надто велике, прилад автоматично вимкнеться. Якщо пристрій відчув перенавантаження, усі три індикатори (6) блимнуть 5 разів, і прилад вимкнеться автоматично. Поставте перемикач швидкостей у положення ВІМК (0) та залиште на більш ніж 10 хвилин, а потім відновіть використання. Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо вказане перенавантаження. Залиште прилад на 10 хвилин перед заряджанням та обов'язково поверніть перемикач у положення (0).

Сфера використання

- Прилад призначений виключно для побутового застосування у відповідності з цією Інструкцією користувача.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також обробки нехарчових продуктів.
- Температура експлуатації від +5°C до +35°C.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли у результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу



- Вінчик для збивання
- Вінчики для перемішування
- Кнопка вивільнення насадок
- Регулятор швидкості обертання вінчиків
- Корпус приладу
- Світлодіодні індикатори роботи та рівня заряду
- Підставка
- Порт підключення USD-кабеля

Індикатори роботи та рівня заряду (6).



Індикатори роботи та рівня зарядки (6) забезпечують зворотний зв'язок під час заряджання та використання. Під час використання приладу, якщо батарея починає розряджатися, індикатори будуть гаснути послідовно згори донизу, щоб вказати, скільки залишилося ємності батареї.

Необхідне заряджання	Нижній індикатор блимає
Низький рівень заряду	Нижній індикатор світиться безперервно
Середній рівень заряду	Середній та нижній індикатори світяться безперервно
Високий рівень заряду	Верхній, середній та нижній індикатори світяться безперервно

Комплектація

- Міксер - 1 шт.
- Вінчик для збивання - 1 шт.
- Вінчики для перемішування - 2 шт.
- Підставка - 1 шт.
- Зарядний пристрій (адаптер) - 1 шт.
- USB кабель - 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

Підготовка до роботи та використання приладу

- Розпакуйте прилад та переконайтеся, що усі його збірні комплектуючі не пошкоджено.
- Перед першим використанням ретельно промийте водою частини приладу, котрі будуть знаходитися у контакті з продуктами.

Зарядження акумуляторної батареї

Цей прилад поступає у мережу з невеликим залишковим зарядом акумуляторної батареї та потребує заряджання перед використанням.

- перед першим використанням приладу необхідно повністю зарядити акумуляторну батарею.
- заряджайте акумуляторну батарею за температури не нижче +10°C та не вище +35°C.
- тривалість заряджання повністю розрядженої батареї - близько 5 годин

- переконайтеся, що регулятор швидкості обертання вінчиків (4) знаходиться у положенні ВІМК (0).
- для заряджання акумуляторної батареї відкрийте порт підключення USD-кабеля (8), вставте штекер USB кабеля у роз'єм на корпусі. Потім приєднайте USD-кабель до адаптера та підключіть адаптер до мережі. При цьому світловий індикатор зарядки (6), що блимає, буде сигналізувати про процес зарядки акумулятора. Після закінчення зарядки індикатор (6) буде світитися постійно.

Індикація процесу заряджання:

Рівень заряджання батареї	Індикація
Низький	Верхній, середній та нижній індикатори блимають
Середній	Нижній індикатор світиться безперервно, а верхній та середній індикатори блимають
Повний заряд	Верхній, середній та нижній індикатори світяться безперервно

Увага! Не вмикайте міксер у процесі заряджання акумуляторної батареї.

Увага! Для продовження строку служби акумуляторної батареї намагайтеся підтримувати її заряд в межах 50-75% від повного.

Для продовження строку служби акумуляторної батареї користуйтеся приладом до повного його розряджання, потім повністю зарядіть батарею.

Якщо прилад не використовується протягом місяця, повністю зарядіть акумуляторну батарею перед використанням.

Використання

Встановлення вінчиків для перемішування



Увага: Перед встановленням або вийманням вінчиків або вінчика для збивання від'єднайте USB від ручного міксера!

- Вставте вінчики для перемішування (2) у гніздо на корпусі міксера (5), сумістивши виступи на вінчиках з пазами у гніздах міксера. Натисніть до фіксації вінчиків у гніздах.

Увага! Два вінчики для перемішування, що входять до комплекту, ідентичні та можуть вставлятися у будь-яке гніздо на корпусі міксера.

Увага! При встановленні або вийманні вінчиків тримайте пальці подалі від регулятора швидкості обертання (4), щоб уникнути випадкового увімкнення приладу. Також під час встановлення чи виймання вінчиків переконайтеся, що живлення вимкнено.

Встановлення вінчика для збивання

- Вставте вінчик для збивання (1) у гніздо на корпусі міксера (5), сумістивши виступи на вінчику з пазами у гніздах міксера. Натисніть до фіксації вінчика у гнізді.

Увага! Вінчик для збивання можна вставити у будь-яке гніздо ручного міксера.

УВАГА! Вінчик для збивання можна використовувати лише самостійно! Забороняється використовувати вінчик для збивання з вінчиком для перемішування!

Регулятор швидкості обертання вінчиків

- Після встановлення вінчиків для увімкнення приладу оберіть швидкість обертання вінчиків з допомогою регулятора (4)
- Прилад має 3 швидкості обертання вінчиків:

(0) Вимк.

(1) Низька швидкість

(2) Середня швидкість

(3) Висока швидкість

- Найбільша кількість обертів досягається при переведенні регулятора у положення 3.
- Маса, що збивається, не має бути вищою за робочу частину вінчиків.

Увага! Не використовуйте ручний міксер більше 3 хвилин безперервно. Через 3 хвилини безперервного використання пристрій автоматично відключиться. Переведіть регулятор (4) у положення ВИМК. (0) та залиште на 5 хвилин.

- Після завершення роботи вимкніть прилад, перевівши регулятор (4) у положення ВИМК. (0) та демонтуйте вінчики для миття та просушування, натиснувши на кнопку вивільнення насадок (3)

Увага! Кнопка вивільнення насадок спрацьовує лише коли прилад знаходиться у вимкненому стані (регулятор вибору швидкості у положенні ВИМК.)

Увага! Перед демонтажем вінчиків дочекайтеся їх повної зупинки.

Увага! Тривалість автономної роботи приладу залежить від навантаження при обробці продукту.

Повністю зарядженої акумуляторної батареї при середньому навантаженні вистачає до 30 хвилин роботи. Необхідно витримувати 5-хвилинну паузу для охолодження приладу через кожних 3 хвилини безперервної роботи приладу. Максимальне число циклів роботи-5, потім необхідна перерва 15 хвилин для охолодження мотора.

Робота моторного блоку без встановлених насадок (у холостому режимі) не передбачена.

Індикація перевантаження:

Прилад має автоматичну систему захисту від перевантаження. Коли навантаження надто високе, пристрій вимкнеться, а усі 3 індикатори (6) блимнуть 5 разів. Переведіть перемикач

швидкостей у положення ВИМК. (0) та залиште не менше ніж на 10 хвилин, потім знову можете розпочати використання.

Увага! Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо він вказує на перевантаження. Дайте йому відпочити протягом 10 хвилин перед заряджанням.

Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу вимкніть його та зніміть насадки.
- Для догляду за корпусом приладу та насадками, що входять до комплекту, не допускається використовувати абразивні матеріали та органічні розчинники.
- Використані насадки промийте під струменем теплої води м'якою губкою або волосяною щіткою із застосуванням миючих засобів для миття посуду та ретельно просушіть.
- **Увага! Деталі приладу не можна мити у посудомийній машині.**
- Моторний блок протріть м'якою вологою ганчіркою.
- Протріть усі частини сухою серветкою.
- Складіть прилад та покладіть його на зберігання у сухому місці.

Транспортування і зберігання

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тари.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.

Вимоги щодо утилізації


Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
При увімкненні адаптера в електромережу міксер не заряджається	Несправна розетка Використовується нештатний адаптер	Перевірте напругу у розетці, увімкнувши в неї інший прилад. Перевірте адаптер на відповідність комплекту приладу

	Пошкоджено шнур електроживлення, несправний адаптер	Усувається лише спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи міксер відключився	Перевантаження. Спрацювала функція автоматичного відключення Розрядилася батарея (блимає нижній індикатор заряду)	Коли прилад відчує перевантаження, усі 3 індикатори (6) блимнуть 5 разів – і пристрій вимкнеться. Переведіть перемикач швидкостей у положення ВИМК. (0) та залиште не менше ніж на 10 хвилин, потім знову можете розпочати використання. Підключіть міксер на заряджання через штатний адаптер.
При подрібненні продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими шматками	Наріжте продукти меншими шматками
Під час роботи з'явився сторонній запах	Прилад перегрівся	Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями.
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Ретельно почистіть прилад

Увага! Якщо з допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр POLARIS.

	Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтеся основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з безпеки під час роботи з електроприладами.
---	--

Технічні характеристики

PHM 2024 CordLess – міксер побутовий електричний безпроводний торгової марки Polaris.

Максимальна потужність: 400 Вт

Номінальна потужність: 200 Вт

Акумулятор: Li-ion 2000 мА/год, 11.1 В

Тривалість роботи повністю зарядженої батареї: до 30 хв.

Зарядний пристрій PAD 0746 CordLess:

Вхідна напруга: 100-240V

Частота: 50/60 Гц

Вхідний струм: 0.5A

Вихідна напруга 5В

Вихідний струм: 2A

Клас захисту - II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.



Строк служби виробу:	3 роки
Строк гарантії на виріб:	24 місяці
Строк гарантії на акумуляторну батарею:	12 місяці

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній таблиці на приладі.

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», Україна, 02091, місто Київ, вул. Тростянецька, будинок 6-Г.

Виготовлено в Китаї.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Міксер електричний

Моделі: PHM 2024 CordLess

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгой відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;

- Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкодженнь виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу. **Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.**

**Электрлік сымсыз блендер
Моделі PHM 2024 CordLess
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

Жалпы ақпарат	25
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	25
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	27
Пайдалану саласы	28
Аспаптың сипаттамасы	28
Жиынтықтама	29
Жұмысқа дайындау және пайдалану.....	29
Тазалау және күтім	32
Тасымалдау және сақтау	32
Кәдеге жаратуға қойылатын талаптар.....	33
Ақаулықтарды іздеу және жою	33
Техникалық сипаттамалары.....	34
Сертификаттау туралы ақпарат	34
Кепілдікті міндеттемелер.....	35

Жалпы ақпарат

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық техникалық деректермен, құрылғымен, электрлік сымсыз миксерді пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған, үлгісі PHM 2024 CordLess (бұдан әрі мәтін бойынша – миксер, аспап).

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.

- Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспап пен зарядтаудың адаптері (бұдан әрі адаптер) ыстықтың, тікелей күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Аспаты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың, аксессуарлардың немесе адаптердің көзге көрінетін бұзылулары бар болса аспапты еш жағдайда пайдаланбаңыз және мәселені шешкенше адаптерді розеткаға қоспаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында ол желіде қолданылатын кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптер тек қана аспапқа кіріктірілген аккумуляторлық батареяны зарядтауға арналған. Зарядтауды аяқтағанда адаптерді ылғи желіден және аспаптан ажыратыңыз. Қосылып тұрған адаптері бар аспапты пайдаланбаңыз. Батареяны зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- **Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.**
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты және адаптерді ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты және адаптерді суға батырмаңыз). Адаптерге ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспаптың немесе адаптердің сулану қауіпі орын алғанда адаптерді желіден бірден ажыратыңыз.
- Аспап суға құлаған жағдайда оның адаптерін дереу желіден ажыратыңыз, содан кейін аспапты адаптерден ажыратыңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап және адаптер білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Қаптамаларды пайдаланғанда, орнатқанда немесе шешіп алғанда, тазалағанда немесе олар сынып қалғанда аспап сөндірілген болуы қажет (түймешіктер басылмаған болуы тиіс).
- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Батареяны зарядтау үшін аспапты желіге аспатын жиынтығындағы адаптер арқылы қосыңыз, осы адаптерді басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз. Ең алдымен қуат көзі бауысымының істігін аспапқа жалғастырыңыз, содан кейін – адаптердің айырын желіге қосыңыз.
- Қуат көзінің бауысымын ажыратқанда немесе аспапқа қосқанда қуат көзінің бауысымының істігін ұстаңыз, бауысымынан ұстап тартуға тыйым салынады.
- Ылғи ең алдымен адаптерді желіден, содан кейін – қуат көзінің бауысымын аспаптан ажыратыңыз. Егер аспап қуат көзі бауысымына қосылмаған болса, адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді, қуат бауысымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат бауысымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.

- Пайдаланудан кейін ешқашан электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Аспақа және адаптерге жөндеуді тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Өздігіңізден жөндеуді жүргізбеңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты және адаптерді жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.
- Тіпті бұйым қатты бүлінген болса да, оны өртеуге тыйым салынады. Аспапты өртеу талпынысы аккумулятордың жаралуына апаруы мүмкін.

Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар

- Аспапты жұмыс кезінде қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Керек-жарактарды немесе қаптамаларды ауыстырар алдында аспапты сөндіріңіз және жылжымалы бөліктердің толық тоқтағанын күтіңіз.
- Қаптамалар мұқият жуылғанын және зарарсыздандырылғанын үнемі қадағалап отырыңыз.
- Жарақаттануға жол бермеу үшін саусақтарды, шашты, киімді миксердің жылжымалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Аспапты балаларға және шектеулі денелік мүмкіндіктері бар адамдарға қадағалаусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Ақаулы аспапты немесе қаптамаларды пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде аспаптың қозғалатын бөліктеріне қасықтарды, қалақшаларды тигізбеңіз, бұл сынуына жән тіпті жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Миксерді қою және мұздатылған май мен қамыр сияқты қатты өнімдерді бұлғау және араластыру үшін пайдаланбаңыз.
- Аспапты тек қана оның тура мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Адаптерге қосар және адаптерді желіге қосар алдында жылдамдықтарды ауыстырып-қосқышы «0» жайғасымда екендігіне көз жеткізіңіз. Пайдаланғаннан кейін немесе аккумуляторды зарядтағаннан кейін аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты пайдалану барысында ыдысқа пышақтар, қасықтар, шанышқылар мен басқа қатты заттар түспегенін қадағалаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде қондырмаларды ешқашан алып шықпаңыз. Қондырмаларды алып шығу батырмасы айналу жылдамдығын реттегішінің іске қосылған күйінде бұғатталады және күш салу сынуға әкеледі.
- Бұл аспап ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналмаған. Үзіліссіз жұмыс істеу уақыты кейінгіде 5-минуттық үзіліспен 3 мин аспауы қажет. Жұмыс істеу циклдердің максималды саны – 5. Содан кейін моторды салқындату үшін 15 минуттық үзіліс қажет.
- Осы аспапта қатты қызып кетуден кіріктірілген қорғанысы бар. Артық жүктелгенде, жүктеме тым үлкен болғанда автоматты сөндірілу орын алған жағдайда құрылғы автоматты түрде сөніп қалады. Егер құрылғы артық жүктемені сезіп қалса, барлық 3

индикатор (6) 5 рет жыпылықтайды, сонда құрылғы сөніп қалады. Жылдамдықтарды ауыстырып-қосқышын СӨНД, жайғасымға (0) ауыстырыңыз және 10 минуттан астам демалуына мүмкіндік беріңіз, ал содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз. Егер құрылғы артық жүктелуді көрсетіп тұрса, оны зарядтауға тырыспаңыз. Зарядтау алдында құрылғыға 10 минут ішінде демалуға мүмкіндік беріңіз және ауыстырып-қосқышты міндетті түрде (0) жайғасымына қайтарыңыз.

Пайдалану саласы

- Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық қолдану үшін арналған.
- Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған
- Пайдалану температурасы +5°C-ден +35°C дейін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

Аспаптың сипаттамасы



1. Бұлғауға арналған бұлғағыш
2. Араластыруға арналған бұлғағыштар
3. Қондырмаларды босату батырмасы

4. Бұлғағыштар айналу жылдамдығын реттегіш
5. Аспап корпусы
6. Жұмыстың және заряд деңгейінің жарықдиодты индикаторлары
7. Тұғырық
8. USD-кәбілді қосуға арналған порт

Жұмыстың және заряд деңгейінің индикаторлары (6).



Жұмыстың және заряд деңгейінің индикаторлары (6) зарядтау және пайдалану кезінде кері байланысты қамтамасыз етеді.

Пайдаланған кезде батарея разрядталуын бастағанда индикаторлық шамдар, батареяның қанша сыйымдылығы қалғанын көрсету үшін, біртіндеп жоғарыдан төмен қарай сөнетін болады.

Зарядтау қажет	Төменгі индикатор жыпылықтайды
Зарядтың деңгейі төмен	Төменгі индикатор үзіліссіз жанады
Зарядтың деңгейі орташа	Орташа және төменгі индикаторлар үзіліссіз жанады
Зарядтың деңгейі жоғары	Жоғарғы, орташа және төменгі индикаторлар үзіліссіз жанады

Жиынтықтама

- Миксер - 1 дана.
- Бұлғауға арналған бұлғағыш - 1 дана.
- Араластыруға арналған бұлғағыш - 2 дана.
- Тұғырық - 1 дана.
- Зарядтау құрылғысы (адаптер) - 1 дана.
- USB кәбіл - 1 дана.
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана.
- Кепілдік талоны - 1 дана.

Аспапты жұмысқа дайындау және пайдалану

- Аспапты ашыңыз және оның барлық құрастыру бірліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

- Алғашқы пайдаланар алдында аспаптың азық-түлікпен түйісетін бөліктерін мұқият жуып шайыңыз және кептіріңіз.

Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру

Осы аспап сауда желісіне аккумуляторлық батареяның болымсыз қалдықты зарядымен түседі және пайдаланар алдында қосымша зарядтауды қажет етеді.

- аспапты алғашқы пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтау қажет.
- аккумуляторлық батареяның зарядталуын +10°C-ден төмен емес және +35°C-ден жоғары емес температурада жүргізіңіз.
- толық разрядталған батареяда зарядталудың уақыты – 5 сағат шамасында.
- Бұлғағыштар айналу жылдамдығын реттегіш (4) СӨНД. (0) жайғасымда екендігіне көз жеткізіңіз.
- аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін USD-кәбілді қосуға арналған портты (8) ашыңыз, USD кәбілдің істікшесін корпустың ағытпаға кіргізіңіз. Содан кейін USD-кәбілді адаптерге қосыңыз және адаптерді желіге қосыңыз. Бұл ретте зарядтың жыпылықтайтын жарық индикаторы (6) аккумулятордың зарядталу процесі туралы белгі беретін болады. Зарядталу аяқталғаннан кейін индикатор (6) үнемі жанып тұрады.

Зарядталу процесінің индикациясы:

Батарея зарядының деңгейі	Индикация
Төмен	Жоғарғы, орташа және төменгі индикаторлар жыпылықтайды
Орташа	Төменгі индикатор үзіліссіз жанады, ал жоғарғы және орташа индикатор жыпылықтайды
Толық зарядталу	Жоғарғы, орташа және төменгі индикаторлар үзіліссіз жанады

Назар аударыңыз! Аккумуляторлық батарея зарядталған процесте миксерді іске қоспаңыз.

Назар аударыңыз! Назар аударыңыз! Аккумуляторлық батареяның жұмыс істеу мерзімін ұзарту үшін оның зарядын толық зарядталудан 50 – 75% шамасында сақтауға тырысыңыз.

Аккумуляторлық батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін аспапты толық разрядталғанына дейін пайдаланыңыз, содан кейін батареяны толық зарядтаңыз.

Егер аспап бір ай ішінде пайдаланылмайтын болса, пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз.

Қолдану

Араластыруға арналған бұлғағыштарды орнату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Бұлғауға арналған бұлғағышты немесе бұлғағыштарды орнатар немесе алып шығар алдында USB-ді қол миксерінен ажыратыңыз!



- Араластыруға арналған бұлғағыштарды (2) миксер корпусындағы ұяшыққа (5) кіргізіңіз, бұлғағыштардағы шығыңқыларды миксер ұяшықтарындағы ойықтармен қиыстырыңыз. Бұлғағыштар ұяшықтарда бекітілгенше басыңыз.

Назар аударыңыз! Жиынтыққа кіретін араластыруға арналған екі бұлғағыш ұқсас және миксер корпусындағы кез келген ұяшыққа кіргізілуі мүмкін.

Назар аударыңыз! Бұлғағыштарды орнатқанда немесе алып шыққанда, аспаптың кенет іске қосылуына жол бермеу үшін, саусақтарыңызды айналу жылдамдығын реттегіштен (4) алыстатып ұстаңыз. Сонымен қатар бұлғағыштарды орнатқан немесе алып шыққан кезде қуат сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.

Бұлғауға арналған бұлғағышты орнату

- Бұлғауға арналған бұлғағышты (1) миксер корпусындағы ұяшыққа (5) кіргізіңіз, бұлғағыштағы шығыңқыларды миксер ұяшықтарындағы ойықтармен қиыстырыңыз. Бұлғағыш ұяшықта бекітілгенше басыңыз.

Назар аударыңыз! Бұлғауға арналған бұлғағышты қол миксерінің кез келген ұяшығына кіргізуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұлғауға арналған бұлғағышты тек қана бөлек пайдалануға болады! Бұлғауға арналған бұлғағышты араластыруға арналған бұлғағышпен пайдалануға тыйым салынады!

Бұлғағыштар айналу жылдамдығын реттегіш

- Бұлғағыштарды орнатқаннан кейін аспапты іске қосу үшін реттегіштің (4) көмегімен бұлғағыштар айналу жылдамдығын таңдаңыз
- Аспаптың бұлғағыштарды айналдырудың 3 жылдамдығы бар:

(0) Сөнд.

(1) Төмен Жылдамдық

(2) Орташа Жылдамдық

(3) Жоғары Жылдамдық

- Айналымдардың ең көп санына реттегішті 3-жайғасымға ауыстырғанда жетуге болады.
- Бұлғауға арналған масса бұлғағыштардың жұмыс бөлігінен жоғары болмауы қажет.

Назар аударыңыз! Қол миксерін үзіліссіз 3 минуттан артық пайдаланбаңыз. Үзіліссіз 3 минут пайдаланғаннан кейін құрылғы автоматты түрде сөнеді. Реттегішті (4) СӨНД. жайғасымға (0) ауыстырыңыз және 5 минут ішінде демалуына мүмкіндік беріңіз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін аспапты сөндіріңіз, реттегішті (4) СӨНД. жайғасымға (0) ауыстырыңыз және, қондырмаларды босату батырмасына (3) басып, бұлағыштарды жуу және кептіру үшін бөлшектеніңіз

Назар аударыңыз! Қондырмаларды босату батырмасы тек қана аспап сөндірілген күйде (жылдамдықты таңдау реттегіші СӨНД. жайғасымда) болғанда іске қосылады

Назар аударыңыз! Бұлағыштарды бөлшектеу алдында олардың толық тоқтағанын күтіңіз.

Назар аударыңыз! Аспаптың автономды жұмыс істеуінің ұзақтығы өнімді өңдеген кездегі жүктемеге байланысты.

Толығымен зарядталған батарея орташа жүктемеде 30 минутқа дейін жұмыс істеуге жетеді. Аспап үзіліссіз жұмыс істеуінің әр 3 минутынан кейін аспапты салқындату үшін 5-минуттық үзіліс сақтау қажет. Жұмыс істеу циклдердің максималды саны – 5. Содан кейін моторды салқындату үшін 15 минуттық үзіліс қажет.

Орнатылған қаптамалары жоқ (бос жүріс режимінде) мотор блогының жұмысы қарастырылмаған.

Артық жүктелудің индикациясы:

Аспаптың артық жүктелуден қорғанысының автоматты жүйесі бар. Егер жүктеме тым артық болса, егер құрылғы артық жүктемені сезетін болса, ол сөнеді, ал барлық 3 индикатор (6) 5 рет жыпылықтайды. Жылдамдықтарды ауыстырып-қосқышын СӨНД. жайғасымға (0) ауыстырыңыз және 10 минуттан астам демалуына мүмкіндік беріңіз, ал содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.

Назар аударыңыз! Егер құрылғы артық жүктелуді көрсетіп тұрса, оны зарыптауға тырыспаңыз. Зарядталу алдында құрылғыға 10 минут ішінде демалуға мүмкіндік беріңіз.

Тазалау және күтім

- Аспапты тазалау алдында оны сөндіріңіз және қондырмаларды шешіп алыңыз.
- Аспап корпусына және жиынтыққа кіретін қондырмаларға күтім жасау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдалануға болмайды.
- Пайдаланылған қондырмаларды, ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланып, жылы су ағынымен жұмсақ ысқышпен немесе қылшақты щеткамен жуыңыз.
- **Назар аударыңыз! Аспап бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды.**
- Мотор блогын жұмсақ ылғал шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Барлық бөліктерді құрғақ майлықпен сүртіп алыңыз.
- Аспапты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ жерге орналастырыңыз.

Сақтау және тасымалдау жөніндегі шарт

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, кышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Қалдықтарды кәдеге жарату бойынша талаптар

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Адаптерді электр желісіне қосқанда миксер зарядталмайды	Розетка ақаулы	Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	Штаттан тыс адаптер пайдаланылады	Адаптерді аспап жиынтығына сәйкестігіне тексеріңіз
Жұмыс кезінде аспап сөніп қалды	Қуат беру баусымы зақымдалған, адаптер ақаулы	Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады
	Артық жүктелу. Автоматты түрде сөндірілу функциясы іске қосылды	Егер құрылғы артық жүктемені сезіп қалса, барлық 3 индикатор (6) 5 рет жыпылықтайды, сонда құрылғы сөніп қалады. Жылдамдықтарды ауыстырып-қосқышын СӨНД. жайғасымға (0) ауыстырыңыз және 10 минуттан астам демалуына мүмкіндік беріңіз, ал содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
Азық-түлікті ұсақтағанда аспаптың қатты дірілі сезінеді	Батарея разрядталған (зарядтың төменгі индикаторы жыпылықтайды)	Аспапты зарядталуға штатты адаптер арқылы қосыңыз
	Тағамдар тым ірі туралған	Тағамдарды кішірек кесектерге тураңыз
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болды	Аспап қызып кетті	Аспаптың үзіліссіз жұмыс уақытын қысқартыңыз. Іске қосылулар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз
	Аспап жаңа, иіс қорғаныс қабаттан шығады	Аспапқа толық тазалау жүргізіңіз

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

PHM 2024 CordLess – Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік сымсыз миксері.

Максимальды қуаты: 400 Вт

Номиналды қуаты: 200 Вт

Аккумулятор: Li-ion 2000 мАсағ, 11.1 В

Толық зарядталған батареяның жұмыс істеу уақыты: 30 минутқа дейін.

PAD 0746 CordLess зарядтау құрылғысы:

Кіріс кернеуі: 100-240V

Жиілігі: 50-60 Гц

Кіріс тогы: 0.5А

Шығыс кернеуі 5В

Шығыс тогы: 2А

Қорғау санаты - II

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Сертификаттау жөніндегі ақпарат

Бұйым TP TC 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", TP TC 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", TP EAЭС 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: 24 ай
Батарей кепілдік мерзімі: 12 ай

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

Өндіруші:

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй,3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8 800-700- 95-21

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік миксер

Модель: PHM 2024 CordLess

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлерінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;

- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, коқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
 5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru
Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.
Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.
Бұйымның өңделіп шығарылған күні бұйымның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабырғасында орналасқан.