

polaris
since 1995

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PHSB 1243K

Фен-щетка электрическая
Electric hair styler

Фен із гребінцем-щіткою електричний
Електрлі фен-тарағы

**Фен-расческа электрический
POLARIS
Модель PHSB 1243K**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация	3
Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Описание прибора	5
Комплектация	5
Подготовка к эксплуатации	5
Использование прибора	5
Установка, снятие насадок	6
Чистка и уход	6
Хранение	6
Транспортировка	7
Реализация	7
Неисправности и их устранение	7
Требования по утилизации	7
Технические характеристики	8
Информация о сертификации	8
Гарантийное обязательство	9

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения фена-расчески электрического, PHSB 1243K модель POLARIS (далее по тексту – фен-расческа, прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
 - Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
 - Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
 - Не оставляйте работающий прибор и адаптер питания без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым адаптером, применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов.
- Подключайте прибор к сети только через адаптер питания из комплекта прибора, не используйте данный адаптер для других целей. Всегда сначала подключайте шнур питания к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено.
- Включайте адаптер питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режимов находится в выключенном состоянии.



- . Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить адаптер питания, держа его за шнур. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за корпус адаптера со штепсельной вилкой.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура или адаптера питания в сборе можно производить только на аналогичный оригинальный шнур или адаптер питания от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. При этом необходимо извлечь аккумуляторные батареи из прибора. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Выходное сопло, концентратор и насадки в процессе работы нагреваются. Будьте осторожны!
- Использование прибора в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах) не допускается. Категорически запрещается использовать прибор, принимая ванну.
- Не используйте прибор, если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не используйте прибор вблизи легко деформирующихся от высокой температуры предметов.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или другие области тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Не используйте фен-щетку для сушки искусственных волос и париков.
- Не применяйте средства (спреи и лаки) для укладки волос во время использования прибора.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора, это может привести к перегреву прибора.
- Никогда не выпускайте из рук работающий прибор. Это может привести к травмам и повреждению прибора и окружающих предметов. Не допускайте попадание посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных внутрь прибора.
- При перегреве прибор отключается автоматически. Дайте прибору остыть в течение нескольких минут, а затем включите его снова.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

4. Описание прибора

III. Описание прибора



- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка освобождения насадок | 7. Насадка для прикорневого объема и коротких волос |
| 2. Световой индикатор работы | 8. Насадка для объема и подкручивания |
| 3. Режим «Холодный воздух» для закрепления укладки | 9. Насадка-концентратор для свободной сушки |
| 4. Переключатель режимов | |
| 5. Сетевой шнур с вращением на 360° для удобства в работе и отсутствия узлов на проводах | |
| 6. Петля для подвешивания | |

5. Комплектация

- | | |
|--|---------|
| 1. Фен-щетка в сборе | – 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | – 1 шт. |
| 3. Список сервисных центров | – 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон | – 1 шт. |
| 5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | – 1 шт. |

6. Подготовка к эксплуатации.

- Удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашей розетке.

7. Использование прибора

- Установите одну из 4х насадок.
- Включите прибор в сеть. При этом загорится индикаторная лампочка.
- Установите желаемый режим работы прибора:
«0»: ВЫКЛ.
«1»: умеренная температура (для мягкой сушки и бережной укладки волос).
«2»: высокая температура (для быстрой сушки и укладки волос).

- Прибор оснащен функцией «Холодный воздух». Используя этот режим, Вы можете быстро охлаждать воздух, укрепляя завивку. Для использования этой функции установите переключатель в положение «Холодный воздух».

Использование насадок

Насадка для прикорневого объема и коротких волос

- Установите насадку.
- Отделите прядь волос. Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос.
- Высушите волосы.

Насадка для объема и подкручивания волос.

- Установите насадку.
- Отделите прядь волос. Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос.
- Высушите волосы.
- Аккуратно раскрутите локон.

Насадка для концентрации потока воздуха (концентратор) и свободной сушки.

- Установите насадку.
- Отделите прядь волос.
- Высушите волосы.

8. Установка/снятие насадок

- Совместите выступ на насадке с пазами в отверстии прибора, поверните насадку по часовой стрелке, пока она не встанет на место и не раздастся щелчок.
- Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку освобождения насадок, поверните против часовой стрелки и потяните за насадку.

9. Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Прочистите и протрите прибор сухой тряпкой.
- Регулярно очищайте всасывающее отверстие при помощи мягкой щетки.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

10. Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

11. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

12. Реализация

Правила реализации не установлены.

13. Неисправности и их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть фен-расческа не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе фен-расчёска отключилась	Возможный перегрев фена	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

14. Требования по утилизации

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

15. Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1200 Вт

Класс защиты - II

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

16. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

На заводе:

ВЕНЬЧЖОУ ХТМ МОЛД ДЕВЕЛОП КО., ЛТД (WENZHOU HTM MOULD DEVELOP CO., LTD)

№.8, Хинди Роуд, Санкси Идастриал Эриа, Оухай, Веньчжоу, Чжэцзян, Китай (No.8, Xindi Road, Sanxi Industrial Area, Ouhai, Wenzhou, Zhejiang, China)

Произведено в Китае.

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Фен-расческа электрический**

Модель: **PHSB 1243K**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
 6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Фен-гребінець електричний POLARIS Модель PHSB 1243K Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, при можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальна інформація.....	10
Загальні вказівки з безпеки.....	10
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	11
Опис приладу	12
Комплектація.....	13
Підготовка до експлуатації.....	13
Використання приладу.....	13
Встановлення/зняття насадок.....	14

Чищення та догляд	14
Зберігання.....	14
Транспортування	14
Реалізація.....	15
Несправності та їх усунення.....	15
Вимоги щодо утилізації.....	15
Технічні характеристики.....	15
Інформація про сертифікацію.....	16
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	17

1. Загальна інформація

Даний посібник призначено для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації і зберігання фен-щітка електричний торговельної марки “Polaris”, модель PHSB 1243K (далі по тексту – прилад).

2. Загальні вказівки з безпеки

- Експлуатація приладу повинна проводитися у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті, і тільки за прямим призначенням. Тривале використання приладу в комерційних цілях може призвести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може завдати шкоди здоров'ю людей.
- Перед початком використання цього приладу уважно прочитайте посібник з експлуатації.
- Кожен раз перед включенням приладу огляньте його. При наявності пошкоджень приладу і адаптера живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер в розетку. Не слід використовувати прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтесь приладом, завжди вимикайте його.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- При використанні приладу в ванній кімнаті від', тому що наявність води збільшує небезпеку, навіть тоді, коли прилад вимкнений.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**



- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, що прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або при поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після закінчення терміну служби не викидайте пристрій разом з побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. При цьому необхідно витягти акумуляторні батареї з приладу. Цим Ви допоможете захистити навколишнє середовище.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Вихідне сопло та концентратор у процесі роботи нагріваються. Будьте обережні!
- Використання приладу в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванних кімнатах) не допускається. Категорично забороняється використовувати прилад, приймаючи ванну.
- Не використовуйте прилад, якщо ви знаходитесь в сонному стані.
- Не використовуйте прилад поблизу предметів, що легко деформуються під впливом високої температури.
- Не направляйте потік гарячого повітря в очі чи на інші ділянки тіла, особливо чутливі до гарячого повітря.
- Не використовуйте фен для сушіння штучного волосся чи перук.
- Не використовуйте спреї та лаки для укладання волосся під час роботи приладу.
- Не закривайте отвори для входу і виходу повітря під час роботи приладу. Це може призвести до перегрівання приладу.
- Ніколи не випускайте з рук працюючий фен. Це може призвести до травм, пошкодження приладу і навколишніх предметів. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів, пилу, пуху, волосся і шерсті тварин всередину приладу.
- У разі перегрівання прилад автоматично вимикається. Дайте йому охолонути протягом декількох хвилин, а потім увімкніть знову.
- Перед тим, як прибрати прилад для зберігання, дайте йому повністю охолонути.

4. Опис приладу



1. Кнопка для зняття насадок.
2. Світловий індикатор роботи
3. Режим «Холодне повітря» для закріплення укладки.
4. Перемикач режимів.
5. Мережевий шнур з обертанням на 360° для зручності під час роботи та для того, щоб не створювалися вузли на проводах.
6. Петля для підвішування.
7. Насадка для надання об'єму від коренів та укладки короткого волосся.
8. Насадка для об'єму та підкручування.
9. Насадка-концентратор для вільного сушіння

5. Комплектація

- | | |
|--|---------|
| 1. Фен у зборі | – 1 шт. |
| 2. Інструкція з експлуатації | – 1 шт. |
| 3. Перелік сервісних центрів | – 1 шт. |
| 4. Гарантійний талон | – 1 шт. |
| 5. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) | – 1 шт. |

6. Підготовка до експлуатації.

- Видаліть усі пакувальні матеріали.
- Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується у Вашій розетці.

7. Використання приладу

- Установіть одну з 4х насадок.
- Під'єднайте прилад до мережі. При цьому загориться індикаторна лампочка.
- Встановіть бажаний режим роботи приладу:
 - «0»: ВИМК.
 - «1»: помірна температура (для м'якого сушіння та бережної укладки волосся).
 - «2»: висока температура (для швидкого сушіння та укладки волосся).
- Прилад оснащений функцією «Холодне повітря». Використовуючи цей режим, Ви можете швидкого охолоджувати повітря, закріплюючи завівку. Для використання цієї функції встановіть перемикач в положення «Холодне повітря».

Використання насадок

Насадка для надання об'єму від коренів та укладки короткого волосся.

- Установіть насадку.
- Відділіть пасмо волосся. Акуратно накрутіть пасмо на насадку, обертаючи її до коренів волосся.
- Висушіть волосся.

Насадка для об'єму та підкручування.

- Установіть насадку.
- Відділіть пасмо волосся. Акуратно накрутіть пасмо на насадку, обертаючи її до коренів волосся.
- Висушіть волосся.
- Акуратно розкрутіть локон.

Насадка для концентрації потоку повітря (концентратор) та вільного сушіння.

- Установіть насадку.
- Відділіть пасмо волосся.
- Висушіть волосся.

8. Встановлення/знімання насадок

- Сумістіть виступ на насадці з пазами в отворі приладу. Поверніть насадку за годинниковою стрілкою, доки вона не встане на місце та не пролунає характерний звук клацання.
- Щоб зняти насадку, натисніть на кнопку для знімання насадок, поверніть проти годинникової стрілки та потягніть за насадку.

9. Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Прочистіть і протріть прилад сухою тканиною.
- Регулярно прочищайте отвори, приладу через які всмоктується повітря, за допомогою м'якої щітки.
- Повторюйте ці дії після кожного використання.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду.

10. Зберігання

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

11.Транспортування

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

12. Реалізація

Правила реалізації не встановлені

13. Несправності та їх усунення

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
Під'єднаний до електромережі фен-щітка не працює	Несправна розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єднавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електроживлення	Заміна може здійснюватися лише спеціалісти ремонтних майстерень
Під час роботи фен-щітка вимикається	Можливо фен-щітка перегрівається	Вимкніть прилад із розетки і дайте йому повністю охолонути

14. Вимоги щодо утилізації

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

15. Технічні характеристики

Напруга: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1200 Вт

Клас захисту - II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

PHS – фен-щітка електричний торговельної марки “Polaris”

16. Інформація про сертифікацію



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 2 роки від дня покупки

Виробник:**POLARIS CORPORATION LIMITED**

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Виготовлено в Китаї.

Імпортёр в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі

17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯВиріб: **фен-щітка електричний**Модель: **PHSB 1243K**

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

7. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
8. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
9. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
10. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладання вапняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, фільтрів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання приладу, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
11. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
12. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

POLARIS
Моделі PHSB 1243K
Шашты сәндеуге арналған
электрқысқыш
Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сізге POLARIS сауда маркасы шығарған өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдарымыз сапа, қызмет және дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленді. Біздің фирмамыздың жаңа өніміне ие болғанға көңілдеріңіз толатынына сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат және құралды дұрыс пайдалану мен оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықпен танысыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, касса чегімен, мүмкіндігінше, картон қорабымен және қаптама материалымен бірге сақтап қойыңыз.

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	18
Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	18
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	19
Құралдың сипаттамасы	20
Құралдың жиынтығы.....	21
Құралды пайдаланбас бұрын дайындау.....	21
Құралды пайдалану.....	21
Қондырмаларды орнату/ағыту.....	22
Тазалау және күту.....	22
Сақтау жөніндегі шарт.....	22
Тасымалдау жөніндегі шарт.....	22
Жүзеге асыру.....	23
Ақауларды іздеу және оларды жою.....	23
Кәдеге жарату бойынша талаптар.....	23
Техникалық деректер.....	23
Сертификаттау туралы ақпарат.....	24
Кепілдік міндеттеме	25

1. Жалпы мәліметтер

Бұл нұсқаулық пайдалану және сақтау электрлі фен-тарақ POLARIS Модель PHSB 1243K (- құрылғы бұдан әрі) техникалық деректер, құрылғы, ережелер танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Пайдалану аспаптың тиіс Ережелеріне "сәйкес, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану".
- Арналған құрылғы тек тұрмыста пайдалануға ғана тікелей мақсаты бойынша. Ұзақ пайдалану аспаптың коммерциялық мақсатта әкелуі мүмкін, оны қайта тиеу, соның нәтижесінде ол бүлінуі мүмкін немесе келтіруі мүмкін денсаулыққа зиян.
- Пайдалану алдында осы аспаптың пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
- Әрбір рет қосар алдында, аспаптың қарап шығыңыз. Зақымданған жағдайда құралды және адаптерді тамақтану ешбір жағдайда қоспаңыз бейімдеуіш розеткаға тығыңыз. Керек құрал құлағаннан кейін, егер бар болса көзге көрінерлік зақымдану белгілері. Пайдаланардың алдында аспап тексерілуі тиіс білікті маман.
- Құрылғыны пайдаланбаңыз, егер сіз сенімді емес, оның жұмыс қабілеттілігі. Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда оны әрдайым сөндіріп қойыңыз.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды ванна бөлмесінде пайдалану барысында қолданып болғасын құралды бірден желіден ажыратыңыз, өйткені, судың жақын болуы құрал сөніп тұрса да, қауіп төндіреді.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.



- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Кейін қызметтің мерзімінің жалғауының аспапты бір мен тұрмыстық тастандылармен выбрасывайте. Оны специализированный пунктқа одан әрі утилизации үшін жұқтыр-. Бұл ретте извлечь қажетке аккумуляторлы батареялерді аспаптан. Осы сіз қоршаған орта қорғау көмектесесіңдер

3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар

- Құрал тек тұрмыста пайдалануға арналған.
- Ешқашанда қосулы тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін орында сақтаңыз.
- Құралды жасанды шашты немесе париктерді сәндеу үшін пайдаланбаңыз.

4. Құралдың сипаттамасы



1. Қондырмаларды босату батырмасы.
2. Жұмыстың жарық индикаторы.
3. Шашты ретке келтіруге арналған «Салқын ауа» режимі.
4. Режимдердің ауыстырып-қосқышы.
5. Құралды ыңғайлы пайдалану үшін оның сымы түйіншектелінбейді себебі құралдың желілі сымы 360° дейін айналады.
6. Құралды ілуге арналғын ілмек.

7. Қысқа шашты және тамыр бойындағы шаштың көлемін үлкейтуге арналған қондырма.
8. Шаштың көлемін үлкейтуге және шашты бұйралауға арналған қондырма.
9. Шашты еркін түрде келтіруге арналған шоғырлас – қондырмасы

5. Құралдың жиынтығы

1. Фен-тарақ толық құрастырылған— 1 дана.
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дана
3. Қызмет көрсеті орталықтарының тізімі – 1 дана.
4. Кепілдік талоны – 1 дана.
5. Құралдың орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы)
– 1 дана.

6. Құралды пайдаланбас бұрын дайындау

- Құралдың буып-түйетін материалдарды алып тастаңыз.
- Розеткадағы ток кернеуі құрылғыда көрсетілген ток кернеуіне сәйкес пе екенін қарап алыңыз.

7. Құралды пайдалану

- Қондырманың таңдап, орнатыңыз.
- Құралды желіге қосыңыз. Сонымен жарық индикаторлық шамы жанады.
- Құралдың қажетті жұмыс режимін орнатыңыз:
 - «0»: ӨШІРУ.
 - «1»: Орташа температура (шашты аздап кептіру және шашты күтімді түрде ретке келтіру үшін арналған).
 - «2»: Жоғары температура (шашты тез кептіру үшін және ретке келтіру үшін арналған).
- Құралдың - «Салқын ауа» функциясы бар. Бұл режимді қолданып, Сіз бұйраланған шашты салқын ауа арқылы бекіте аласыз. Осы функцияны пайдалану үшін режимдердің ауыстырып-қосқышын «Салқын ауа» қалыпына орнатыңыз.

Қондырмаларды пайдалану

Қысқа шашты және тамыр бойындағы шаштың көлемін үлкейтуге арналған қондырма.

- Қондырманы орнатыңыз.
- Бір бұрым шаш бөліп алыңыз . Қондырмаға абайлап бір бұрым шашты бұрап, шаштың түбіне дейін тақатыңыз.
- Шашты кептіріңіз.

Шаштың көлемін үлкейтуге және шашты бұйралауға арналған қондырма.

- Қондырманы орнатыңыз.
- Бір бұрым шаш бөліп алыңыз . Қондырмаға абайлап бір бұрым шашты бұрап, шаштың түбіне дейін тақатыңыз.
- Шашты кептіріңіз.
- Бұрым шашты абайлап тарқатыңыз.
 - Ауаның ағымдығын шоғырландыру және шашты еркін түрде кептіруге арналған шоғырлас – қондырмасы.
 - Бір бұрым шаш бөліп алыңыз.
 - Шашты кептіріңіз.

8.Қондырмаларды орнату/ағыту

- Қондырмадағы шығынқыны құралдың ойығындағы кертпелерге сыйыстырыңыз, қондырма орнына тұрып, шыртыл естілгенге дейін оны сағат тілінің бойымен бұрыңыз.
- Қондырманы ағыту үшін, қондырмаларды босату батырмасын басып, қондырманы тартыңыз.

9. Тазалау және күту

- Құралды тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз .
- Құралды тазалап, құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Сору тесіктерін әрдайым жұмсақ қылшақтың көмегімен тазалап отырыңыз.
- Осы қимылдарды әрбір пайдаланғаннан кейін қайталап отырыңыз.
- Абразивті жуғыш құралдар пайдаланбаңыз.
- Ешбір жағдайда құралды суға батырмаңыз.

10.Сақтау жөніндегі шарт

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

11.Тасымалдау жөніндегі шарт

 Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеу-түсіру ыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кезген түрінде тасымалдайды. Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті тамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау. Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тоғымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

12.Жүзеге асыру

Іске асыру қағидалары белгіленбеген

13. Ақауларды іздеу және оларды жою

Ақаулық	Себеп	Ақаулардың себептерін жою
Құралды қуат көзіне жалғастырған кезде фен- тарақ іске қосылмайды	Желілік ток көзі (розеткасы) жұмыс істемейді.	Басқа құралды (розеткаға) ток көзіне жалғастырыңыз.
	Желілік сым ақаулы.	Ақауларды тек білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана жоя алады.
Жұмыс барысында фен- тарақ өшті	Фен-тарақ қатты қызды.	Құралды желілік ток көзінен (розеткадан) ажыратыңыз, ол толығымен суығанша күте тұрыңыз.

14. Кәдеге жарату бойынша талаптар

Ескертпе: Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға өткізіңіз. Бұл әрекетіңізбен Сіз қоршаған ортаны қорғауға септігіңізді тигізесіз.

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

15. Техникалық деректер

Кернеу: 220 -240 В

Жиілік: ~50 Гц

Қуаттылық: 1200 Вт

Ықтың сыныбы - II

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартулар үнемі енгізіліп тұратындықтан, нұсқаулық пен бұйым арасында бірқатар айырмашылықтар болуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

PHS - фен-расческа электр "Polaris" сауда марки

16. Сертификаттау туралы ақпарат



Бұйымның есептік қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 2 жыл

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Қытайда жасалған.

Импорттаушы:

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

17. КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлі фен-тарак

Моделі: PHSB 1243K

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 24 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды болып есептеледі:

1. Кепілдік міндеттеме «POLARIS» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.

3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрінің өзгеруіне, яғни құрылғының бетінде сыртқы өзгерістер болған жағдайда таралмайды, егер де:
- Бұл кепілдік химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер болған жағдайда, сондай-ақ, бұйымның ішіне сұйықтық төгілген жағдайда, сонымен қатар, құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сонымен бірге, бұл ақау микроорганизмдердің, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа секілді жәндіктер мен зиянкестер топтарының іс-әрекет, тіршілігінің салдары нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жиынтықтығына кірмейтін, қосымша керек-жарақтарын пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Әрлеу бөліктерінің, саптамалардың және керек-жарақтардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және жұмыс кезінде табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын* тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеу жұмыстарын орындаған жағдайда;
 - Бұйымды тексеру барысында құрылғыда немесе оның құрастырылымда өзгерістер немесе бөгде бұзу іздері анықталған жағдайда, яғни бұйым ашылып, бөлшектеніп, қайтадан құрастырылып жиналған болса, сондай-ақ құрылғыны өзбетіңізбен жөндеген жағдайда немесе бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулығында қарастырылмаған жөндеу жұмыстарын бөгде тұлғалардың тарапынан, яғни өкілетті қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын фирмалар өздігінен жүргізген болса немесе қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізуге тырысқан жағдайда.
5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақауы табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.
- POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталған жағдайда, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru.

Жеткізуші құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ, модификациялау (жаңадан жасау; қайта жасау; қайта құрастыру; түрлендіру, өзгерту) құрылғының түрін өзгертіп, түрлендіру әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін жауапты емес.