

**polaris**  
since 1995

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТРИММЕР  
**RHC 1704**



[WWW.POLARIS.RU](http://WWW.POLARIS.RU)





## Уважаемый пользователь!

Просим внимательно  
ознакомиться  
с этим руководством.

Наши рекомендации помогут  
воспользоваться всеми  
преимуществами  
многофункционального  
триттера PHC 1704,  
улучшить качество бритья  
и увеличить срок службы лезвий.

# Способ очистки

## ПРИБОР НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Для сохранения качества бритья и продления срока эксплуатации лезвия, рекомендуем соблюдать следующую схему очистки:

1. Очистите триммер с помощью щетки, которая идет в комплекте с прибором.
2. Включите триммер и тщательно промойте под водой движущееся лезвие.

# Смена лезвия

## Срок эксплуатации лезвия:

от 1 до 3 месяцев в зависимости от частоты использования.

- Если прибор используется на ежедневной основе, рекомендуется менять лезвие 1 раз в месяц.
- Если прибор используется от 3 до 4 раз в неделю, рекомендуется менять лезвие 1 раз в 2 месяца.
- Если прибор используется от 1 до 2 раз в неделю, рекомендуется менять лезвие 1 раз в 3 месяца.

Смазывайте лезвие маслом не менее, чем 1 раз в 2 недели.



**1 Сухое и влажное бритье**

**2 Тримминг**

**3 Контуриング**

# Бритье

Триммер позволяет выполнить бритье с длиной среза от 0,1 мм.

Возьмите триммер и приложите к поверхности кожи. Ведите триммер против роста волос снизу вверх. При направлении движения снизу вверх лезвие будет приподнимать волосы и срезать их более гладко.




СХЕМА ПРИ БРИТЬЕ ЛИЦА



СХЕМА ПРИ БРИТЬЕ ШЕИ



СХЕМА ПРИ БРИТЬЕ УСОВ

# ТРИММИНГ

Для тримминга бороды со срезом от 0,5 до 10 мм используйте специальную телескопическую насадку в комплекте.

1. Аккуратно наденьте насадку на лезвие (до щелчка).



2. Установите необходимую длину среза с помощью колеса.



3. Поднесите триммер к поверхности кожи верхней стороной насадки.



4. Начните бритье бороды против роста волос (плавное медленное движение). Ведите снизу вверх. Регулятор длины должен находиться сверху, тем самым волосы приподнимаются и бритве становится эффективнее.

- 5.** Для тримминга усов поднесите триммер верхней частью насадки к поверхности кожи и начните бритье снизу вверх.



## Контуринг

Контуринг позволяет оформить усы и бороду, придав им нужные очертания.

1. Снимите основную длину волос в режиме бритья или тримминга. При необходимости сохранить длину используйте телескопическую насадку.
2. Поднесите триммер острым краем лезвия к поверхности кожи под углом 45°. Наметив линию контура, начните короткие движения лезвием сверху вниз вдоль линии среза, формируя контур.



**3.** При создании контура шеи для удобства переверните триммер, продолжите движение, проводя триммером вдоль линии контура.



**4.** При создании контура в области висков для удобства переверните триммер, продолжите движение, проводя триммером вдоль линии контура.





- LED** LED SCREEN  
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
- LI-ION** LI-ION BATTERY  
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
- FLOATING SHAVERS**  
ГЛАВАЮЩЕЕ ЛЕЗВИЕ
- WET&DRY SHAVING**  
СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ
- LOCK** TRAVEL LOCK  
ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ
- IPX6** WATERPROOF  
ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС
- TYPE-C** TYPE-C CHARGER  
ЗАРЯДКА TYPE-C
- 5 MIN** FAST CHARGING PER USE - 5 MIN  
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА НА ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ - 5 МИН

