

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee



PKS 0512DG

Весы кухонные электронные
Терези кухонні електронні
Electronic kitchen scales

**Весы кухонные электронные
POLARIS
Модель PKS 0512DG**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	3
Описание прибора	3
Комплектация	3
Подготовка к работе и использование	3
Чистка и уход	4
Технические характеристики	4
Информация о сертификации	4
Гарантийное обязательство	5

Общие указания по безопасности

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Специальные указания по безопасности данного прибора

Прибор используется для взвешивания в домашних условиях.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

Функциональные кнопки

Кнопка ON/TARE - для включения прибора и обнулирования дисплея.

Кнопка OFF - для выключения прибора.

Кнопка LB/kg – для перехода из режима измерения веса в “КИЛОГРАММАХ” в режим измерения веса в “ФУНТАХ” и обратно.

Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование

Перед началом работы снимите защитную пленку с дисплея.

Установка источников питания


- Для нормальной работы весов необходимы 1 батарейка на 9В типа “6LR61”
- При установке убедитесь, что полярность клемм источников питания и отсека батарей совпадают.
- Установив новые батарейки, надежно закройте крышку отсека источников питания

Взвешивание

- Для включения весов нажмите кнопку “ON/TARE” . После того, как на дисплее отобразится “0.0”, весы готовы к взвешиванию.
- Поместите груз, который хотите взвесить на весы, на дисплее появится точный вес груза.
- При взвешивании груза в таре, взвесьте сначала тару. В процессе взвешивания при появлении на дисплее веса тары, нажмите кнопку “TARE”, значение веса тары на весах обнулится.
- В дальнейшем при заполнении тары продуктами, весы будут показывать чистый вес продукта
- По окончанию взвешивания нажмите кнопку “OFF”, чтобы выключить прибор.

- Если в течение 90 секунд не проводить никаких действий с весами, они отключатся автоматически.

Примечания

- При взвешивании следите, чтобы весы находились только в вертикальном положении.
- При появлении на дисплее сигнала  (батареи разряжены), замените батареи.

Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.
- **Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Технические характеристики

Polaris PKS 0512DG – весы кухонные электронные со стеклянной подставкой номер 0512 торговой марки “Polaris”

- Максимальный вес взвешивания: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Питание: 9V (6LR61) (батарейки в комплект не входят)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texon Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель: PKS 0512DG

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texon Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Ваги кухонні електронні
POLARIS
Модель PKS 0512DG
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	6
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	6
Сфера використання	7
Опис приладу	7
Комплектація	7
Підготовка до роботи та використання	7
Чищення та догляд	8
Технічні характеристики	8
Інформація про сертифікацію	8
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	9

Загальні вказівки з безпеки

- Ваги призначені тільки для домашнього застосування. Не використовуйте прилад у промислових і торговельних цілях.
- Уникайте потрапляння води або іншої рідини всередину ваг, тому що це може призвести до поломки.
- Бережіть прилад від падіння та ударів.
- Використані батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, тому що вони можуть вибухати. Використані батареї повинні бути утилізовані.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Прилад використовується для зважування в домашніх умовах

Сфера використання

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

Функціональні кнопки

Кнопка ON/TARE - для вмикання приладу та скидання на нуль значення на дисплеї.

Кнопка OFF - для вимикання приладу.

Кнопка LB/kg - для переходу з режиму виміру ваги в кілограмах у режим виміру ваги в фунтах і назад.

Комплектація

1. Прилад
2. Інструкція користувача
3. Список сервісних центрів
4. Гарантійний талон

Підготовка до роботи та використання

Перед початком використання зніміть захисну плівку з дисплею.


Встановлення джерел живлення

- Для нормальної роботи ваг необхідна 1 батарейка на 9В типу "6LR61".
- При встановленні переконайтеся, що полярність клем джерел живлення та відсіку батарей збігається.
- Встановивши нові батарейки, надійно закрийте кришку відсіку джерел харчування.

Зважування

- Для вмикання ваг натисніть кнопку "ON/TARE". Після того, як на дисплеї відобразиться "0.0", ваги готові до зважування.
- Помістіть на ваги вантаж, який хочете зважити, на дисплеї з'явиться точна вага вантажу.
- При зважуванні вантажу в тарі, зважте спочатку тару. У процесі зважування з пювою на дисплеї ваги тари, натисніть кнопку "TARE", значення ваги тари на вагах скидається.
- Надалі при заповненні тари продуктами, ваги будуть показувати чисту вагу продукту.
- По закінченню зважування натисніть кнопку "OFF", щоб вимкнути прилад.
- Якщо протягом 90 секунд не проводити жодних дій з вагами, вони вимкнуться автоматично.

Примітки

- При зважуванні стежте, щоб ваги перебували тільки у вертикальному положенні.
- При появі на дисплеї сигналу  (батареї розряджені), замініть батареї.

Чищення та догляд

- Не використовуйте абразивні та хімічні засоби для чищення ваг. Протирайте ваги вологою серветкою.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці в горизонтальному положенні.
- Стежте за тим, щоб під час зберігання на вагах не стояло жодних предметів.
- При тривалому зберіганні витягайте з ваг батарейки.

Примітка: По закінченні строку експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

Технічні характеристики

Polaris PKS 0512DG - ваги кухонні електронні зі скляною підставкою номер 0512 торговельної марки "Polaris"

Максимальна вага для зважування: 5 кг

Ціна ділення: 1 г

Живлення: 2x1,5V AAA Lithium (батареї в комплекті не надаються)

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

Texton Corporation LLC - ТОВ «Текстон Корпорейшн»
1201 Market Street, Wilmington de. 19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стріт, Вілмінгтон 19801, штат Делавер, США

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: **Ваги кухонні електронні**

Модель: **PKS 0512DG**

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru