



Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PUH 4405D, PUH 4405D black**  
Ультразвуковой увлажнитель воздуха  
Ультразвуковий зволожувач повітря  
Ультрадыбыстық ауа ылғалдағышы  
Ultrasonic humidifier

**Увлажнитель воздуха ультразвуковой  
POLARIS**  
**Модель PUH 4405D, PUH 4405D black**  
**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## **Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	2
Специальные указания по безопасности прибора .....	3
Сфера использования .....	3
Функциональное назначение прибора .....	3
Функции и возможности увлажнителя .....	4
Описание прибора .....	4
Комплектация .....	6
Подготовка к работе .....	6
Эксплуатация прибора .....	6
Чистка и уход .....	7
Неисправности и их устранение .....	8
Технические данные .....	8
Информация о сертификации .....	9
Гарантийное обязательство .....	10
Инструкция на украинском языке .....	11
Инструкция на казахском языке .....	20

## **Общие указания по безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.  
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором..
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- При хранении прибора не допускайте резких изломов сетевого шнура, так как со временем это может привести к выходу его из строя.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5-40°C, относительная влажность меньше 80%.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, во избежание их повреждения.
- Отключайте прибор от сети во время чистки или заполнения бачка для воды.
- Избегайте контакта прибора с водой.
- Отключайте прибор, когда бачок для воды пуст. Попытка включения прибора при отсутствии воды в полости основания (над парогенератором) может привести к выходу его из строя.
- Для заполнения прибора используйте только чистую холодную воду с температурой ниже 40°C (предпочтительно дистиллированную), не допускается добавление в воду ароматических добавок, масел и проч.
- Чистите и дезинфицируйте прибор после каждого использования.

## **Сфера использования**

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## **Функциональное назначение прибора**

**Влажность воздуха** является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания здоровья человека. Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры

окружающей среды. Чем выше температура, тем больше водяных паров содержится в воздухе. В современных железобетонных и кирпичных зданиях особенно в зимнее время наблюдается пониженный уровень влажности, что отрицательно влияет на здоровье человека.

### **Оптимальный уровень относительной влажности.**

Оптимальный уровень влажности для людей:	45% RH - 65% RH
Уровень влажности для помещений, где находятся компьютеры и оборудование связи:	45% RH - 60% RH
Уровень влажности для помещений, где находятся мебель и музыкальные инструменты:	40% RH - 60% RH
Оптимальный уровень влажности в библиотеках, художественных галереях и музеях:	40% RH - 60% RH

### **Функции и возможности увлажнителя:**


1. Автоматическое отключение прибора при недостатке воды. Объем водяного бачка обеспечивает достаточно длительную работу увлажнителя. Если Вы не заметили, что вода в бачке уже закончилась, то прибор отключается автоматически.
2. Автоматический контроль уровня влажности в помещении.
3. Ионизатор воздуха. Служит для обеззараживания и обогащения воздуха отрицательными ионами.
4. Дистанционное управление.
5. Функция «Таймер». Данная функция позволяет установить таймер на время до 9 часов.
6. Низкий уровень шума
7. Керамический фильтр для очистки воды. Прибор оснащен высокоэффективным заменяемым фильтром для удаления примесей, дезинфекции и смягчения воды.
8. Высокая эффективность при низком энергопотреблении.

### **Описание прибора**



**Рис 1**

## Панель управления, пульт дистанционного управления, индикация на LED-дисплее




**Назначение кнопок на панели управления и пульте ДУ (см Рис 2, на пульте ДУ кнопки аналогичны)**

№ на Рис 2	Назначение
1	Включение / выключение прибора
2	Активация функции ионизации
3	Активация функции «Автоматическое увлажнение»
4	Активация «ночного режима»
5	Включение таймера и установка времени до автоматического отключения прибора
6	Выбор интенсивности подачи пара

**Рис 2**

### Индикаторы LED-дисплея




**Рис 3**

## Комплектация

1. Прибор
2. Пульт дистанционного управления
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

## Подготовка к работе

- Перед первым включением оставьте прибор в помещении на 30 минут.
- Установите в пульт дистанционного управления батарейки.
- Снимите бачок для воды с основания увлажнителя, открутите крышку бачка для воды по стрелке.



- Заполните бачок через отверстие для воды, используя только холодную чистую воду (используйте дистиллированную воду, чтобы на мебели не появлялся белый налет). Убедитесь в том, что вода из бачка не течет.
- Закройте крышку и установите бачок на основание увлажнителя. Дождитесь заполнения водой полости основания.

## Эксплуатация прибора

- Включите прибор в электрическую сеть. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- При нажатии на кнопку  ON/OFF на панели управления или на пульте управления прибор начнет работать на 2-ой скорости подачи пара. Повторное нажатие на эту кнопку приведет к отключению прибора. При этом на дисплее отображаются значения температуры и влажности в помещении (см Рис 3).
- **Выбор интенсивности парообразования.** Во время работы прибора с помощью кнопки  MIST на панели / пульте управления устанавливается желаемая интенсивность парообразования. Прибор оснащен 3-мя скоростями подачи пара. Последовательно нажимая на кнопку выберите желаемую скорость (от 1-ой до 3-ей). Количество горящих сегментов слева на дисплее указывает на выбранную скорость (одна секция – низкая скорость, две секции – средняя скорость, 3 секции – высокая скорость). Если в течение 5 секунд не последовало никаких изменений, то выбранная скорость зафиксируется.
- **Функция «Ионизатор».** Данный прибор оснащен ионизатором воздуха, который насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, делая его чище и свежее. Для активации функции

ионизации воздуха нажмите на кнопку  ANION. На дисплее горит соответствующий индикатор (см Рис 3).

Для отключения данной функции повторно нажмите на эту же кнопку.



HUMIDITY

- Автоматическое увлажнение.** Для активации данной функции нажмите на кнопку HUMIDITY . Нажимая на эту кнопку, установите желаемую влажность (от 45 до 90% с шагом 5%RH). На дисплее отобразится значение влажности в процентах, которую вы можете выбрать. Спустя 3 секунды значение влажности зафиксируется. На дисплее опять будут отображаться текущие значения температуры и влажности, а горящий соответствующий индикатор (см Рис 3) свидетельствует о том, что прибор работает в режиме автоматического увлажнения. При работе прибора в данном режиме регулировать интенсивность парообразования нельзя



HUMIDITY

(прибор работает при 2-ой скорости). Для отключения функции нажмите на кнопку HUMIDITY .



TIMER

- Функция «Таймер».** Нажатием на кнопку TIMER включите таймер и установите желаемое время работы прибора до его автоматического отключения (от 1 до 9 часов с шагом 1 час). На дисплее отобразится установленное время, оставшееся до отключения прибора.



SLEEP

- Ночной режим работы прибора.** Для активации режима нажмите на кнопку SLEEP . Увлажнитель будет работать при низком уровне шума, мягко увлажняя и автоматически поддерживая комфортный уровень влажности в помещении в диапазоне 65-70%. Если влажность окружающей среды выше этого значения, то прибор отключится автоматически, при понижении влажности ниже 65-70% прибор автоматически начнет работу опять. При работе в ночном режиме свет индикаторов приглушается, прибор работает на 1-ой скорости. *Примечание:* При работе в данном режиме скорость подачи пара регулировать нельзя. Так же не может быть активирована функция автоматического увлажнения. Так как при работе в ночном режиме прибор автоматически поддерживает уровень влажности 65-70% и автоматически контролирует скорость подачи пара.



SLEEP

Для отключения функции нажмите кнопку SLEEP повторно.

- Всегда следите за количеством воды в бачке. Если во время работы в бачке закончится вода, то увлажнитель отключится автоматически. При недостатке воды в бачке на дисплее загорится индикатор нехватки воды в резервуаре (см Рис 3).

Выключите прибор, долейте воды, установите бачок, включите прибор.

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Не применяйте растворителей или абразивов.
- Для очистки бачка для воды используйте слабый раствор хлора с водой.
- Промойте бачок теплой водой и вытрите его насухо.
- Очищайте генератор пара и датчик воды с помощью щетки.
- Промойте керамический фильтр в чистой воде несколько раз.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- При использовании увлажнителя около 5 часов ежедневно, фильтры рекомендуется менять каждые 3 – 6 месяцев в зависимости от жесткости воды. Применяя очищенную или дистиллированную воду, вы можете продлить срок действия фильтра. Необходимость замены фильтра следует определять по осадку, выпавшему на генераторе пара.

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

## Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Жидкокристаллический дисплей не горит. Пар не появляется.	Прибор не подсоединен к сети. Нет напряжения в сети.	Подсоедините прибор к сети. Проверьте напряжение в сети.
Жидкокристаллический дисплей горит, но пар не появляется.	Крышка бачка неплотно закручена. Бачок для воды пуст.	Плотно закрутить крышку бачка. Заполнить бачок водой.
Жидкокристаллический дисплей горит, прибор не работает	Слишком много воды в бачке.	Вылейте лишнюю воду.
Неприятные запахи при включении.	Прибор еще новый. Вода грязная или застоявшаяся.	Оставьте бачок в открытом виде на 12 часов в прохладном месте. Очистите бачок, наполните его чистой водой.
Слишком маленький объем выходящего пара.	Излучатель загрязнен. Вода грязная или застоявшаяся.	Очистите излучатель. Очистите бачок, наполните его чистой холодной водой.
Необычные звуки	Бачок не установлен на основании увлажнителя. Бачок пуст	Установите бачок. Заполните бачок водой.

## Рекомендации:

1. Используйте дистиллированную воду.
2. Производите очистку бачка для воды, генератора пара и датчика воды каждые 2 недели.
3. Чаще меняйте воду в бачке, чтобы она всегда была свежей и чистой.
4. Меняйте воздушный фильтр и фильтр для воды каждые 6 месяцев.
5. Перед тем как убрать прибор на хранение, всегда производите чистку увлажнителя. Убедитесь, что все части прибора вытерты насухо.

## Технические данные

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 30 Вт

Объем бачка для воды: 5 литров

Средний расход воды: 350 мл/ч

Класс защиты - II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## **Информация о сертификации**

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.В.01103 серия RU № 0117601.

Срок действия с 25.06.2014 по 24.06.2019

Выдан: орган по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс», 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3



**Дата производства указана на шильдике прибора.**

**Расчетный срок службы изделия:** 3 года

**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки

### **Производитель:**

TEXTON CORPORATION LLC – ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, Соединенные Штаты Америки

### **Уполномоченный представитель на территории РФ**

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## **ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

**Изделие: Ультразвуковой увлажнитель воздуха**

**Модели: PUH 4405D, PUH 4405D black**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

**Ультразвуковий зволожувач повітря**  
**POLARIS**  
**Модель PUH 4405D, PUH 4405D black**  
**Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

### **Загальні вказівки з безпеки**

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду! Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповіальною за їхню безпеку.

Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**

- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте його від тепла, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (ні в якому разі не занурюйте прилад у воду).
- Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- Після завершення експлуатації, чищені чи поломці приладу завжди від'єднуйте його від електромережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Під час зберігання приладу не допускайте різких заломів шнура живлення, тому що згодом це може привести до виходу його з ладу.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центра.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

## **Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу**

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Перед першим використанням потримайте прилад у приміщенні при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.
- Сприятливі умови для роботи зволожувача: температура 5-40°C, відносна вологість менше 80%.
- Забороняється використовувати прилад на нерівних, нестійких поверхнях.
- Під час роботи зволожувач повинен знаходитися на достатній відстані від меблів та інших предметів, щоб уникнути їх пошкодження.
- Від'єднуйте прилад від мережі електроживлення під час чищення чи заповнювання резервуара для води.
- Уникайте контакту приладу з водою.
- Вимикайте прилад у разі, коли резервуар для води порожній. Спроба увімкнути прилад коли відсутня вода в порожній основі (над парогенератором) може стати причиною виходу його з ладу.
- Для заповнення приладу використовуйте лише чисту холодну воду з температурою нижче 40°C (краще дистильовану), не можна добавляти у воду ароматичні добавки, масла і т. ін.
- Чистіть і дезинфікуйте прилад після кожного використання.

## **Сфера використання**

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.  
Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

## **Функціональне призначення приладу**

**Вологість повітря** є одним із життєво необхідних показників для підтримки здоров'я людини. Повітря завжди містить в собі водяну пару, її відсоток залежить від температури довколишнього середовища. Чим вища температура, тим більше водяної пари міститься у повітрі. В сучасних залізобетонних та цегляних будівлях особливо взимку спостерігається зниження рівня вологості, що негативно впливає на здоров'я людини.

### **Оптимальний рівень відносної вологості.**

Рівень оптимальної вологості для людей:	45%RH - 65%RH
Рівень вологості для приміщень, в яких знаходиться комп'ютерна техніка та обладнання зв'язку:	45%RH - 60%RH
Рівень вологості для приміщень, де знаходяться меблі та музичні інструменти:	40%RH - 60%RH
Рівень оптимальної вологості в бібліотеках, художніх галереях і музеях:	40%RH - 60%RH

## **Функції та можливості зволожувача:**

9. Автоматичне вимкнення приладу при нестачі води. Об'єм резервуара для води забезпечує достатньо тривалу роботу зволожувача. У разі, якщо Ви не помітили, що вода в резервуарі вже закінчилась, прилад вимкнеться автоматично.
10. Автоматичний контроль рівня вологості в приміщенні.
11. Іонізатор повітря. Виконує функцію обеззараження та збагачення повітря негативно зарядженими іонами.
12. Дистанційне керування.

13. Функція «Таймер». Ця функція дозволяє встановити таймер на час до 9 годин.
14. Низький рівень шуму.
15. Керамічний фільтр для очищення води. Прилад оснащено високоефективним знімним фільтром для очистки води від домішок, її дезинфекції та пом'якшення.
16. Висока ефективність при низькому енергоспоживанні.


## Опис приладу



1. Дифузор для виходу пари
2. Ручка
3. Резервуар для води
4. Основа
5. LED дисплей
6. Панель керування

**Рис 1**

## Панель керування, пульт дистанційного керування, індикація на LED-дисплеї




**Рис 2**

Призначення кнопок на панелі керування та пульти ДК (див. Рис. 2, на пульти ДК кнопки аналогічні)

№ на Рис 2	Призначення
1	Увімкнення / вимкнення приладу
2	Активація функції іонізації
3	Активація функції «Автоматичне зволоження»
4	Активація «нічного режиму»
5	Увімкнення таймера та налаштування часу до автоматичного вимкнення приладу
6	Вибір інтенсивності подачі пари

## Індикатори LED-дисплея



**Рис 3**


Інтенсивність пароутворення; УВІМК/ВІМК; Іонізатор; Нічний режим; Режим автозволоження; Відсутнія вода у баці; Вологість; Таймер; Температура

## Комплектація

6. Прилад
7. Пульт дистанційного керування
8. Інструкція користувача
9. Перелік сервісних центрів
10. Гарантійний талон

## Підготовка до роботи

- Перед першим вмиканням залишіть прилад у приміщенні на 30 хвилин.
- Установіть у пульт дистанційного керування батарейки.
- Зніміть резервуар для води з основи зволожувача, відкрутіть кришку резервуара для води за стрілкою.



- Наповніть резервуар через отвір для води, використовуючи тільки холодну чисту воду (використовуйте дистильовану воду, щоб на меблях не з'являвся білий наліт). Переконайтесь в тому, що вода не витікає з резервуара.
- Закрійте кришку та встановіть резервуар на основу зволожувача. Дочекайтесь заповнення водою порожнини основи.

## Експлуатація приладу

- Під'єднайте прилад до електромережі. Переконайтесь, що вилка щільно вставлена в розетку.



ON/OFF

- При натисканні на кнопку на панелі чи пульти керування прилад почне працювати на 2-ій швидкості подачі пари. Повторне натискання на цю ж кнопку приведе до вимкнення приладу. При цьому на дисплеї відображаються значення температури та вологості в приміщенні (див. Рис. 3).



MIST

- **Вибір інтенсивності пароутворення.** Під час роботи приладу за допомогою кнопки на панелі / пульти керування налаштовується бажана інтенсивність пароутворення. Прилад оснащено 3-ма швидкостями подачі пари. Послідовно натискаючи цю кнопку виберіть бажану швидкість (від 1-ої до 3-ої). Кількість сегментів, що горять, зліва на дисплеї вказують на вибрану швидкість (одна секція – низька швидкість, дві секції – середня швидкість, 3 секції – висока швидкість). Якщо протягом 5 секунд не сталося ніяких змін, то вибрана швидкість зафіксується.
- **Функція «Іонізатор».** Цей прилад оснащено іонізатором повітря, що насичує повітря негативно зарядженими іонами, в наслідок чого воно стає чистішим та свіжішим. Для



ANION

активації функції іонізації повітря натисніть кнопку . На дисплеї загориться відповідний індикатор (див. Рис. 3).

Для вимкнення цієї функції натисніть на цю ж кнопку повторно.



HUMIDITY

- **Автоматичне зволоження.** Для активації цієї функції натисніть кнопку . Натискаючи на цю кнопку, налаштуйте бажану вологість (від 45 до 90% з кроком 5%RH). На дисплеї відображатиметься значення вологості у відсотках, котре ви можете вибрати. Виберіть значення вологості, воно зафіксується через 3 секунди. На дисплеї знову будуть відображатися поточні значення температури та вологості, а відповідний індикатор, що загориться (див. Рис. 3) свідчить про те, що прилад працює в режимі автоматичного зволоження. Під час роботи приладу в цьому режимі не можна регулювати інтенсивність пароутворення (прилад працює на 2-ій швидкості). Для вимкнення даної функції натисніть на



кнопку .



- **Функція «Таймер».** Натиснувши кнопку **TIMER** увімкніть таймер та налаштуйте необхідний час роботи до автоматичного вимкнення приладу (від 1 до 9 годин з кроком 1 година). На дисплеї відображатиметься налаштований час, що залишився до вимкнення приладу.



SLEEP

- Нічний режим роботи приладу.** Для активації режиму натисніть кнопку . Зволожувач буде працювати з низьким рівнем шуму, м'яко зволожуючи й автоматично підтримуючи комфортний рівень вологості в приміщенні у діапазоні 65-70%. Якщо вологість оточуючого середовища вища від цього значення, то прилад автоматично вимкнеться, при зниженні вологості нижче 65-70% прилад автоматично почне роботу знову.

Під час роботи в нічному режимі світло індикаторів приглушується, прилад працює на 1-ій швидкості.

*Примітка:* Під час роботи в даному режимі не можна регулювати швидкість подачі пари. Також не може бути активована функція автоматичного зволоження. Оскільки під час роботи в нічному режимі прилад автоматично підтримує рівень вологості 65-70% і автоматично контролює швидкість подачі пари.



Для вимкнення функції натисніть кнопку повторно.

- Завжди слідкуйте за кількістю води в резервуарі. Якщо під час роботи в резервуарі закінчиться вода, зволожувач вимкнеться автоматично. При недостачі води в резервуарі на дисплеї загориться індикатор нестачі води в резервуарі (див. Рис. 3). Від'єднайте прилад від мережі, долийте воду, встановіть резервуар, увімкніть прилад.

## Чищення та догляд

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.
- Не використовуйте для чищення розчинники чи абразивні засоби.
- Для чищення резервуара для води використовуйте слабкий розчин хлору з водою.
- Промийте резервуар теплою водою та витріть його насухо.
- Чистіть генератор пари та датчик води за допомогою щіточки.
- Промийте керамічний фільтр у чистій воді декілька разів.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці. Переконайтесь в тому, що прилад від'єднаний від мережі, коли він не використовується.
- При використанні зволожувача близько 5 годин щоденно, фільтри рекомендується міняти кожні 3 – 6 місяців залежно від твердості води. Використовуючи очищену чи дистильовану воду, ви можете продовжити строк служби фільтра. Необхідність заміни фільтра належить визначати по утвореному на генераторі пари осаду.

*Примітка:* Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

## Несправності та їх усунення

Несправність	Причина	Усунення несправності
Рідкокристалічний дисплей не світиться. Пара не з'являється.	Прилад не під'єднаний до електричної мережі. У мережі відсутня напруга.	Під'єднайте прилад до електричної мережі. Перевірте напругу в мережі.

Рідкокристалічний дисплей світиться, проте пара не з'являється.	Кришка резервуара закручена нещільно.  Резервуар для води порожній.	Щільно закрутіть кришку резервуара.  Заповніть резервуар водою.
Рідкокристалічний дисплей світиться, прилад не працює	Забагато води в резервуарі.	Вилийте зайву воду.
Неприємний запах при увімкненні приладу.	Прилад ще новий.  Вода брудна чи застоялася.	Залишіть резервуар відкритим на 12 годин у прохолодному місці.  Очистіть резервуар, наповніть його чистою водою.
Надто маленький об'єм вихідної пари.	Випромінювач забруднений.  Вода брудна чи застоялася.	Очистіть випромінювач.  Очистіть резервуар, наповніть його чистою холодною водою.
Незвичайні звуки.	Резервуар не встановлено на основу зволожувача.  Резервуар порожній.	Встановіть резервуар.  Заповніть резервуар водою.

## Рекомендації:

1. Використовуйте дистильовану воду.
  2. Проводьте чищення резервуара для води, генератора пари та датчика води кожні 2 тижні.
  3. Частіше міняйте воду в резервуарі, щоб вона завжди була свіжою та чистою.
  4. Міняйте повітряний фільтр і фільтр для води кожні 6 місяців.
  5. Перед тим як прибрати прилад для зберігання, завжди проводьте чищення зволожувача.
- Переконайтесь, що всі частини приладу витерти насухо.

## Технічні дані

Напруга: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 30 Вт

Місткість резервуара для води: 5 літрів

Середній розхід води: 350 мл/ год.

Клас захисту - II

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

## Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.АЛ16.В.01103 серія RU № 0117601.

Термін дії з 25.06.2014 до 24.06.2019

Видав: орган з сертифікації продукції ТОВ «Гарант Плюс», 121170, Москва, Кутузовський проспект, буд. 36, корп. 3



**Дата виготовлення зазначена на шильдику приладу.**

**Розрахунковий термін служби виробу:** 3 роки

**Гарантійний строк:** 1 рік від дня покупки

**Виробник:**

TEXTON CORPORATION LLC – ТОВ "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, м. Вілмінгтон, штат Делавер, 19801, Сполучені Штати Америки

**Вповноважений представник на території РФ**

ТОВ «Голдтехсервіс»

119331 м. Москва, вул. Кравченко, буд. 10

Телефон єдиної довідкової служби: 8-800-700-11-78

## ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Ультразвуковий зволожувач повітря

Моделі: PUH 4405D, PUH 4405D black

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

7. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Textron Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
8. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
9. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
10. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
  - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
  - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами \*;
11. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
12. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

\*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

**Ультрадыбыстық ауа ылғалдағышы**  
**POLARIS**  
**Моделі PUH 4405D, PUH 4405D black**  
**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігінізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

### **Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар**

- Бұл құрал тек үйде, тұрмыстық мақсатта ғана қолдануға арналған.
- Құралды тек қана мақсатына сай қолданылуы тиіс .
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аталмыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған.
- Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұнғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырып, салуға мүлдем болмайды.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құралды желіге қоспас бұрын, құралдың электрлік параметрлері желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Стандартты емес қоректендіру көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның өшіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан күн сәулесінің тікелей түсүнен, ылғалдықтан (ешқашан құралды суға батырып салмаңыз), сонымен қатар, сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз.
- Үлғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, тазарту алдында немесе ақау анықталған жағдайда құралды әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді айыршадан ұстаныз.
- Құралды сактау барысынды немесес оны пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін.

- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсете орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілілігі жоқ түлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетінде жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсете орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

## **Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар**

- Құралды тек түрмиста ғана пайдалануға арналған.
- Құралды алғашқы рет іске қосу алдында оны 30 минут бойы бөлме температурасында қалдырыңыз.
- Ұлғалдағыш жұмысының жағымды шарттары: ылғалдатқышты бөлменің 5-40С температурасында, және 80%-дан төмен ылғалдықта пайдаланыңыз.
- Құралды тұрақсыз, тегіс емес бұдыр қабатқа қойып, қолдануға тиым салынады.
- Құралдың жұмыс барысында бөлмедегі жиһаздарды және өзге заттарды бұлдіріп алmas үшін ауа ылғалдағыш олардан біршама қашықтықта орнатылып тұруы тиіс.
- Құралды тазарту алдында немесе сауытты (бөшкені) сумен толтыру кезінде құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралға судың тиуіне жол берменіз.
- Суға арналған сауыт бос болған жағдайда құралды өшіріңіз. Егер негізгі қуыста (бугенераторының үстінде) су болмаған жағдайда құралды іске қосу әрекеті оның істен шығуына экеп соғуы мүмкін.
- Сауытты тек таза (ең дұрысы дистильденген су), 40С төмен температурадағы сұық сумен толтырыңыз, суға хош иісті қосқыш заттар мен май және т.б. заттарды қосуға тиым салынады.
- Құралды әрбір пайдаланудан кейін тазартыңыз және оны залалсыздандыру қажет.

### **Пайдалану саласы**

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана түрмиста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауптты емес.

### **Құралдың функционалдық мақсаты**

Ауаның ылғалдылығы адам денсаулығын сақтаудың өмірлік маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Ауада қашанда су буы болады, оның қаншалықты мөлшерде екені қоршаган ортандың температурасына байланысты. Температура неғұрлым жоғары болса, ауадағы су буы да соғұрлым жоғары болмақ. Қазіргі кездегі темірбетон және кірпіштен салынған ғимараттарда, әсіресе қыс кезінде, ылғалдылық тым төмен мөлшерде болады, бұл адам денсаулығына теріс әсерін тигізеді.

### **Салыстырмалы ылғалдылықтың тиімді деңгейі.**

Адамдарға арналған ылғалдылықтың тиімді деңгейі:	45%RH - 65%RH
Компьютерлер мен байланыс құралдары орналасқан ғимаратқа арналған ылғалдылық деңгейі:	45%RH - 60%RH
Жиһаз және музикалық аспаптары бар бөлмежайларға арналған ылғалдылық деңгейі:	40%RH - 60%RH
Кітапханалар, көркем галереялар мен мұражайдарға ылғалдылықтың тиімді деңгейі:	40%RH - 60%RH

## Ауа тазартқыштың функциясы мен мүмкіндіктері:

- Су жоқ кездең құралдың автоматты түрде сөнуі. Су бөшкесінің көлемі ылғалдағыштың ұзак уақыттай жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Егер Сіз бөшкедегі судың біткенін байқамай қалсаныз, онда құрал автоматты түрде өшеді.
- Бөлмежайдың ылғалдылық деңгейін автоматты түрде бақылау.
- Ауаның ионизаторы. Ауаны залалсыздандыру және теріс иондармен байыту үшін қажет.
- Қашықтықтан басқару.
- «Таймер» функциясы. Бұл функция таймерді 9 сағатқа дейін орнатуға мүмкіндік береді.

### 1-сурет

- Шу деңгейінің төмендігі.
- Суды тазартуға арналған керамикалық сүзгі. Құрал құбыр суындағы қоспаларды тұтып қалатын және суды жұмсаңтуға және дезинфекциялауға арналған алмастырылатын сүзгімен жабдықталған.
- Төмен деңгейде энергияны тұтынудағы жоғарғы тиімділік.


### Құралдың сипаттамасы



- Бу шығуына арналған саңылау (диффузор)
- Тұтқа
- Суды толтыруға арналған бөшкесі
- Негізі
- LED дисплейі
- Басқару панелі

### 1-сурет

### Басқару панелі, қашықтықтан басқару пульті, LED-дисплейдегі индикациясы




### 2-сурет

**Басқару панеліндегі және Қашықтықтан басқару (ҚБ) пультіндегі батырмалардың қызметі (ҚБ пультінің 2 суретін қарап шығыңыз, басқару панеліндегі батырмалары да тұра сондай).**

2сур №	Қызметі
1	Құралды қосу/өшіру
2	«Ионизатор» функцияны іске қосу
3	Активация функции «Автоматты түрде ылғалдандыру»
4	«Тұнгі режимді» іске қосу
5	Таймерлерді қосу және құрал автоматты түрде сөнгенге дейінгі уақытты орнату
6	Буды жіберудің жылдамдығын таңдау

### LED-дисплейдегі индикаторлары




### Құралдың жиынтығы

1. Құрал
2. Қашықтықтан басқару пульті
3. Пайдаланушының нұсқаулығы
4. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
5. Кепілдік талон

## Құралды қоспас бұрын дайындау

- Бірінші рет қосар алдында құралды 30 минуттай бөлмежайда қалдырып қойыңыз.
- ҚБП (қашықтан басқару пультіне) батарейкаларды орнатып салыңыз.
- Үлғалдандырыштың негізіндегі түбінен суға арналған бөшкені шығарып алыңыз да, суды толтыруға арналған бөшкедегі қақпағын сафат тілі бағыттағыш бойынша бурап ашып, шығарыңыз.



- Бөшкені тек сұық таза суды пайдалана отырып қана, суға арналған тұтік арқылы суға толтырыңыз (жинауда ақ дақ қалмас үшін дистиллирленген суды ғана қолданыңыз). Судың бөшкеден ағып тұрмағандығына көз жеткізіңіз.
- Бөшкенің қақпағын жауып, бөшкені ылғалдандырыштың негізіне орнатып қойыңыз. Құралдың негізіндегі құыс аузы суға толғанша күтіңіз.

## Құралды пайдалану

- Құралды электр желісіне қосыңыз. Айыршаның розеткаға толық кіріп тұрғандығына көз жеткізіңіз.



- Мына белгісі бар басқару панелінде немесе басқару пультіндегі батырмасына басқан кезде буды жіберудің 2ші жылдамдығы іске қосылып, құрал жұмыс істей бастайды. Аталған батырмаға қайтадан басқан кезде құрал өшіріледі. Сонымен қатар дисплейде температураның мәні және бөлмежайдағы ылғалдылық мәні көрінеді ( 3-суретті қараңыз).

- **Қайта бу түзілу қарқындылығын таңдау.** Құрал жұмыс барысында болған жағдайда мына

MIST белгісі бар батырмасына басу арқылы панельде немесе басқару пультінде қайта бу түзілудің қалаған қарқындылығы орнатылады. Құрал буды жіберудің 3 жылдамдығымен

жабдықталған. Жоғарыда көрсетілген Құрал жұмыс барысында болған жағдайда мына MIST белгісі бар батырмасына басу арқылы панельде немесе басқару пультінде қайта бу түзілудің қалаған қарқындылығы орнатылады. Құрал буды жіберудің 3 жылдамдығымен

жабдықталған. Мына MIST белгісі бар батырмасына қайталай кезек кезегімен басу арқылы буды жіберудің қалаған жылдамдығын таңдаңыз (1-ден 3-ке дейін), осы ретте дисплейде сәйкесінше индикатор жанады (3-суретті қараңыз). Егер 5 секунд ішінде ешқандай өзгерістер болмайтын болса, онда соңғы таңдалған жылдамдық бекітіледі белгісі бар батырмасына қайталай кезек кезегімен басу арқылы буды жіберудің қалаған жылдамдығын таңдаңыз (1-ден 3-ке дейін), осы ретте дисплейде сәйкесінше индикатор жанады (3-суретті қараңыз). Егер 5 секунд ішінде ешқандай өзгерістер болмайтын болса, онда соңғы таңдалған жылдамдық бекітіледі.

- **«Ионизатор» функциясы.** Ауаның ионизаторы ауаны залалсыздандыру және теріс иондармен байыту үшін қажет. Бұл тазартқыштың ерекшелігі, ол ауаны толыққанды тазартумен қатар, теріс зарядталған иондармен қанықтырады. Бұл ауаны иондау функцияны



іске қосу үшін басқару панеліндегі немесе басқару пультіндегі мына **белгісі бар батырмаға басыңыз**. Дисплейде оған сәйкесінше терезе жанады, бұл функцияның қосылғанын көрсетеді(3-суретті қараңыз). Бұл функцияны өшіру үшін осы батырмаға қайтадан басыңыз.



- Автоматты түрде ылғалдандыру.** Аталған функцияны іске қосу үшін мына **белгісі бар батырмасын басыңыз**. Осы батырмаға басып, қажетті ылғалдың мәнін ( 45 бастап 90% дейін, 5%RH қадамымен) орнатыңыз.Дисплейде Сіз таңдай алатын ылғалдың мәні пайыз түрінде көрінеді. З секундтан кейін ылғалдың мәнін бекітіледі. Сонымен дисплейдегі жанып тұрған температуралық және ылғалдандыру мәндері, сонымен қатар сәйкесінше



индикаторлары жанып көрінеді(3-суретті қараңыз),сондай-ақ, мына **жанып тұрған белгісі** автоматты түрде ылғалдандыру функциясының қосылып тұрғандығын білдіреді. Құралдың осы режимі қосылып тұрған кезде ылғалдандыру қарқындылығын реттеуге



мұлдем болмайды (құрал 2ші жылдамдықта жұмыс істейді). Мына **белгісі бар батырмасына басыңыз**, функция өшеді.



- «Таймер» функциясы.** Мына **TIMER** белгісі бар батырмасына басып, таймерді іске қосыңыз, құрал автоматты түрде сөнгенге дейін қалаған уақытыңызды орнатыңыз (1 сағат қадамымен 1-ден 9-ға дейін) сонымен дисплейдің бетінде құралдың сөнуіне қалған орнатылған уақыт көрініс табады.



- Құралдың жұмысының тұнгі режимі.** Режимді іске қосу үшін мына **SLEEP** белгісі бар батырмасына басыңыз. Жұмсақ ылғалдандыра және автоматты түрде бөлмедегі ылғалдылықтың деңгейін 65-70% диапазонда ұстай отырып, ылғалдандырыш шудың төменгі деңгейінде жұмыс істейді. Егер қоршаған ортының ылғалдылығы аталған мәннен жоғары болатын болса, құрал автоматты түрде сөніп қалады, ал 65-70% дан төмен ылғалдылықта құрал автоматты түрде жұмысын бастайды. Құрал тұнгі режимінде жұмыс істеп тұрғанда дисплей жанбайды және тұнгі режимді іске қосу батырмасын басқаннан кейін дисплейдегі барлық индикаторлардың шамдары сәл төмендейді, құрал 1-ші жылдамдықта жұмыс жасайды.

Ескерту: Аталған режимінде буды жіберудің жылдамдығын реттеуге мұлдем болмайды. Сондай-ақ автоматты ылғалдандыру функциясын да іске қосуға болмайды. Себебі тұнгі режимнің жұмысы барысында құрал автоматты түрде 65-70% ылғалдық деңгейін ұстап сақтап тұрады және автоматты түрде буды жіберу жылдамдығына автоматты түрде бақылау жасайды.



Аталған функцияны өшіру үшін мына **SLEEP** белгісі бар батырмасына қайтадан, тағы бір рет басыңыз.

- Әрқанаш бактағы судың мөлшерін қарап отырың.** Егер жұмыс істеу барысында бөшкеде су таусылып қалатын болса, ылғалдандыргаш автоматты түрде сөнеді.

Бөшкеде су жеткіліксіз болған жағдайда, дисплейде резервуарда судың жетіспейтіндігі көрсететіп білдіретін индикатор жанады (3-суретті қараңыз).

Құралды өшіріңіз, бөшкеге су құйып толтырыңыз, бөшкені орнатыңыз да, сонымен құралды іске қосыңыз.

## **Тазарту және құту**

- Тазартар алдында құралды желіден ажыратыңыз.
- Еріткіштерді немесе абраziвтерді қолданбаңыз.
- Су құйылатын бөшкені тазарту үшін хлордың сумен әлсіз ерітіндісін қолданыңыз.
- Бөшкені жылы сумен жуып, құрғақ етіп сұртіңіз.
- Бу генераторын және су тетігін қылشاқтың көмегімен тазартыңыз.
- Керамикалық сүзгіні таза суда бірнеше қайтара жуыңыз.
- Құралды салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Құралды қолданбаған кезде оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Ілғалдағышты күн сайын шамамен 5 сағаттай қолданғанда, судың қаттылығына қарай, сүзгілерді әрбір 3-6 ай сайын ауыстырып тұруға кеңес береміз. Тазартылған немесе дистилденген суды қолданып, сіз сүзгінің жарамдылық мерзімін ұзартасыз. Сүзгіні ауыстыру қажеттілігін генераторға түскен тұнбаның буларынан анықтауға болады.

**Ескерте:** Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

## **Құралдың ақаулықтары және оларды жою әдістері**

<b>Ақау</b>	<b>Себебі</b>	<b>Ақауды жою</b>
Сұйықкристалды дисплейі жанбай тұр. Бу шықпай жатыр.	Құрал желіге қосылмаған. Желіде кернеуі жоқ.	Құралды желіге қосыңыз. Желідегі кернеуді тексеріңіз.
Сұйықкристалды дисплейі жанып тұр, бірақ, бу шықпайды.	Бөшкенің қакпағы берік жабылмаған. Бөшкеде су жоқ.	Бөшкенің қакпағын мықтап жабыңыз. Бөшкеге су құйыңыз.
Сұйықкристалды дисплейі жанып тұр, бірақ құрал жұмыс істемейді.	Бөшкедегі су тым көп мөлшерде.	Артық суды төгіңіз.
Қосқан кезде жаман иіс шығады.	Құрал әлі жаңа. Су ластанған немесе тұрып қалған.	Бөшкені 12 сағатқа салқын жерге, ашып қойыңыз. Бөшкені тазартыңыз, оған таза су құйыңыз.
Шығатын будың көлемі тым аз.	Сәуле шығарғыш ластанған. Су ластанған немесе тұрып қалған.	Сәуле шығарғышты тазартыңыз. Бөшкені тазартыңыз, оған таза су құйыңыз.
Әдеттегіден тыс дыбыстар шығады.	Бөшке ылғалдағыштың түбіне орнатылмаған. Бөшкеде су жоқ.	Бөшкені орнатыңыз. Бөшкеге су құйыңыз.

## **Кеңестер:**

1. Дистилденген суды қолданыңыз.
2. Суға арналған бакты, бу генераторын және су тетігін 2 (екі) апта сайын тазартып тұрыңыз.
3. Бактағы су әрдайым таза болуы үшін суды жиі ауыстырыңыз.
4. Ауа тазалайтын сұзгіні және суды тазалайтын сұзгіні әр б(алты) ай сайын ауыстырып тұрыңыз.
5. Құралды сақтауга жинамас бұрын, қашанда ылғалдағышты тазартыңыз. Құралдың барлық бөлшектерінің құрғақтай сұртілгеніне көз жеткізіңіз.

## **Техникалық сипаттамалары**

Кернеуі: 220 - 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Қуаттылығы: 30 Вт.

Су бөшкесінің көлемі: 5 литр.

Су шығыны: 350 мл/с.

Корғаныс жіктелімі - II.

**Ескерте:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің ұдайы үрдісінің орын алудынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

## **Сертификаттау туралы ақпарат**

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № TC RU C-US.АЛ16.В.01103 Серия нөмірі № 0117601.

Қолданылу мерзімі 25.06.2014 жылдан бастап 24.06.2019 жылға дейін.

Берілген: Өнімді сертификаттау органы ЖШҚ «Гарант Плюс», 121170, Мәскеу қ, Кутузовский даңғылы., 36 үй, 3 құрылыш.



**Құралдың өндіріліп шығарылған айы мен жылды туралы ақпараты құралдың зат таңбасында көрсетілген.**

**Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:** 3 жыл

**Кепілдік мерзімі:** сатып алған күннен бастап 1 жыл

**Өндіруші:**

TEXTON CORPORATION LLC – "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН" ЖШҚ

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ, Делавэр Штаты, 19801, Америка Құрама Штаттары

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

**Бұйым: Ультрадыбыстық ауа ылғалдағышы**

**Модельдері: PUH 4405D, PUH 4405D black**

Бұл кепілдік әрекеттегі зандылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, әне тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сактай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырылық бермеген сатушылардан сатып алғанған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, корғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
  - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

\* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)