

polaris
since 1995



Кофеварка эспрессо электрическая
POLARIS
PCM 4006 A *Golden rush*
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RUS Инструкция по эксплуатации.....	5
UKR Інструкція з експлуатації	23
KAZ Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	39



Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация	8
2. Общие указания по безопасности	8
3. Специальные указания по безопасности данного прибора	9
4. Сфера использования	10
5. Описание прибора	11
6. Комплектация	12
7. Подготовка к работе и использование	12
8. Чистка и уход	15
9. Хранение и транспортировка	15
10. Реализация	16
11. Требования по утилизации	16
12. Неисправности и их устранение	17
13. Технические характеристики	17
14. Информация о сертификации	18
15. Гарантийное обязательство	19

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофеварки, модель POLARIS PCM 4006A Golden rush (далее по тексту – кофеварка, прибор).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен**

быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Перед использованием прибора, принесённую с улицы в помещение кофеварку следует выдержать не менее 2 часов, чтобы все детали и узлы приобрели температуру данного

помещения.

- Не заполняйте резервуар для воды больше четырех порций, при этом минимальный объем воды должен быть не менее двух порций.
- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine » для заваривания в турке. При использовании центробежных кофемолок, следите за тем, чтобы мелкая пыль и кофейная пудра не попадали в фильтр кофеварки. Это может привести к засорению фильтра. Засорение фильтра вызывает повышение давления в заварочной зоне, вследствие чего возможно самопроизвольное отсоединение держателя фильтра в процессе приготовления напитка. Очистка или замена засоренного фильтра не входит в гарантийное обслуживание прибора. Рекомендуется к использованию кофе среднего помола «для кофемашин эспрессо»
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте держатель фильтра из корпуса во время работы кофеварки. Это может привести к ожогам.
- Во время работы кофеварки в резервуаре создаётся высокое давление. Прежде, чем открыть крышку резервуара обязательно переведите ручку управления (4) в положение OFF , чтобы удалить остатки пара из бойлера, и убедитесь, что пар больше не выходит из насадки для капучино и держателя фильтра.
- Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/ рабочей поверхности.
- Не оставляйте прибор с водой при температуре окружающей среды менее 0 °C.

4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:


- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кофеварка PCM 4006A Golden rush предназначена для приготовления кофе из предварительно размолотых зёрен путём прохождения под давлением нагретой питьевой воды через слой молотого кофе, находящегося в фильтре.



6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|----|-------------------------------------------|---------|
| 1. | Кофеварка в сборе с крышкой и поддоном | - 1 шт. |
| 2. | Держатель фильтра (режок) | - 1 шт. |
| 3. | Съемный фильтр для молотого кофе | - 1 шт. |
| 4. | Мерная ложка и уплотнитель кофе | - 1 шт. |
| 5. | Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 6. | Список сервисных центров | - 1 шт. |
| 7. | Гарантийный талон | - 1 шт. |
| 8. | Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | - 1 шт. |

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым применением или если кофеварка не использовалась какое-то время, ее необходимо промыть чистой питьевой водой следующим образом:

12

1. Удалите с кофеварки упаковочный материал и рекламные наклейки.
2. Тщательно протрите насухо выступы запирающего узла на корпусе прибора и на держателе фильтра от возможных загрязнений и остатков заводской смазки.
3. Протрите корпус прибора влажной тряпкой. Промойте все части кофеварки, контактирующие с напитком, водой и средством для мытья посуды, и тщательно просушите.
4. Расположите кофеварку на ровной поверхности.
5. Снимите крышку резервуара (бойлера), врашая её против часовой стрелки. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать максимально разрешённого объема). Затем плотно заверните крышку на место.
6. Установите держатель вместе с фильтром в кофеварку. Для этого вставьте его снизу вверх в гнездо держателя на корпусе кофеварки таким образом, чтобы ручка держателя фильтра располагалась под надписью «*insert*» и зафиксируйте до упора, повернув держатель за ручку вправо на 40-45 градусов, до отметки «Lock».



Внимание! Прибор работает под давление! Убедитесь, что рожок закреплен до упора во избежание его выбивания.

7. Установите чашку под сопло держателя фильтра на решетке поддона.
8. Убедитесь, что сетевой выключатель ВКЛ/ВыКЛ находится в положении «выкл» и ручка управления (4) на отметке OFF. Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.

9. Переведите сетевой выключатель в положение «вкл», а ручку управления (4) в положение  . Загорится синий индикатор работы, по мере нагрева вода через фильтр и рожок начнёт поступать в чашку.
10. После того как вся вода сольется, верните ручку управления (4) в положение  .
11. Тщательно промойте фильтр и держатель, вылейте кипяток из чашки и дождитесь её остывания до комнатной температуры.
12. Для промывки сопла парового рукава (8) и насадки для каппучино (10), выполните действия, указанные в разделе «Вспенивание молока», подставляя под насадку пустую чашку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

1. Убедитесь, что кофеварка отключена от сети, и ручка управления (4) находится в положении  .
2. Снимите крышку резервуара (бойлера), вращая её против часовой стрелки. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать максимально разрешённого объема). Затем плотно заверните крышку на место.
3. Снимите держатель фильтра с гнезда на корпусе кофеварки (если он установлен), повернув его из положения «Lock» за ручку влево до положения «insert» примерно на угол в 45 градусов и опустите вниз. Заполните фильтр молотым кофе с помощью мерной ложки. Для приготовления кофе в количестве двух чашек используйте одну мерную ложку кофе, для приготовления четырёх чашек напитка - две ложки, согласно внутренней разметке на стенке фильтра. Слегка уплотните кофе, это можно сделать с помощью уплотнителя, и уберите его излишки с края фильтра. Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки согласно п. 5 раздела «Подготовка к работе и использование». **Внимание! Сильное утрамбование кофе уплотнителем не допускается!**
4. Поставьте чашку для кофе под сопло держателя фильтра на решетку поддона.
5. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, переведите сетевой выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение «вкл».
6. Поверните ручку управления (4) до отметки  , загорится индикатор, через 2 – 3 минуты, кофе через сопло фильтра начнет поступать в чашку.
7. Отключите налив вручную повтором ручки управления до отметки  . Индикатор погаснет, и кофе перестанет поступать в чашку.
8. Следите за наполнением чашки – автоматическое отключение налива не предусмотрено!
9. Можете извлечь чашку с готовым кофе.

Внимание! Не вынимайте держатель фильтра во время работы!

Внимание! Перед извлечением фильтра или открытием крышки резервуара убедитесь, что давление в баке выровнялось, для этого ручка управления должна быть на отметке OFF !

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА/ПРИГОТОВЛЕНИЕ «КАПУЧИНО»

1. Приготовьте кофе, как указано в разделе Приготовление кофе. При этом в бойлере должно остаться некоторое количество воды для образования пара, вспенивающего молоко. После приготовления кофе переведите ручку управления (4) в положение «pause», индикатор работы должен гореть.
2. Для приготовления пенки нужно использовать специальную емкость, желательно в виде чашки из керамики, и обязательно с ручкой. Предпочтительно использовать свежее цельное молоко (3,6-10 % жирности) с температурой не выше 3 - 5 °C. Молоко должно быть из холодильника, рекомендуется даже подержать его в морозилке перед приготовлением пенки, чтобы снизить температуру.

Примечание: рекомендуем чашку диаметром не менее 70±5 мм. Также имейте в виду, что молоко увеличивается в объеме в 2 - 3 раза, убедитесь, что чашка достаточной высоты. Качество и устойчивость пенки сильно зависит от свойств используемого молока, не используйте обезжиренное молоко.

3. Поставьте под сопло парового рукава чашку с молоком.

Внимание! Во время образования пенки молоко и чашка сильно нагреваются, удерживайте чашку только за ручку, рекомендуется, также, использовать прихватку. Поместите сопло в молоко примерно на 2 см, Поверните ручку управления до отметки 

4. Управляйте процессом образования пенки легкими перемещениями емкости с молоком до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем.
5. Для завершения работы поверните ручку управления до отметки «pause».
6. Уберите емкость с вспененным молоком и поверните ручку управления до отметки OFF , чтобы выровнять давление в баке.
7. Добавляя предварительно заваренный кофе во вспененное молоко, Вы можете получить капучино.

Внимание! Вместе с паром из сопла парового рукава может выходить небольшое количество воды.

Для приготовления следующих порций кофе и вспененного молока, перед заливкой в бойлер свежей воды дождитесь остывания прибора.

8. ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем как приступить к чистке прибора, убедитесь, что он выключен, отключен от сети и полностью остыл.
- Не откладывайте надолго чистку прибора после использования во избежание засорения фильтра и образования трудноудаляемых осадков на деталях кофеварки.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки прибора агрессивные, абразивные чистящие средства, а также органические растворители.
- Снимите держатель фильтра, удалите остатки кофе из фильтра. Промойте держатель и фильтр в теплой воде, протрите насухо мягкой не ворсистой тканью или губкой. (Проверьте внутренние отверстия фильтра, если они забиты, очистите маленькой щеткой (не входит в комплект)).
- Очистите посадочное место держателя фильтра мокрой тканью или губкой.
- Если прибор использовался для приготовления капучино, то нужно снять насадку для капуччино (10) с трубки парового рукава, промыть ее водой и протереть мягкой тканью. Трубка парового рукава (8) протирается мокрой тканью или губкой от присохшего молока без снятия с кофеварки.
- Снимите поддон для сбора капель и его решётку, слейте скопившуюся жидкость, промойте водой и протрите мягкой тканью.
- Повторяйте данную процедуру после каждого использования прибора.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для эффективной работы кофеварки рекомендуется проводить удаление накипи каждые 2-3 месяца, а при использовании «жесткой» воды, чаще. Для этого нужно сделать операции, описанные в разделе «Подготовка к работе», вместо воды следует использовать 2-3% раствор лимонной кислоты. После этого необходимо снова повторить действия, описанные в разделе «Подготовка к работе», но уже заполнив резервуар чистой водой.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно просушите все съемные детали.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. Не допускается хранить бывший в использовании прибор при отрицательных температурах воздуха. Не удаленные из прибора остатки воды замерзая разрушат детали кофеварки.

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

12. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- A) Из сопла держателя фильтра не льется горячая вода.
 - Убедитесь, что резервуар наполнен водой.
 - Повторите действия, описанные в п. «Подготовка к работе».
 - Если после этого данная функция не восстановилась, нужно обратиться к квалифицированным специалистам сервисного центра.
- B) Из сопла парового рукава не выходит пар.
 - Удалите отложения, которые могли сформироваться внутри сопла парового рукава.
 - Проверьте уровень воды в резервуаре.
- C) Кофе переливается через держатель фильтра:
 - Возможно, слишком большое количество молотого кофе было насыпано в фильтр, в результате чего держатель фильтра был неплотно зафиксирован в гнезде на корпусе кофеварки. Нужно подождать, когда остынет кофеварка и повторно приготовить напиток, используя соответствующее описание количества молотого кофе.
- D) При приготовлении первой порции, кофе вытекает из сопла держателя фильтра слишком медленно или не вытекает совсем.
 - Проверьте фильтр для молотого кофе. Если отверстия фильтра забиты, то их нужно прочистить, используя маленькую щетку.
 - В фильтр засыпан кофе слишком мелкого помола. Используйте кофе, соответствующего помола (для кофеварок эспрессо).
- E) Кофе водянистый и холодный.
 - Используемый кофе имеет слишком крупный помол.
 - Чтобы приготовить более концентрированный и горячий напиток, кофейные зерна должны быть более мелкого помола (соответствующего для кофеварок эспрессо).

17

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 4006A Golden rush - Кофеварка бытовая электрическая торговой марки POLARIS

Мощность: 800 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Ёмкость резервуара для воды (бойлера) – 200 мл

Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что

пользователь обратит на это внимание.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № ТС RU С-НК.АГ03.В.17218 серия RU № 0679088 Срок действия с 10.05.2018 по 09.05.2019 включительно.

Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «АльСЕНА». Место нахождения: 115230, Россия, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58.

Адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, квартира/офис/ помещение 405.

Телефон: +74997068036, адрес электронной почты: alsena@inbox.ru

Атtestат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АГ03 выдан 13.07.2016 года



18

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: Поларис Корпорейшн Лимитед,

Адрес: Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Manufacturer: POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland

Владелец ТЗ Polaris: Акционерное общество Астрата, Гевербештрасе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария

На заводе:

FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. No.6, South Area Industrial District,

West-Side Tianhebei Road, Ronggui, Shunde, Foshan, China.

ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД. №.6, Южный район Промышленного округа, Западная Тиенхебей роуд, Ронгги, Шунде, Фошан, Китай.

Импортер:

ООО «Поларис Инт», 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Кофеварка электрическая

Модель: PCM 4006A Golden rush

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «POLARIS CORPORATION LIMITED» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов,

- жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.



ЗМІСТ

1. Загальна інформація	26
2. Загальні вказівки щодо безпеки	26
3. Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	28
4. Сфера використання	28
5. Опис приладу	29
6. Комплектація	30
7. Підготовка до роботи та використання	30
8. Чищення та догляд	33
9. Зберігання і транспортування	33
10. Реалізація	34
11. Вимоги щодо утилізації	34
12. Несправності та їх усунення	35
13. Технічні характеристики	35
14. Інформація про сертифікацію	36
15. Гарантійне зобов'язання	36

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання кавоварки, модель POLARIS PCM 4006A Golden rush (далі по тексту – кавоварка, пристрій).

2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація пристрію повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
- Прилад призначений винятково для побутового використання. Тривале використання пристрію в комерційних цілях може привести до його перенавантаження, в результаті чого, він може бути пошкоджений або може нанести шкоду здоров'ю людей.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням відповідно до цієї інструкції з експлуатації.
- Перед введенням пристрію в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням пристрію оглядайте його. При наявності ушкоджень пристрію і шнура живлення в жодному разі не вмикайте пристрій у розетку.
- Не слід використовувати пристрій після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати пристрій, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви не впевнені в його справності.
- Прилад і мережевий шнур повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив високих температур, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду! Якщо не користуєтесь пристрієм, завжди від'єднуйте його від мережі.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхній інструктараж щодо використання цього пристрію особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із пристрієм.
- **Увага!** Не використовуйте пристрій поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою. У разі падіння пристрію в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати пристрій, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Ні в якому разі не занурюйте пристрій у воду чи інші рідини. Не торкайтесь пристрію вологими



- руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
 - Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
 - **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
 - Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після завершення експлуатації, чищені або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
 - Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
 - Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
 - Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
 - Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
 - Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
 - Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
 - Після завершення терміну служби не викидайте прилад разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

3. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

Для наповнення резервуара використовуйте тільки чисту, холодну, питну воду. Ніколи не наливайте у резервуар для води інші рідини та не насипайте в нього каву.

- Не наповнюйте резервуар для води більше ніж на чотири порції, при цьому мінімальний об'єм води повинен бути не менше двох порцій.
- Для приготування напоїв з меленої кави не допускається використовувати каву дуже дрібного помелу «extra fine» призначенню для заварювання в турці. Це може привести до засмічення фільтра. Чищення або заміна засміченого фільтра не входить у гарантійне обслуговування приладу.
- Ніколи не вмикайте прилад без води.
- Не відкривайте кришку резервуара для води, не виймайте держак фільтра з корпусу під час роботи кавоварки. Це може стати причиною опіків.
- Під час роботи кавоварки в резервуарі створюється високий тиск. Перш, ніж відкрити кришку резервуара обов'язково переведіть ручку керування (4) в положення OFF, щоб випустити залишки пари з бойлера, та переконайтесь, що пара більше не виходить із насадки для капучино та держака фільтра.
- Ніколи не залишайте кавоварку без нагляду під час роботи.
- Ставте прилад на рівну стійку поверхню, якнайдалі від краю столу/робочої поверхні.
- Не залишайте прилад з водою при температурі навколошнього середовища нижче 0 °C.

4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений для побутового й аналогічного використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї інструкції:


- у пунктах громадського харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
- мешканцями готелів й інших місць, призначених для проживання;
- у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.

Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

5. ОПИС ПРИЛАДУ

Кавоварка PCM 4006A Golden rush призначена для приготування кави з попередньо змелених зерен шляхом проходження під тиском нагрітої питної води через шар меленої кави, що знаходитьться у фільтрі.



29

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Кришка резервуара для води (бойлера) | 8. Сопло парового рукава |
| 2. Знімний фільтр для меленої кави (далі – фільтр) | 10. Насадка для капучино |
| 3. Мірна ложка і ущільнювач кави | 11. Знімна решітка піддона для збору крапель |
| 4. Ручка керування | 12. Піддон для збору капель (під решіткою для збору крапель) |
| 5, 7, 9. Держак фільтра з ручкою (всередину вставляється знімний фільтр) | |
| 6. Індикатор увімкнення | |

6. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | | |
|----|-------------------------------------------|---------|
| 1. | Кавоварка в зборі з кришкою і піддоном | - 1 шт. |
| 2. | Держак фільтра (ріжок) | - 1 шт. |
| 3. | Знімний фільтр для меленої кави | - 1 шт. |
| 4. | Мірна ложка і ущільнювач кави | - 1 шт. |
| 5. | Інструкція з експлуатації | - 1 шт. |
| 6. | Перелік сервісних центрів | - 1 шт. |
| 7. | Гарантійний талон | - 1 шт. |
| 8. | Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) | - 1 шт. |

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням або якщо кавоварка не використовувалася деякий час, її необхідно промити чистою питною водою наступним чином:

1. Видаліть із кавоварки пакувальний матеріал і рекламні наклейки.
2. Протріть корпус приладу вологовою тканиною. Промийте всі частини кавоварки, що будуть контактувати з напоєм, водою із засобом для миття посуду та ретельно просушіть.
3. Поставте кавоварку на рівну поверхню.
4. Зніміть кришку резервуара (бойлер), обертаючи її проти годинникової стрілки. Наповніть резервуар водою (рівень води не повинен перевищувати максимально дозволений обєм). Потім щільно закрутіть кришку на місце.
5. Встановіть держак разом із фільтром в кавоварку. Для цього вставте його знизу вверх у гніздо держака на корпусі кавоварки таким чином, щоб ручка держака фільтра розташувалась під написом «**insert**» та зафіксуйте, повернувши держак за ручку вправо на 40-45 градусів, до позначки «**Lock**» (*При цьому не слід застосовувати надмірних зусиль!*).



6. Поставте скляну чашку під сопло держака фільтра на решітку піддона.
7. Переконайтесь в тому, що мережевий вимикач УВІМК/ВІМК знаходиться в положенні «вимк» і ручка керування (4) на позначці OFF . Вставте мережеву вилку в розетку електромережі.
8. Переведіть мережевий вимикач у положення «увімк», а ручку керування (4) в положення . Загориться синій індикатор роботи, поступово нагріваючись, вода через фільтр і

ріжок почне надходити в скляну чашку.

9. Після того як вся вода витече, поверніть ручку керування (4) в положення **OFF**.
10. Ретельно промийте фільтр і держак, вилийте кип'яток із колби та почекайте, поки вона вихолоне до кімнатної температури.
11. Щоб промити сопло парового рукава (8) та насадку для капучино (10), виконайте дії, описані в розділі «Спіннювання молока», підставивши під насадку порожню чашку.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

1. Переконайтесь в тому, що кавоварка від'єднана від мережі і ручка керування (4) знаходиться в положенні **OFF**.
 2. Зніміть кришку резервуара (бойлера), обертаючи її проти годинникової стрілки. Наповніть резервуар водою (рівень води не повинен перевищувати максимально дозволений обєм). Потім щільно закрутіть кришку на місце.
 3. Зніміть держак фільтра з гнізда на корпусі кавоварки (якщо він установлений), повернувши його з положення «Lock» за ручку вліво до положення «insert» приблизно на 45 градусів та опустіть вниз. Наповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки. Для приготування двох чашок кави, використовуйте одну мірну ложку кави, для приготування чотирьох чашок напою - дві ложки, орієнтуйтесь на внутрішні позначки на стінці фільтра. Злегка втрамбуйте каву, це можна зробити за допомогою ущільнювача, та зберігіть її надлишки з країв фільтра. Встановіть держак фільтра в гніздо на корпусі кавоварки, як описано в п. 5 розділу «Підготовка до роботи та використання».
 4. Поставте скляну чашку для кави під сопло держака фільтра на решітку піддона.
 5. Вставте вилку мережевого шнура в розетку, переведіть мережевий вимикач УВІМК/ВІМК у положення «увімк»
 6. Поверніть ручку керування (4) до позначки  , загориться індикатор, через 2 – 3 хвилини, кава через сопло фільтра почне надходити в чашку.
 7. Зупиніть наливання вручну, повернувши ручку керування до позначки **OFF**. Індикатор погасне та кава перестане надходити в чашку.
 8. Стежте за наповненням колби – автоматичне відключення наливання не передбачено!
 9. Можете вийняти чашку з готовою кавою.
- Увага! Не знімайте держак фільтра під час роботи!**
- Увага! Перед тим, як від'єднати фільтр або відкрити кришку резервуара переконайтесь в тому, що тиск в баці вирівнявся, для цього ручка керування повинна бути на позначці **OFF** !**

СПІНЮВАННЯ МОЛОКА/ПРИГОТУВАННЯ «КАПУЧИНО»

1. Приготуйте каву так, як описано в розділі Приготування кави. При цьому в бойлері має залишитися деяка кількість води для утворення пари, що спінюватиме молоко. Після приготування кави переведіть ручку керування (4) в положення «pause», індикатор роботи повинен горіти.
2. Для приготування пінки необхідно використовувати спеціальну ємність, бажано виглядом чашки з кераміки, й обов'язково з ручкою. Краще використовувати свіже незбиране молоко (3,6-10 % жирності) з температурою не вище 3 - 5°C. Молоко повинно бути з холодильника, рекомендуються навіть потримати його в морозилці перед приготуванням пінки, щоб знизити температуру.

Примітка: рекомендується використовувати чашку діаметром не менше 70±5 мм. Також майте на увазі, що молоко збільшується в об'ємі в 2 - 3 рази, переконайтесь в тому, що чашка достатньої висоти. Якість і стійкість пінки сильно залежить від властивостей молока, яке спінюється, не використовуйте знежирене молоко.

3. Поставте під сопло парового рукава чашку з молоком.

УВАГА! Під час утворення пінки молоко та чашка сильно нагріваються, утримуйте чашку тільки за ручку, рекомендується, також, використовувати прихватку. Помістіть сопло в молоко приблизно на 2 см. Поверніть ручку керування до позначки 

4. Керуйте процесом утворення пінки трошки переміщаючи ємність із молоком до тих пір, поки буде створений бажаний об'єм пінки.
5. Для завершення роботи поверніть ручку керування на позначку «pause».
6. Вийміть ємність із спіненим молоком і поверніть ручку керування до позначки  OFF, щоб вирівняти тиск у баці.
7. Додавши попередньо заварену каву до спіненого молока, Ви можете таким чином отримати капучино.

Увага! Разом із парою з сопла парового рукава може виділятися невелика кількість води.

Для приготування наступних порцій кави та спіненого молока, перед наливанням у бойлер свіжої води, зачекайте деякий час, поки прилад охолоне.

8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед тим як приступити до чищення приладу, переконайтесь, що він вимкнений, від'єднаний від мережі та повністю охолонув.
2. Після використання не відкладайте надовго чищення приладу, щоб уникнути засмічення

- фільтра й утворення на деталях кавоварки осаду, який важко видаляється.
3. Не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Завжди стежте за тим, щоб вода не потрапляла на електричні з'єднання.
 4. Протріть прилад ззовні вологою м'якою тканиною. Не використовуйте для чищення приладу агресивні чи абразивні засоби для чищення, а також органічні розчинники.
 5. Зніміть держак фільтра, видаліть залишки кави з фільтра. Промийте держак і фільтр у теплій воді, витріть насухо м'якою не ворсистою тканиною або губкою. (Перевірте внутрішні отвори фільтра, якщо вони засмічені, очистіть їх маленькою щіткою (не входить в комплект)).
 6. Очистьте місце приєднання держака фільтра вологою тканиною чи губкою.
 7. У разі, якщо прилад використовувався для приготування капучино, необхідно зняти насадку для капучино (10) з трубки парового рукава, промити її водою і протерти м'якою тканиною. Трубку парового рукава (8) протерти мокрою тканиною чи губкою від молока, що проісхошло, не знімаючи з кавоварки.
 8. Зніміть піддон для збору крапель і його решітку, злийте рідину, що накопичилася, промийте водою і протріть м'якою тканиною.
 9. Повторюйте цю процедуру після кожного використання приладу.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Для ефективної роботи кавоварки рекомендується здійснювати видалення накипу кожні 2-3 місяці, у разі використання «твердої» води, частіше. Для цього необхідно виконати операції, описані в розділі «Підготовка до роботи», тільки замість води слід застосувати 2-3% розчин лимонної кислоти. Після цього потрібно знову повторити дії описані в розділі «Підготовка до роботи», але вже наповнивши резервуар чистою водою.

9. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь в тому, що прилад від'єднаний від мережі та повністю охолов.
2. Злийте воду та виконайте чищення приладу, ретельно просушіть всі знімні деталі.
3. Протріть прилад насухо та стежте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. Не можна зберігати прилад, що був у використанні, при від'ємних температурах повітря. Залишки води, що могли залишитися в приладі, замерзаючи можуть пошкодити деталі кавоварки.

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислотта інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

10. РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

11. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання».

12. НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

- A) Із сопла держака фільтра не ллється гаряча.
 - Переконайтесь, що в резервуарі є вода.
 - Повторіть дії, описані в п. «Підготовка до роботи».
 - Якщо після цього дана функція не відновилась, необхідно звернутися до кваліфікованих спеціалістів сервісного центру.
- B) Із сопла парового рукава не виходить пара.
 - Видаліть осад, котрий міг утворитися всередині сопла парового рукава.

- Перевірте рівень води в резервуарі.
- C) Кава переливається через держак фільтра:
- Можливо, в фільтр було насыпано надто багато меленої кави, як наслідок держак фільтра нещільно зафіксувався в гнізді на корпусі кавоварки. Необхідно засекати, доки охолоне кавоварка та повторно приготувати напій, насыпавши відповідну до опису кількість меленої кави.
- D) Під час приготування першої порції, кава витікає із сопел держака фільтра дуже повільно або не ллється зовсім.
- Перевірте фільтр для меленої кави. Якщо отвори фільтра засмічені, то їх необхідно прочистити за допомогою маленької щітки.
- У фільтр насыпана кава надто дрібного помелу. Використовуйте каву, відповідного помелу (для кавоварок еспресо).
- E) Кава водяниста та холодна.
- Кава, що використовується, надто грубого помелу.
- Щоб приготувати більш концентрований і гарячий напій, зерна кави повинні бути більш дрібного помелу (підходящого для кавоварок еспресо).

13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PCM 4006A Golden rush - Кавоварка побутова електрична торговельної марки POLARIS

Потужність: 800 Вт

Напруга: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Місткість резервуара для води (бойлера) – 200 мл

Клас захисту: I

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ



Конструкція пристроя відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:
Дата виготовлення зазначена на виробі.

2 рік від дня покупки

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
ТОВ «Поларис Корпорейшн Лимитед»
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ваньчай, Гонконг

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland

Власник ТЗ Polaris: Акціонерне товариство Астарта, Гевербештрасе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцарія

Вповноважений представник у РФ і Білорусії

ТОВ «ДС-Сервіс» 109518, м.Москва, Волжський б-р, буд.5
Телефон єдиної довідкової служби 8 800 700 11 78

36

15. ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Кавоварка електрична

Модель: PCM 4006A Golden rush

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійнезобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «POLARIS CORPORATION LIMITED» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки)
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.

4. Ця гарантія не поширюється на дефекти та зовнішні зміни виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Відкладень вапняного осаду, водяного каменю і накипу в результаті використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Нормальної експлуатації, а також звичайного зносу, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхонь (ум'ятини, подряпини, потертості), природна зміна кольору металу в т.ч. поява райдужних і темних плям, а також - корозії на металі в місцях, де пошкоджене покриття та непокритих ділянках металу;
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами *;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.



POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқияттанысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.



МАЗМҰНЫ

1. Жалпы мәлімет	42
2. Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	42
3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	44
4. Құралдың пайдалану саласы	44
5. Құралдың сипаттамасы	45
6. Құралдың жиынтығы	46
7. Құралды іске қоспас бүрын жұмысқа дайындау және пайдалану	46
8. Тазарту және күтім	50
9. Құралды тасымалдау және сақтау жөніндегі шарттар	51
10. Тауарды өткізу	52
11. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар	52
12. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері	52
13. Техникалық сипаттамалары	53
14. Сертификаттау туралы ақпарат	53
15. Кепілдік міндеттеме	54

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PCM 4006A Golden rush POLARIS кофеқайнатқыш (бұдан әрі мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, құрал) жөніндегі техникалық деректермен, құрылғымен, құралды сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құралды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырыларын техникалық пайдалану (ережелеріне) қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрал тек мақсаты бойынша тұрмыста пайдаланылуы тиіс. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт бойы пайдалануы, бұл құралдың істен шығуына, зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына нұқсан келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құралды пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде мұқият оқып шығыңыз.
- Эр кезде құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және оның желілік баусымының ақаулығы анықталған жағдайда, құралды ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құралды қолданбаңыз. Құралды пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексерутиіс.
- Егер Сіз құралдың жұмыс жасау мүмкіндігіне күмән келтірсөніз, құралды пайдаланбаңыз.
- Құрал мен электр желілік баусымы жоғары температуралың әсеріне, тікелей күн көзіне және ылғалаға ұшырамайтындей етіп сақталуу керек.
- Жұмыс істептүрган құралды бақылаусыз қалдырымаңыз! Егер Сіз құралды пайдаланбасаңыз, онда оны әркез сөндіріп, оның желілік баусымын электр желіден ажыратыңыз.
- Атальыш құралды қолдануға қыстысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін түлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар түлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз!** Құралды ванна, ыдыс-аяқ, жуатын шұңқылаша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден электр желіден ажыратыңыз. Сонымен бул кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман

тексеріп шығуы керек.

- Құралды суға немесе басқа сүйиқтықтарға салуға мүлдем болмайды. Ұлғал қолмен құралды ұстаяға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден электр желіден ажыратыңыз.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ, көзіне ғана қосыныз (~). Құралды желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құралдың техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды тек қана жерге түйікталған желіге ғана қосыныз. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге түйікталу бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Стандартты емес қоректендіру қоздарін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды бөлмежайдан тыскары жerde пайдаланбаңыз. Құралдың сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сыйып қалса, оны әрдайым электр желіден ажыратыңыз.
- Құралды оның электр желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Соңдай-ақ, құралды оның желілік баусымнан ұстап электр желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды электр желіден ажыратқан кезде оның штепсельді айыршадан ұстаңыз.
- Құралдың жиынтығына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, үақыт ете келе бұл сымының үзіліүнен әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жузеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі қадеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндөумен және қадеге жаратумен айналысадын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортани сақтауға көмектесесіз.

3. ОСЫ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Құралдың суға арналған резервуарын тек қана таза, ішуге жарамды, салқын сұымен толтырыңыз. Ешқашан кофеқайнатқыштың суға арналған резервуарын өзге сүйіктіктермен толтырмаңыз, және оған кофе дәндөрін, сондай-ақ кофе ұнтағын салмаңыз.

- Суға арналған резервуарын сұмен толтыру барысында, оны төрт шыны-аяқ кофе порциядан асыра толтырмаңыз, дегенмен толтыру барысында судың минималды мөлшері кем дегендे екі шыны-аяқ кофе порциядан аз болмауы керек. Үнтақталған кофеден сусын әзірлеу үшін түркада қайнатуға «extrafine» ең ұсақ дәнді қолдануға рұқсат етілмейді. Бұл сүзгінің бітелуіне, яғни бұлінуіне әкеп соғуы мүмкін. Бұлғанғен сүзгіні тазарту немесе ауыстыру құралдың кепілді қызмет көрсетуінде қатысты шарттарына кірмейді.
- Құрылғыны, тек қана оның суға арналған резервуарында су бар болса ғана пайдаланыңыз, егер оның ішінде су жоқ болса, ешқашан құралды іске қоспаңыз.
- Суға арналған резервуарының қақпағын ашпаның және құрал жұмыс істеп тұрғанда суға арналған сауытты және сүзгінің ұстағышын кофеқайнатқышының сыртқы корпусынан мүлдем алуға болмайды. Бұл терінің қүйіне әкеп соғуы мүмкін.
- Кофеқайнатқыш жұмыс істеп тұрғанда, оның суға арналған резервуарында, судың буға айналу үдерісі тезірек жүреді және қысым да жоғарылайды, солайша жоғарғы қысым пайда болады. Суға арналған резервуарының қақпағын ашпас бұрын, бойлердегі будың қалдықтарын шығарып жіберу үшін, құрылғының басқару тұтқасын (4) міндетті турде OFF қалпына орнатып қою қажет, сонымен енді құрылғының басқару тұтқасын қажетті қалпына орнатқан соң, сүзгінің ұстағышынан және капучино кофені құюға арналған қондырмадан, будың шығын тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Кофеқайнатқыш жұмыс істеп тұрғанда, оны ешқашан қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Құралды бертеріс, орнықты қабатқа, үстелдің шетінен/ жұмыстық қабаттан барынша алысқа қойыңыз.
- Сұмен толтырған құрал қоршаған ауа температурасы 0°C-тан аспайтын бөлмежайда сақталуы тиіс.

4. ҚҰРАЛДЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Бұл құрал осы нұсқаулыққа сәйкес түрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста және соған үксас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:

- дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кенселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
- қонақ үй тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін


мейманхана мен отель сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында; -түнеуге және таңғы асты ішүгге арналған орындарда пайдалануға арналған.

Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өндеуге арналмаған.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PCM 4006A Golden rush кофеіннатқыш құрал сүзгідегі ұнтақталған кофе қабатынан қыздырылған ауыз су қысымы арқылы ету жолымен алдын ала ұнтақталған дәндерден кофе әзірлеуге арналған.



1. Сүға арналған резервуарының (бойлердін) қақпағы;
2. Ұнтақталған кофеге арналған алмалы-салмалы сұзгісі (бұдан былай - сұзгіш);
3. Кофе нығызыдауышы мен өлшеуіш қасық;
4. Құралдың басқару тұтқасы;
- 5, 7, 9. Сұзгінің ұстағышы тұтқасымен бірге (оның ішіне алмалы-салмалы сұзгішті орналастырыныз);
6. Іске қосу индекаторы;
8. Буды шығаратын (сопло) тұтікті шұмек;
10. Капучино кофені құюға арналған қондырмасы;
11. Су тамшыларын жинап алуға арналған түпкіймасының алмалы-салмалы торы;
12. Су тамшыларын жинап алуға арналған түпкіймасы (су тамшыларын жинап алу үшін тордың асты жағында орналасқан).

6. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Кофеқайнатқыш қақпағымен және түпкіймасымен бірге құрастырып жиналған | - 1дана. |
| 2. Сұзгінің тұтқышы (қалақ сияқты құрал-сайман) | - 1дана. |
| 3. Ұнтақталған кофеге арналған алмалы-салмалы сұзгіш | - 1дана. |
| 4. Кофе нығызыдауышы мен өлшеуіш қасық | - 1дана. |
| 5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | - 1 дана. |
| 6. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі | - 1 дана. |
| 7. Кепілдік талоны | - 1 дана. |
| 8. Құралдың орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы) | - 1 дана. |

7. ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҮРЫН ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Алғаш рет пайдаланар алдында немесе егер, кофеқайнатқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған жағдайда, құралға су құйып, оны тек қана таза, ішуге жарамады, салқын сұйымен шайып жіберу керек, бұл келесі тәсілмен орындалу қажет:

1. Кофеқайнатқыштың орайтын барлық материалдарын ішінен және сыртынан алып тастаңыз, сонымен қатар құралдың сыртқы бетінен барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алыңыз.
2. Кофеқайнатқыштың сыртқы корпусын сәл ғана дымқыл матамен сүртініз. Сусын эзірлеу барысында, өнімдермен жанасатын барлық кофеқайнатқыштың бөлшектерін, ыдыс-аяқты жууға арналған құрылғыларын пайдаланып, тазартыңыз және жылы судың астында жуып, шайып шығыңыз, содан кейін, оның барлық бөлшектерін, құрғақ шүберекпен сүртіп, жақсылап толықтай құрғатыңыз.

3. Кофеқайнатқышты тегіс қабатқа орнатыңыз.
4. Суға арналған резервуарының (бойлердің) қақпағын, оны сағат тілінің бағытына қарсы айналдыра отырып, қақпақты бұрап, ажыратып алыңыз. Құралдың суға арналған резервуары салқын сүймен толтырыңыз (толтыру барысында судың деңгейін қадағалаңыз, судың деңгейі, оның максималды мөлшерінен және де, осы нұсқамадағы рұқсат етілген шамасынан асып кетпеү керек, яғни сауыттағы жоғарыда аталған максималды белгісінен асыра толтыруға мүлдем болмайды). Содан кейін, суға арналған резервуарының қақпағын өз орнына орнату үшін, оны айналдыра отырып, қақпақты тығыздап бұрап жабыңыз.
5. Сүзгінің тұтқышын, оның сүзгісімен бірге кофеқайнатқышқа орнатыңыз, ол үшін кофеқайнатқыштың сыртында тұтқышының ұсына орналастыратын орынға төмөннен жоғары қарай қондырып, сүзгі тұтқышының тұтқасын «*insert*» белгісінен төмөнрек орналастырып қойыңыз, содан кейін сүзгі тұтқышының тұтқасын «Lock» белгісіне дейін 40-45 градус он бағытына қарай бұрап, бекітінде (**Сонымен тұтқаны бұрап, бекіткен кезеде оған артық күш салудың қажеті жоқ!**) 
6. Шыныдан шыныаляқсүзгіш тұтқышының (сопло) шүмегінің астына, яғни туттікті шүмегі орналасқан тұпқоярының торына орналастырыңыз.
7. Сонымен ИСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ ауыстырып қосатын желілі тетігі «сөндіру» күйінде, сонымен қатар, құрылғының басқару тұтқасы (4) OFF қалпында, орналасқанына көз жеткізіліп. Содан кейін құралдың желілік баусымның штепсельдің айырашасын электр жүйесіндегі ашалы розеткаға жалғастырып қосыңыз.
8. Құралдың ауыстырып қосатын желілі тетігін «қосу» қалпына қойып орнатыңыз, ал құрылғының басқару тұтқасы (4) мына  белгісі бар қалпына орнату қажет. Жұмыс индикаторы көк түсті болып жанады, су қыздыру үдерісіне қарай, сүзгі және қалак сияқты (рожок) құрал-сайман арқылы, шыны сауытқа құйылады.
9. Судың барлығы құйылған соң, құрылғының басқару тұтқасын (4) OFF қалпына қайтара орнатып қойыңыз.
10. Сүзгінің тұтқышыны және оның сүзгісін жақсылап жуыңыз, қайнатып алған суды шыны сауыттан (колбадан) төтіп тастаңыз, және сауыт бөлме температурасына дейін сүйғанша күте тұрыңыз.
11. Бұды шығаратын (сопло) туттікті шүмегін (8) және каппуччино кофені құюға арналған қондырмасын (10) сүмен тазалап шаю үшін, қондырманың астына бос шыны-аяқты орнатып, осы нұсқаулықтың «Сүтті көпіршітіп қаймак алу» 9 тарауының нұсқамасында көрсетілген нұсқамаларын башылышқа ала отырып, оған сәйкес қарастырылған әрекеттерді орындаңыз.

КОФЕНИ ДАЙЫНДАУ

1. Кофекайнатқыш электр ток көзінен ажыратылғанына, және құрылғының басқару тұтқасы (4) OFF қалпында орналасқанына көз жеткізіңіз.
2. Суға арналған резервуарының (бойлердің) қақпағын, оны сағат тілінің бағытына қарсы айналдыра отырып, қақпақты бұрап, ажыратып алғызы. Құралдың суға арналған резервуарын салқын сұымен толтырыңыз (толтыру барысында судың деңгейін қадағалаңыз, судың деңгейі, оның максималды мөлшерінен және де, осы нұсқамадағы рұқсат етілген шамасынан асып кеппеү керек, яғни сауыттағы жоғарыда аталған максималды белгісінен асыра толтыруға мүлдем болмайды). Содан кейін, суға арналған резервуарының қақпағын өз орнына орнату үшін, оны айналдыра отырып, қақпақты тығыздап бұрап, жабыңыз.
3. Сүзгінің тұтқышын кофекайнатқыштың сыртында орналасқан тұтқыштың ұсынан алыңыз (егер ол сол жақта орнатылған болса), сүзгі тұтқышының тұтқасын «Lock» белгісінен сол бағытына, «insert» белгісіне дейін, шамалы 45 градусқа қарай тәмен жақа бұрап, орналастырып қойыңыз. Сүзгіні өлшеуіш қасықтың көмегімен сүзгіні ұнтақталған кофемен толтырыңыз. Кофени дайындау барысында, екі шыны-аяқ кофе дайындау үшін өлшеуіш бір қасық кофени қолданыңыз, ал төрт шыны-аяқ кофе дайындау үшін- екі қасық кофени қолданыңыз. Кофен салу барысында, сүзгінің ішкі жағында, оның қабырғасында орналасқан өлшеулі сыйықтары мен белгілерін пайдаланыңыз. Кофени сәл нығызыдаңыз, мұны нығызыдауыштың көмегімен іске асыруға болады және сүзгіштің қыр-шегіндегі артық кофени алып тастаңыз. Сүзгінің тұтқышын кофекайнатқыштың сыртында орналасқан тұтқыштың ұсына «Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану» тарауының 5 тармағында көрсетілгендей, оған сәйкес орналастырыңыз.
4. Шынындан жасалған (шыны сауытты) колбаны сүзгі тұтқышының (сопло) шұмектің астына, яғни түтікті шұмегі орналасқан тұпқоярының торында орналастырыңыз.
5. Сонымен, құралдың желілік баусымның штепсельдің айырашасын электр жүйесіндегі ашалы розеткаға жалғастырып қосыңыз, оның ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ ауыстырып қосатын желілі тетігін «іске қосу» қалпына орнатып қойыңыз.
6. Құрылғының басқару тұтқасын (4) мына  белгісі бар қалпына бұрап орнатыңыз, сол кезде оның сәйкесінше индикаторы жанады, және 2-3 минуттан кейін, кофе, сүзгіш тұтқышының шұмегі (сопло) арқылы, шыны сауытқа құйылады.
7. Шыныаяқ қажетті деңгейге дейін толған кезде, құрылғының басқару тұтқасын OFF қалпына дейін бұрап, кую үдерісін қолмен сөндіріңіз. Сол кезде оның сәйкесінше индикаторы сөнеді және кофе шыны сауытқа ақпайды.
8. Шынындан жасалған (шыны сауытқа) колбасына кофе құйылып жатқан кезде, оның құйылған деңгейін қадағалап отырыңыз - себебі кофе кую үдерісі автоматты түрде тоқтатылмайды, яғни оның кую үдерісін автоматты түрде сөндіру мүмкіндігі қарастырылмаған!
9. Сонымен қызыдыру үдерісі орындалып аяқталды, дайын кефемен толған шыны сұтты

шығарып алыңыз.

Назар аударыңыз! Құрал жұмыс істеп тұрған кезде, оның сүзгіш тұтқышын шығаруға мүлдем болмайды!

Назар аударыңыз! Сүзгін алмас бұрын немесе суға арналған резервуарының қақпағын ашу алдында, сұйық зат құттын ыдыста қысым деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз, ол үшін құрылғының басқару тұтқасы OFF қалпына орнатылуы тиіс.

СҮТТИ КӨПІРШІТІП ҚАЙМАҚ ӘЗІРЛЕУ / «КАПУЧИНО» КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ

1. «Капучино» кофені дайындау барысында, осы нұсқаулықтың тарауының нұсқамасында көрсетілген нұсқамаларын башылыққа ала отырып, оған сәйкес қарастырылған арекеттерді орындаңыз. Суға арналған бойлердің ішінде біршама қайнаган судың мөлшері қалу қажет, бұл су буға айналып, сонымен будың жоғары қысыммен өтіп, бу мен «крем» деп аталағын қалың, кебік (каймақ) шыны-аяққа бағытталып шығуы қажет. Кофені әзірлеп болған соң, құрылғының басқару тұтқасын (4) «pause» белгісі бар қалпына бұрап, орнатыңыз, сол кезде жұмыс индекаторы жаңып тұру керек.
2. Қаймакты дайындау үшін арнайы тұтқасы бар керамика шыны-аяқ сияқты, сыйымдылықты қолданған жән. Сүтті таңдау барысында, оның температурасы 3 - 5°C-тан аспауы керек, бұл қаймағы алынбаған(майлығы 3,6-10%) болатын, балғын сүтті қолдану жақсырақ болып келеді. Әддете сүт көбігін әзірлеу алдында, сүттің температурасын төмөндөту қажет, ол үшін сүтті бірнеше сағат бойы, тоңазытқышта сақтаулуы тиіс, бірақ ең дұрысы оны тоңазытқышта сақтаған жән.

Ескертпе: Диаметрі кем дегенде 70 ± 5 болып келетін шыны-аяқты қолдануға кеңес береміз. Сонымен қатар сүттің көлемі 2-3 есеге ұлғаятынын назарға алыңыз, сондықтан шыны-аяқтың биіктігі құйылатын кофенің мөлшеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Көбіктің тұрақтылығымен оның сапасы пайданылатын сүтқұрамындағы болатын барлық компоненттердің қасиеттеріне тікелей байланысты, сол себепте, кебік дайындау үшін майсыздандырылған сүтті қолданаңбызы.

3. Буды шығаратын (солпо) тұтікті шүмегінің астына сүт құйылған сыйымдылықты орналастырыңыз.

Назар аударыңыз! Кебік шыққан кезде, бу жіберетін тұтіктің шүмегінен бу шығады, сол кезде сүт және сүт құйылған шыны-аяқ қатты қыза бастайды. Қаймакты дайындау барысында шыны-аяқты тұтқасынан ұстаңыз, сондай-ақ, қызып тұрган шыны-аяқты алу үшін асүйлік (қолғабын) тұтқышын қолдануға кеңес беріледі. Буды шығаратын (солпо) тұтікті шүмегін сүтке 2см-ге дейін орналастырыңыз, құрылғының басқару тұтқасын мына белгісіне дейін бұрап орнатыңыз.

4. Қаймақтың қажетті көлемін алу үшін, сонымен оның жақсы нәтижесіне қол жеткізілмегенше, сүт құйылған сыйымдылықты жеңіл ауыстыру арқылы қаймақтың дайындалу үдерісін

- басқарыңыз.
5. Қаймақты әзірлеп болған соң, құю үдерісін тоқтату үшін, құрылғының басқару тұтқасын «raise» белгісін бұрап, орнатыңыз.
 6. Көпіршітілген сұт көбігі құйылған сыйымдылықты алыңыз, сұйық зат құятын ыдыста қысым деңгейін реттеп алу үшін, құрылғының басқару тұтқасын OFF белгісіне дейін бұрап, орнатыңыз.
 7. Алдын ала әзірленген кофеге көпіршітілген сұт көбігін құйып қосыңыз, арапастырмаңыз. Сонымен сіз қаймақ қосылған кофе әзірледіңіз, бұл танымал Капуччино кофе болып шыкты.

Назар аударыңыз! Буды шығаратын тұтікті шумегінен бумен бірге біршама мөлшерде су болініп шығу мүмкін.

Егер бірнеше шыны-аяқ кофе мен сұт көбігін дайындау қажет болса, алдымен құрал сұығанша күте тұрыңыз, содан кейін оның суға арналған резервуарын жаңа, таза, салқын сұымен толтырыңыз.

8. ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазартпас бұрын құралдың сөніп тұрғанына, ол желіден ажыратылғанына және сұып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралмен пайдаланып болғаннан кейін сұзгінің бітеліп қалуын және де кофеқайнатқыштың бөліктеріне жабысып қалған, қын жойылатын қалдықтарын алдын алу үшін тазартуды кеш уақытқа қалдырмай орындаңыз.
- Құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға салуға мүлдем болмайды. Судың тамшылары құралдың электр қосылысына тамызы кетпеүін әрдайым қадағалаңыз.
- Құралдың сыртқы жағын жұмсақ ылғал шүберекпен сүртіңіз. Құралды тазарту үшін абразивті және агрессивті тазарту құрылғылары мен органикалық ертінділерді пайдалануға тыйым салынады.
- Сұзгінің тұтқышын шешіп алыңыз, сұзгіден кофениң қалдықтарын алып тастаңыз. Сұзгінің тұтқышын және сұзгін ағын жылды судың астына қойып, тек қана жұмсақ, матамен немесе түктеп жоқ ысқыштың қомегімен құрғатып сүртіңіз. (Сұзгінің ішкі саңылауларын қарап шығыңыз, егер олар бітеліп қалған жағдайда майда қалышқан тазартыңыз (құралдың жиынтығына қоса кірмейді)).
- Сұзгінің тұтқышы орналасқан орының ылғал шүберекпен немесе ысқышпен сүртіп тазартыңыз.
- Егер құрал капучино кофені дайындау үшін пайдаланған болса, онда капуччино кофені әзірлеуге арналған қондырманы(10) бу шығаратын шүмегінің түтігінен шешіп алу қажет,

оны жылы сүмен жуыңыз және жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз. Бу шығаратын шүмегінің түтігін (8), тазарту барысында, кофеқайнатқыштан шешпей, .оның бетіне кеүіп, жабысып қалған сүттің қалдықтарын жою үшін, дымқыл матамен немесе ысқыштың көмегімен сүртіңіз.

- Сүсын тамшыларын жинауға арналған түпкіймасын шешіп алыңыз, жиналған сүйіктікты төгіп тастаңыз, содан оны жылу сүмен жуып, жұмсақ матамен сүртіңіз. Құралды әр пайдаланған сайын осы тазарту әрекеттерінің кайталаңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Кофеқайнатқыштың жұмысы нәтижелі болсын десеніз, құралды қақтан жүйелі түрде, мүмкіндігінше 2-3 ай сайын тазартып тұрыңыз, ал егер «тұзы көп суды» пайдаланған кезде тазартуды жиі орындау керек. Ол үшін «Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімдегі көрсетілген әдістерді орындау қажет, сонымен судың орнына қақтан тазарту үшін лимон қышқылының 2-3% ерітіндісін пайдаланыңыз. Содан кейін суға арналған резервуарын таза, сұық сүмен толтырып, «Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану» бөлімдегі көрсетілген әдістерді орындау қажет.

9. ҚҰРАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТТАР

САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

- Пайдаланып болған соң, құрал электр желісінен ажыратылғанына және құралдың сұып тұрганына көз жеткізіңіз.
- Суды төгіп, құралды тазартыңыз және оның барлық алмалы-салмалы бөліктері мен бөлшектерін құрғатыңыз.
- Құралдың бөліктері мен бөлшектерін жақсырап құрғатып сүртіп шығыңыз, және құралыңызды құрғак, салқын жерде сақтаңыз.
- Құралмен пайдаланған соң, оны қоршаған ая теріс температурада сақтауға мүлдем болмайды. Құралдың ішінде қалған су, қатып қалады да, кофеқайнатқыштың бөлшектерінің закымдалуына немесе бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.

Электрлі құралдар қоршаған ая температурасы плюс 40°C -тан аспайтындей, салыстырмалы ылғалдыры 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будын, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмележайда сақталуы тиіс.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланызы.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

10. ТАУАРДЫ ӨТКІЗҮ

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес.

11. ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Ескертпе: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдемтегі түрмисстық қалдықтармен бірге лактыврмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндиеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтін, Ciz қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

52

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар бойынша, соның ішінде «Өндіріс пен тұтынға қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс

12. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТИРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

- A) Сүзгіш тұтқышының (сопладан) шумегінен ыстық су ақпайды.
- Суға арналған резервуарының суға толы екендігіне көз жеткізіңіз.
 - Осы нұсқаулықтың «Құралды іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау және пайдалану тарауының нұсқамасында көрсетілген нұсқамаларын башылыққа ала отырып, оған сәйкес қарастырылған әрекеттерді орындазы.
 - Егер бұдан әрі атальшы функция қалыпқа келмесе, қызмет көрсету орталығының білікті мамандарына хабарласыңыз.
- B) Бу шығаратын түтік (сопладан) шумегінен бу шықпайды.
- Бу шығаратын түтік шумегінің ішінде бу түзіліу мүмкін, түзілімдерді жойыңыз.
 - Суға арналған резервуарында су (денгейін) мөлшерін тексеріңіз.
- C) Кофе сүзгі ұстағышынан асыл құйылады:
- Сүзгінің ішіне үнтақталған кофениң көп мөлшері салынған шығар, сонымен бұл салдарынан сүзгінің ұстағышы кофеқайнатқыштың корпусындағы ұшыбыққа мықтап бекітілмеді.

- Кофеқайнатқыш суығанша күте тұрыңыз, сипаттамаға сәйкес ұнтақталған кофе мөлшерін ескере отырып, сусынды қайта дайындаңыз.
- D) Алғашқы порцияны әзірлеу барысында кофе сүзгіш тұтқышының шүмегінен баяу ағады немесе мұлдем ақпайды.
- Ұнтақталған кофеге арналған сүзгіні тексеріңіз. Егер сүзгінің саңылаулары бітеліп қалса, оларды тазарту қажет, ол үшін шағын қылشاқты пайдаланыңыз.
 - Сүзгінің ішіне майда тартылған кофе салынған. Сәйкесінше тартылған кофенің дәндерін пайдаланыңыз (эспрессо кофеқайнатқыларына сәйкес болуы қажет)..
- E) Кофе сүйік және сұық.
- Қолданылатын кофенің дәндері тым ірі болып тартылған.
 - Қойылтылған және ыстық сусынды әзірлеу үшін кофе дәндері ұсақ болуы тиіс (эспрессо кофеқайнатқыларына сәйкес болуы қажет).

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

PCM 4006A Golden rush - POLARIS сауда белгісінің тұрмыстық электр кофеқайнатқышы.

Куаттылығы: 800 Вт.

Кернеуі: 220-240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Суға арналған резервуарының (бойлердің) сиымдылығы – 200мл..

Қорғаныс жіктелімі: I.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдірудің енгізуідің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмаштық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұттынуышының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады

53

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Құралдың құрастырылымы «Төмен волытты құрылғылардың қауіпсіздігі жөніндегі» ТР ТС 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі жөніндегі» ТР ТС 020/2011 талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 2 жыл.
Өнімді өндеп шығарылған мерзімі құралдың сыртында көрсетілген.

Өндіруші: POLARIS CORPORATION LIMITED / Поларис Корпорейшн Лимитед
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland
Иеси TT Polaris: Акционерлік қоғам Астарта, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария

15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электр кофекайнатқышы

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдаулықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 24 ай бойынша әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

Моделі: PCM 4006A Golden rush

1. Кепілдік міндеттеме «POLARIS CORPORATION LIMITED» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктеге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсеттін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында зәнға сәйкес, өздігінен жауп береді.
4. Бұл кепілдік келесі жайттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, құрт-құмырсқа немесе шыбыншіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сүйкіткіштік төгілген жағдайда;
 - Бұйымды тіkelей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Пайдаланатын судың құрамында минералдық заттардың үлесі жоғары мөлшерде болған әсерінен минералдық түзілімдер, бұл қақ, сутасы және түзілген тұнбаның әкіт түзілімдер орын алған жағдайда;

- Құралды қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ құралдың функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: ішкі және сыртқы қабаттың механикалық бүлінуі (ішіне майысу, сыйзат, сыртқы түрінің өзгеруі-қажалып бүлінуі), метал түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құралдың метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, тottтанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металл бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ, және жабыны бар жерлері зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, лампа, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдік/басу (ремендер), қылшақтар тозғанда;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы кепілдік талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеге ғана жарамды болмак.
 6. Бұл кепілдік тек қана жеке түрмисстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушызыза хабарласыңыз. Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

Авторланған сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Құралды жеткізуі тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекетіне байланысты туындаған ақау үшін жаупты емес.

