

POLARIS

since 1995



PMG 2583

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Комплектация	4
Обзор и наименование деталей	5
Подготовка к работе и использование	6
Порядок работы	7
Если мясорубка засорилась	9
Защита от перегрузки	10
Использование насадок	11
Приготовление кеббе	11
Приготовление колбас и сосисок	12
Резка и шинковка овощей и фруктов	13
Чистка и уход	14
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	15
Поиск и устранение неисправностей	16
Технические характеристики	16
Меры предосторожности при работе с электрической мясорубкой	17
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	18
Информация о сертификации	19
Гарантийные обязательства	20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.


Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мясорубки POLARIS, модель **PMG 2583** (далее по тексту – мясорубка, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор
- Комплект насадок
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Мясорубка электрическая предназначена для приготовления фарша из мяса.




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Перед первым использованием снимите с корпуса мясорубки все наклейки, протрите мягкой влажной тканью, насадки промойте под струей теплой воды.
- Смажьте небольшим количеством растительного масла рабочие поверхности ножа и решёток.



Внимание! Лезвия ножа очень острые.



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тряпкой



Промойте все насадки под струей теплой воды



Смажьте растительным маслом поверхность ножа и решётки



Особое внимание!

Рекомендованное время непрерывной работы прибора не должно превышать 5-ти минут. После каждого 5-ти минут работы требуется перерыв 10 минут для остывания электродвигателя.

Максимальное количество циклов «работа-остывание» за 1 сеанс – 4.

С учетом производительности этого прибора за это время можно переработать до 15 кг продуктов.

По окончании 4-х циклов рекомендуется оставить прибор выключенным для остывания до комнатной температуры в течение 1,5 часов.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



Перед сборкой мясорубки во избежание травмы убедитесь, что прибор отключен от сети.

A. Соберите мясорубку:

1. Удерживая корпус мясорубки, вставьте съёмный рабочий блок в гнездо на корпусе под углом 45°.
2. Зафиксируйте рабочий блок, повернув его влево против часовой стрелки.
3. Вставьте шнек в съёмный рабочий блок
4. Наденьте на шнек крестообразный нож режущей кромкой наружу, иначе мясорубка не будет работать.
5. Вслед за ножом наденьте на шнек решетку нужного размера (3/5/7мм). Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами решетки.
6. Установите и закрутите кольцевую гайку, не перетягивая её.
7. Установите съёмный лоток на загрузочную горловину съёмного рабочего блока и закрепите его.
8. Поставьте мясорубку на ровную твердую чистую поверхность.




Вставьте съёмный рабочий блок в гнездо на корпусе под углом



Зафиксируйте рабочий блок, повернув его против часовой стрелки



Вставьте шнек в съёмный рабочий блок



Наденьте на шнек крестообразный нож режущей кромкой наружу



Вслед за ножом наденьте на шнек решетку нужного размера



Установите и закрутите кольцевую гайку, не перетягивая её



Установите съёмный лоток



Установите мясорубку на ровную поверхность



Внимание!

НЕ закрывайте вентиляционное отверстие на дне корпуса прибора во время работы и не ставьте его на мягкую поверхность, это может привести к перегреву мотора.

- Подготовьте мясо для рубки. Удалите кости, сухожилия, твердые хрящи.
 - Разрежьте мясо на небольшие куски (приблизительно 2x2x6 см), чтобы они свободно проходили в горловину рабочего блока.



Внимание!

Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.

- Положите куски мяса на лоток и подставьте посуду для фарша.
- Подключите мясорубку к электросети и включите её, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение ON.
- Пропустите мясо через мясорубку, постепенно проталкивая. Для приготовления некоторых блюд мясо можно прокручивать несколько раз.
 - Для проталкивания мяса используйте только толкатель.



Внимание! Никогда не проталкивайте мясо руками или посторонними предметами.

- Не перерабатывайте в мясорубке имбирь и другие продукты, имеющие жесткие волокна. В мясорубке они не перемалываются. Сухофрукты и коренья предварительно размачивайте.
- После окончания работы, выключите прибор, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение OFF, и отключите его от электросети.



Внимание! Если мясорубка не работает, проверьте правильность подключения к сети.

 9 Подготовьте мясо для рубки. Удалите кости, сухожилия, твердые хрящи	 10 Положите куски мяса на лоток и поставьте посуду для фарша	 11 Включите мясорубку переключателем в положение ON	 12 Пропустите мясо через мясорубку, используя толкатель
 13 Не перерабатывайте имбирь и др. Сухофрукты и коренья размачивайте	 14 Включите мясорубку переключателем в положение Выкл. (OFF)	 Работа = 5 мин. Перерыв = 10 мин.	 Не ставьте на мягкую поверхность и не закрывайте вентиляционные отверстия



ВНИМАНИЕ! Допустимое время непрерывной работы прибора не должно превышать 5-ти минут. После каждого 5-ти минут работы требуется перерыв 10 минут для остывания электродвигателя. Максимальное количество циклов «работа-остывание» за 1 сеанс – 4. С учетом производительности этого прибора за это время можно переработать до 15 кг продуктов. По окончании 4х циклов рекомендуется оставить прибор выключенным для остывания до комнатной температуры в течение 1,5 часов.

ЕСЛИ МЯСОРЕУБКА ЗАСОРИЛАСЬ

- Если во время работы мясорубки мясо застряло, немедленно выключите ее, и, не отключая от электросети, включите функцию обратного хода, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение REV и удерживая его в этом положении.



ВНИМАНИЕ!

Перед тем как включить функцию обратного хода, дождитесь полной остановки мотора. Включение функции РЕВЕРС во время работы прибора может привести к возникновению сильного шума, вибрации и появлению электрических искр внутри прибора.

- Шнек будет вращаться в обратном направлении, очищаясь от жил, затрудняющих работу мясорубки. После устранения засора можно продолжить работу.
- Если данная функция не поможет, отключите прибор от сети, разберите рабочий блок и прочистите его вручную.



Внимание!

Не перегружайте мясорубку продуктами во избежание засоров.


- Во избежание заедания механизма мясорубки не давите сильно на толкатель.



Если мясо застряло
– выключите
мясорубку Выкл.
(OFF)



Включите функцию
обратного хода
(REV)



Переведите
переключатель
«ON/OFF/REV» в
положение REV



Если не помогло –
отключите от сети,
разберите и
прочистите вручную



Во избежание
заедания
механизма
мясорубки не
давите сильно на
толкатель


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Мясорубка оборудована автоматической системой защиты двигателя от перегрузки, которая отключает прибор при перегреве электродвигателя и редуктора, вызванном слишком долгой непрерывной работой прибора, блокировкой шнека перерабатываемыми продуктами и/или переработкой чрезмерно жилистых и твердых продуктов, но не гарантирует 100% защиту компонентов прибора от поломки при нарушении правил эксплуатации.

Не допускайте эксплуатации прибора до срабатывания защиты от перегрузки.

Если при работе сработала функция автоматического отключения при перегрузке, выключите прибор из сети и дайте ему остыть ПОЛНОСТЬЮ.

Прибор снова можно будет включить в работу после того, как температура электродвигателя снизится до допустимого уровня.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ

Кеббе – это традиционное арабское блюдо, представляющее собой трубочки из мяса, которые фаршируются и обжариваются.

Ингредиенты для начинки:

- баранина – 100 г,
- оливковое масло – 1,5 ст.л.,
- измельченный лук – 1,5 ст.л.,
- мука 1,5 ст.л.,
- соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пропустите мясо через мясорубку 1 или 2 раза.
2. Обжарьте лук и добавьте к нему пропущенное через мясорубку мясо, соль, специи и муку.

Ингредиенты для оболочки:

- постное мясо – 450 г,
- мука 150-200 г,
- измельченный мускатный орех – 1 шт.,
- соль, перец, специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Пропустите мясо через мясорубку 3 раза. Смешайте все ингредиенты в емкости.
2. Установите шнек в съёмный рабочий блок, на шнек установите насадку для кеббе и фиксирующее кольцо. Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами насадок.
3. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой.



ВНИМАНИЕ! Установка ножа не производится! Не затягивайте туго гайку!

4. Приготовьте трубочки из подготовленной смеси для оболочки. Для подачи используйте толкатель, отрежьте готовые трубочки необходимой длины.
5. Возьмите трубочку, залепите один конец и наполните его начинкой, затем залепите другой конец трубочки.
6. Обжарьте кеббе в горячем растительном масле.



Пропустите мясо
через мясорубку
3 раза



Установите шнек в
съёмный рабочий
блок, на шнек
установите насадку
для кеббе и
фикссирующее кольцо





Зафиксируйте сборку
кольцевой гайкой.
Внимание! Установка
ножа не производится



Приготовьте трубочки
из подготовленной
смеси для оболочки.
Используйте толкатель

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОЛБАС И СОСИСОК

1. Приготовьте колбасный фарш.
 2. Установите шнек в съёмный рабочий блок, установите на шнек нож и решетку, затем насадку для приготовления сосисок/колбас нужного диаметра и фиксирующее кольцо и зафиксируйте сборку кольцевой гайкой.
- ⚠ Внимание!** Не затягивайте тугу гайку!
3. Используйте для приготовления колбас натуральную оболочку, предварительно выдержав её в тёплой воде 10 минут. Натяните размягчённую оболочку на насадку и завяжите на конце оболочки узел.
 4. Для подачи готового фарша используйте толкатель, по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки, по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.



РЕЗКА И ШИНКОВКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Шинковка используется в качестве дополнительного приспособления для измельчения пищевых продуктов.

Крупная терка предназначена для измельчения сыра, моркови, сельдерея, вареной красной свеклы и т.п.

Терка для шинкования предназначена для нарезки овощей ломтиками.

- Соберите рабочую головку шинковки так же, как рабочую головку мясорубки
- Выберите нужную вам терку и установите в головку шинковки
- Крупные продукты порежьте на более мелкие кусочки.
- Подключите мясорубку к электросети и включите её. Переключатель в положение «ON».
- Для проталкивания продуктов используйте только толкатель. Никогда не проталкивайте продукты руками
- Во избежание поломки не прикладывайте к толкателю значительных усилий




Установите насадку-овощерезку также, как рабочий блок мясорубки



Установите нужную терку внутрь корпуса, совместив корректно отверстия



Крупные продукты порежьте на более мелкие кусочки



Подключите мясорубку к электросети и включите её




Переведите переключатель в положение Вкл. (ON)



Для проталкивания продуктов используйте только толкатель из комплекта овощерезки



Никогда не проталкивайте продукты руками




Во избежание заедания механизма мясорубки не давите сильно на толкатель

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор. Убедитесь, что двигатель полностью остановился.
- Отключите прибор от сети.
- Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки.
- Удалите остатки продуктов. Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде и сразу тщательно просушите. Корпус мясорубки протирайте влажной тканью.
- Для ухода за деталями мясорубки запрещается использовать посудомоечные машины и составы на основе сильных щелочей.
- Не применяйте абразивные, хлорсодержащие вещества и органические растворители.
- Протрите все части мясорубки сухой тканью.
- Чистые и высушенные нож и решётки протрите салфеткой, пропитанной растительным маслом.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.



Выключите прибор из сети и дайте ему полностью остыть



Переведите переключатель в положение Выкл. (OFF)



Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки, уберите остатки пищи




Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде



Корпус мясорубки протирайте влажной тканью



Запрещается использовать посудомоечные машины



Протрите все части мясорубки сухой тканью



Нож и решётки протрите салфеткой с растительным маслом

Качество, скорость работы и долговечность мясорубки во многом зависят от заточки рабочих ножей и решеток. Поэтому следует периодически проверять их остроту и вовремя корректировать её, например, обратившись в специализированную мастерскую или сервисный центр.

Ни в коем случае не используйте решетки и ножи с повреждённой рабочей кромкой, покрытые коррозией или загрязнённые. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки прибора и не разрешенные к применению производителем.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
➤ При включении в электросеть мясорубка не работает	✓ Неисправна розетка. ✓ Поврежден шнур электропитания.	1. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор. 2. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.
➤ При работе мясорубка внезапно отключилась	✓ Сработала функция автоматического отключения при перегрузки.	1. Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть в течение 60 мин. 2. Также разберите рабочий блок и прочистите шnek от остатков продуктов. 3. Подключите прибор к сети и снова включите мясорубку, переведя переключатель положение Вкл. (ON).
➤ Во время работы мясорубка засорилась	✓ Продукты нарезаны слишком крупно. ✓ Мясо слишком жилистое.	1. Выключите мясорубку и используйте функцию обратного хода «реверс» (REV).
➤ Во время работы появился посторонний запах	✓ Прибор перегрелся. ✓ У новых приборов возможен запах во время приработки деталей двигателя.	1. Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями. 2. Запах пропадает по мере использования прибора.



Внимание!

Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устраниТЬ проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS в Вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMG 2583 – мясорубка электрическая бытовая торговой марки Polaris.

Напряжение: 220-240В

Частота: ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 600 Вт

Максимальная мощность: 2500 Вт

Время непрерывной работы: 5 мин.

Класс защиты - II



Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКОЙ

- Используйте мясорубку только для переработки мягких, размороженных продуктов: мяса без костей, овощей и фруктов без косточек. Никогда не перемалывайте кости и другие твёрдые продукты, такие как орехи и семечки в скорлупе. Кореня перед перемалыванием нужно порезать некрупными кусками и замочить в воде не менее 10 часов.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если он не используется.
- Никогда не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Используйте только толкатель.
- Во избежание травм, не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф, галстук или другие предметы свисали над лотком, решёткой, насадками, корпусом мясорубки.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Никогда не используйте неисправный прибор.
- Используйте мясорубку только с оригинальными принадлежностями. Применение аксессуаров, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не перегружайте прибор продуктами и не прикладывайте к толкателю значительных усилий
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу. Непрерывное использование мясорубки должно длиться не больше 5 минут с последующим 10-ти минутным перерывом для охлаждения мотора.
- Данные прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. В случае, если произошло автоматическое отключение при перегрузке, следует немедленно:
 - вытащить вилку из розетки электросети
 - дать прибору полностью остыть в течение не менее 60 мин перед повторным использованием.
- Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе и не устанавливайте мясорубку на мягкой поверхности.
- Не допускайте попадания жидкостей в вентиляционные отверстия мясорубки и присоединительный узел рабочего блока
- Прежде чем приступить к разборке устройства после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
- При переноске устройства необходимо держать его двумя руками. Не пытайтесь переносить прибор, удерживая его за съёмный лоток или съёмный рабочий блок.
- Не передвигайте работающую мясорубку.
- Не снимайте и не устанавливайте загрузочный лоток во время работы мясорубки.
- Чистку мясорубки проводите после каждого использования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ




- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость), ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «OFF».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Срок гарантии:

24 месяца

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

ООО "ТехноЛайн". 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 11А, помещение 1004.

Произведено в Российской Федерации.

Телефон единой справочной службы POLARIS: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мясорубка электрическая

Модель: PMG 2583

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантитным и постгарантитным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантитный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантитном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантитный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	24
Пайдалану аясы	24
Жиынтықтама	24
Бөлшектерге шолу және атаулары	25
Жұмысқа дайындау және пайдалану	26
Жұмыс тәртібі	27
Егер ет тартқыш бітеліп қалса	29
Артық жүктелуден қорғау	30
Қондырмаларды пайдалану	31
Кеббе дайындау	31
Шүжкіттар мен сосискалар дайындау	32
Көкөністер мен жемістерді турау және майдалап турау	33
Тазалу және күтім жасау	34
Сақтау/тасымалдау/өткізу/көдеге жарату	35
Ақаулықтарды іздеу және жою	36
Техникалық сипаттамалары	36
Электрлік ет тартқыш жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары	37
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	38
Сертификаттау туралы ақпарат	39
Кепілдікті міндеттемелер	40

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізу дін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ет тартқышының, моделі **PMG 2583** (бұдан әрі мәтін бойынша – ет тартқыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық және үқсас қолдану үшін арналған.
- Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін арналған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.



ЖИЫНТЫҚТАМА

- Аспап
- Қондырмалар жиынтығы
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Электрлік ет тартқыш еттен турама дайындауға арналған.



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты ашыңыз және оның барлық құрастыру бірліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Бірінші қолданар алдында ет тартқыш корпусынан барлық жапсырмаларды алып татсаныңыз, жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз, саптамаларды жылды су ағысымен жуып-шайыңыз.
- Пышақтың және торлардың жұмыс беттеріне азғантай мөлшердегі өсімдік майын жағынан.



Назар аударыңыз! Пышақ жүздері өте өткір.



Корпустан барлық жапсырмаларды алып тастаңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Барлық қондырмаларды жылды су ағысымен жуып-шайыңыз



Пышақтың және торлардың бетіне өсімдік майын жағынан



Ерекше назар аударыңыз!

Аспаптың үздіксіз жұмыс істеуінің ұсынылған уақыты 5 минуттан аспауы тиіс. Жұмыс істеудің әрбір 5 минутынан кейін электр қозғалтқышты сұйту үшін 10 минут үзіліс қажет.

«Жұмыс істеу-сүу» циклдердің 1 сеанс ішіндегі максималды саны – 4.

Осы аспаптың өнімділігін есепке алғанда бұл уақытта 15 кг дейін өнімді қайта өңдеуге болады.

4 цикл аяқталғаннан кейін аспапты бөлме температурасына дейін сұығаны үшін іске қосылған күйде 1,5 сағат бойы қалдыру ұсынылады.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бүйімның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз езгертілуі мүмкін.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ



Ет тартқышты жинар алдында жарақатқа жол бермеу үшін аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

A. Ет тартқышты жинаңыз:


1. Ет тартқыш корпусын ұстап тұрып, алмалы жұмыс блогын ұяшыққа 45° бұрышпен орналастырыңыз.
2. Жұмыс блогын солға қарай сағат тілі бағытына қарсы бұрап, бекітіңіз.
3. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз
4. Иірмекке айқара тәрізді пышақты кесетін жиегін сыртқа қаратып кигізіңіз, әйтпесе ет тартқыш жұмыс істемейтін болады.
5. Пышақтан кейін иірмекке қажетті өлшемдегі (3/5/7мм) торды кигізініз. Жиектегі шығынқы тор кертпелерімен беттесетініне көз жеткізіңіз.
6. Сақиналды сомынды, қатты тартпай, орнатыңыз және бұраңыз.
7. Алмалы астауды алмалы жұмыс блогының тиу қылтасына орнатыңыз және оны бекітіңіз.
8. Ет тартқышты тегіс қатты таза бетке қойыңыз.




Ет тартқыш корпусын ұстап тұрып, алмалы жұмыс блогын ұяшыққа бұрышпен орналастырыңыз



Жұмыс блогын сағат тілі бағытына қарсы бұрап, бекітіңіз.




Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз




Иірмекке, кесетін жиегін сыртқа қаратып, айқара тәрізді пышақты кигізіңіз




Пышақтан кейін иірмекке қажетті өлшемдегі торды кигізініз



Сақиналды сомынды, қатты тартпай, орнатыңыз және бұраңыз



Алмалы астауды орнатыңыз



Ет тартқышты тегіс бетке орнатыңыз



Назар аударыңыз!

Жұмыс кезінде аспаптың корпусындағы желдеткіш тесігін **ЖАППАНЫЗ** және оны жұмсақ бетке қоймаңыз, бұл мотордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

- Етті тураға дайындаңыз. Сүйектерді, сіңірлерді, қатты шеміршектерді алып тастаңыз.
 - Етті жұмыс блоктың қылтасынан еркін өтетіндегі кішкентай кесектерге (шамамен 2x2x6 см) тұраңыз.



Назар аударыңыз!

Тоңазытылған етті толық ерітіп алу керек.

- Астауға ет кесектерін салыңыз және турамаға арналған ыдысты қойыңыз.
- Ет тартқышты электр желісіне қосыңыз және, «ҚОС./СӨНД./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») ауыстырып-қосқышын ON жайғасымына ауыстырып, оны іске қосыңыз.
- Етті біртіндеп итере отырып, ет тартқыштан өткізіп алышыз. Кейбір тағамдарды дайындау үшін етті бірнеше рет айналдыруға болады.
 - Етті итеру үшін тек қана итергішті пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз! Ешқашан етті қолмен немесе бөгде заттармен итерменіз салынады.

- Ет тартқышта ешқашан зімбірді және қатты талшықтары бар басқа өнімдерді өндеменіз. Ет тартқышта олар ұсақтап тартылмайды. Кептірілген жемістер мен тамырсабақтарды алдын ала жібітіп алышыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, «ҚОС./СӨНД./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») ауыстырып-қосқышты OFF жайғасымына ауыстырып, аспапты, электр желісінен ажыратып, сөндіріңіз.



Назар аударыңыз! Егер ет тартқыш жұмыс істемесе, желіге қосылудың дұрыстығын тексеріңіз.

<p>9</p> <p>Етті тураға дайындаңыз. Сүйектерді, сіңірлерді, қатты шеміршектерді алып тастаңыз</p>	<p>10</p> <p>Астауға ет кесектерін салыңыз және турамаға арналған ыдысты қойыңыз</p>	<p>11</p> <p>Ет тартқышты ауыстырып-қосқышпен ON жайғасымға іске қосыңыз</p>	<p>12</p> <p>Итергішті пайдалана отырып, етті ет тартқыштан өткізініз</p>
<p>13</p> <p>Зімбір мен басқа өндеменіз. Кептірілген жемістер мен тамырсабақтарды алдын ала жібітіп алышыз</p>	<p>14</p> <p>Ет тартқышты ауыстырып-қосқышпен Сөнд. (OFF) жайғасымда сөндіріңіз</p>	<p>Жұмыс = 5 мин. Ұзіліс = 10 мин.</p> <p>Ұздіксіз жұмыс үақыты 5 минуттан аспауы тиіс. Ұзіліс 10 мин.</p>	<p>Жұмсақ бетке қоймаңы және желдеткіш тесіктерді жаппаңыз</p>



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың ұздіксіз жұмыс істеуінің рұқсат етілген үақыты 5 минуттан аспауы тиіс. Жұмыс істеудің әрбір 5 минутынан кейін электр қозғалтқышты сұзыту үшін 10 минут үзіліс қажет. «Жұмыс істеу-суу» циклдердің 1 сеанс ішіндегі максималды саны – 4. Осы аспаптың өнімділігін есепке алғанда бұл үақытта 15 кг дейін өнімді қайта өңдеуге болады. 4 цикл аяқталғаннан кейін аспапты бөлме температурасына дейін сұзығаны үшін іске қосылған күнде 1,5 сағат бойы қалдыру үсініллады.

ЕГЕР ЕТ ТАРТҚЫШ БІТЕЛІП ҚАЛСА

- Егер ет тартқышы жұмыс істеп түрған кезде ет бітеліп қалса, оны дереу сөндіріңіз, және, электр желісінен ажыратпай, «ҚОС./СӨНД/РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») ауыстырып-қосқышты REV жайғасымына ауыстырып, кері жүріс функциясын іске қосыңыз, және оны осы позицияда ұстау.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кері жүріс функциясын іске қосар алдында мотордың толық тоқтағанын күтіңіз. Аспап жұмыс істеп түрған кезде РЕВЕРС функциясын іске қосу қатты шудың, дірілдің және аспаптың ішінде электр ұшқындардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

- Иірмек, ет тартқыш жұмысын қыынданаттын сінірлерден тазаланып, кері бағытта айналатын болады. Бітелуді жойғаннан кейін жұмысты жалғастыруға болады.
- Егер бұл функция көмектеспесе, құрылғыны желіден ажыратыңыз, жұмыс блогын бөлшектеніз және оны қолмен тазалаңыз.



Назар аударыңыз!

Бітеліп қалуды болдырмау үшін ет тартқышты өнімдермен аса қатты жүктеменіз.

- Ет тартқыш механизмінің кептелуіне жол бермеу үшін итергішке қатты баспаңыз.



Егер ет бітеліп қалса –
ет тартқышты
сөндіріңіз Сөнд. (OFF)



Кері жүріс
функциясын (REV)
іске қосыңыз



«ON/OFF/REV»
ауыстырып-қосқышын
REV жайғасымына
ауыстырыңыз



Егер көмектеспесе -
желіден ажыратыңыз,
бөлшектеніз және
қолмен тазалаңыз



Ет тартқыш
механизмінің
кептелуіне жол
бермеу үшін
итергішке қатты
баспаңыз


АРТЫҚ ЖҮКТЕЛУДЕН ҚОРҒАУ

Ет тартқыш қозғалтқышты артық жүктелуден қорғау жүйесімен жабдықталған, ол аспаптың тым ұзақ үзіліссіз жұмыс істеуінен, ірмектік қндірілетін аса шандырлы және қатты азық-түлікпен бұғатталуынан болған электр қозғалтқыш пен редуктордың артық жүктелуінен аспапты сөндіреді, бірақ пайдалану ережелерін бұзғанда аспап компоненттерінің сыйнып қалудан 100% қорғалуына кепіл бермейді.

Артық жүктелуден қорғанысы іске қосылғанға дейін аспаптың пайдаланылуына жол берменіз.

Егер жұмыс істегендегі автоматты сөндіру функциясы іске қосылған болса, аспапты желіден ажыратып, оған ТОЛЫҚ сууға үақыт беріңіз.

Электр қозғалтқыштың температурасы рұқсат етілген деңгейге дейін төмөнделгеннен кейін аспапты іске қайта қосуға болады.



ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

КЕББЕ ДАЙЫНДАУ

Кеббе – бұл дәстүрлі араб тағамы, ет тұрамасымен толтырылатын және құырылатын тұтқышелер болып табылады.

Салмаға арналған ингредиенттер:

- қой еті – 100 г,
- зәйтүн майы – 1,5 ас қас.,
- ұнтақталған пияз – 1,5 ас қас.,
- ұн 1,5 ас қас.,
- тұз және дәмдеуіштер қалауыңыз бойынша.

Дайындау процесі:

1. Етті ет тартқыштан 1 немесе 2 рет өткізіңіз.
2. Иязды құырыңыз және оған ет тартқыштан өткізілген ет, тұз, дәмдеуіштер мен ұн қосыңыз.

Кабыққа арналған ингредиенттер:

- майсыз ет – 450 г,
- ұн 150-200 г,
- ұнтақталған мускат жаңғағы – 1 дана,
- тұз, бұрыш, дәмдеуіштер – қалауыңыз бойынша.


Дайындау процесі:

1. Етті ет тартқыштан 3 рет өткізіңіз. Барлық ингредиенттерді ыдыста араластырыңыз.
2. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, иірмекке кеббеге арналған қондырманы және бекітіш сақинаны орнатыңыз. Жиектегі шығынқы қондырманың көртпелерімен беттесетініне көз жеткізіңіз.
3. Құрастырымды сақиналы сомынмен бекітіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақтың орнатылуы орын алмайды! Сомынды қатты тартып бұрамаңыз!

4. Қабық үшін дайындалған қоспадан тұтқышелер дайындаңыз. Беру үшін итергішті пайдаланыңыз, дайын тұтқышелерді қажетті ұзындықпен кесіңіз.
5. Тұтқшені алыңыз, бір ұшын бітендіз және оны салмамен толтырыңыз, содан кейін тұтқшенің екінші ұшын бітендіз.
6. Кеббені ыстық өсімдік майына құрыңыз.



Етті ет тартқыштан
3 рет өткізіңіз



Иірмекті алмалы жұмыс
блогына орнатыңыз,
иірмекке кеббеге
арналған қондырманы
және бекітіш сақинаны
орнатыңыз



Құрастырымды сақиналы
сомынмен бекітіңіз.
Назар аударыңыз!
Пышақтың орнатылуы
орын алмайды



Қабық үшін дайындалған
қоспадан тұтқышелер
дайындаңыз. Итергішті
пайдаланыңыз


ШҰЖЫҚТАР МЕН СОСИСКАЛАР ДАЙЫНДАУ

1. Шұжық тураласын дайындау.
2. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, іірмекке пішақ пен торды, содан кейін сосискалар/шұжық дайындауға арналған қкжетті диамтерлі қондырма мен бекітіш сақинаны орнатыңыз және бүйір жақтан сақиналы сомынмен бекітіңіз.



Назар аударыңыз! Сомынды қатты тартып бұрамаңыз!


3. Шұжық дайындау үшін алдын ала жылы суда 10 мин ұсталған табиғи қабықты пайдаланыңыз. Жұмсаған қабықты қондырмаға кигізіңіз және қабықтың ұшын түйіндең байланыңыз.
4. Дайын тураланы беру үшін итергішті пайдаланыңыз, қабық толғанына байланысты оны қондырмадан жылжытып отырыңыз, қабық кепкенде оны сулаңыз.



Шұжық тураласын дайындаңыз




Іірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, содан сосискалар мен шұжықтарды дайындауға арналған қондырманы орнатыңыз



Және құрастырымды сақиналы сомынмен бекітіңіз



Шұжық дайындау үшін алдын ала жылы суда 10 мин ұсталған табиғи қабықты пайдаланыңыз



Жұмсаған қабықты қондырмаға кигізіңіз және қабықтың ұшын түйіндең байланыңыз.



Дайын тураланы беру үшін итергішті пайдаланыңыз


КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕРДІ ТУРАУ ЖӘНЕ МАЙДАЛАП ТУРАУ

Көкөніс турағыш қондырма азық-түлік өнімдерді ұнтақтауға арналған қосымша айлабұйым ретінде пайдаланылады.

Ірі үккіш ірімшікті, сәбізді, балдыркөкті, піскен қызылшаны және т. б. ұнтақтауға арналған.

Майдалап турауға арналған үккіш көкөністерді тілімшелеп турау үшін керек.

- Майдалап турағыштың жұмыс бастиегін ет тартқыштың жұмыс бастиегін жинағандай жинаңыз
- Сізге қажет үккішті таңдаңыз және майдалап турағыштың бастиегіне орнатыңыз
- Ірі өнімдерді негұрлым ұсақ кесектерге тураңыз.
- Ет тартқышты электр желісіне қосыңыз және оны іске қосыңыз. Ауыстырып-қосқыш «ON» жайғасымда.
- Өнімдерді итеру үшін тек қана итергішті пайдаланыңыз. Ешқашан азық-түлікті қолмен итерменеңіз
- Сынып қалмауы үшін итергішке артық күш салмаңыз



Көкөніс турағыш қондырманы ет тартқыштың жұмыс блогын сияқты орнатыңыз



Корпустың ішіне, тесіктерді дұрыс қиыстырып, қажетті үккішті орнатыңыз



Ірі өнімдерді негұрлым ұсақ кесектерге тураңыз



Ет тартқышты электр желісіне қосыңыз және оны іске қосыңыз




Ауыстырып-қосқышты Қос (ON) жайғасымынан ауыстырыңыз



Азық-түлікті итеру үшін тек қана көкөніс итергіш жиынтығына кіретін итергішті пайдаланыңыз







Ешқашан азық-түлікті қолмен итерменеңіз



Ет тартқыш механизмінің кептелуіне жол бермеу үшін итергішке қатты баспаңыз

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Аспалты сөндіріңіз. Қозғалтқыш толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Аспалты желіден ажыратыңыз.
- Ет тартқышты құрастыруға кері тәртіппен бөлшектеніз.
- Өнімдердің қалдықтарын алып тастаңыз. Азық-үлікпен жанасатын бөлшектерді жылы сабынды сүмен жуыңыз және бірден мүқият кептіріңіз. Ет тартқыштың корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ет тартқыштың бөлшектеріне күтім жасау үшін ыдыс жуатын машиналарды және қатты сілтілер негізінде құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Қажақ, құрамында хлор бар заттектерді және органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Ет тартқыштың барлық бөліктерін құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Таза және кептірілген пышақ пен торларды өсімдік май сінген майлышпен сүртіп алыңыз.
- Аспалты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ жерге орналастырыңыз.
- Аспалты тек қана зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Аспалты балалар мен шектеулі мүмкіндіктері бар адамдардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.



Ет тартқыштың сапасы, жұмыс істеу жылдамдығы және ұзақ мерзім жұмыс істеудің жұмыс пышақтар мен торлардың қайралуына байланысты. Бұл ретте мерзімді түрде олардың үшкірлігін, мысалы, мамандырылған шеберханаға немесе сервистік орталыққа жүгініп, тексеріп отыру керек.

Ешбір жағдайда жұмыс жиектері бүлінген, тат басқан немесе ластанған торлар мен пышақтарды пайдаланбаңыз. Аспап жеткізілімі жиынтығына кірмейтін және өндіруші пайдалануға рұқсат бермеген аксессуарларды пайдаланбаңыз.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көліктегі қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиуеу-түсіру жұмыстарын жүргізуі қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.

Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаңыс - өнімнің сапасы мен тұтынушлық тараның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Үікимал себептер	Жою тәсілдері
➤ Электр желісіне қосқанда ет тартқыш жұмыс істемейді.	✓ Розетка ақаулы. ✓ Қуат беру баусымы зақымдалған.	1. Розеткадағы кернеуді, оған басқа аспапты қосып, тексеріңіз. 2. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады.
➤ Жұмыс істеп түрғанда ет тартқыш кенет сеніп қалды	✓ Артық жүктелу кезінде автоматты түрде сөндірілу функциясы іске қосылды.	1. Аспапты розеткадан ажыратыңыз және оған 60 минут ішінде толық сууға мүмкіндік беріліз. 2. Сондай-ақ, жұмыс блогын бөлшектеніз және ірмекті өнім қалдықтарынан тазалаңыз. 3. Аспапты желіге қосыңыз және, ауыстырып қосқышты Қос. (ON) жайғасымына ауыстырып, ет тартқышты қайта іске қосыңыз.
➤ Жұмыс кезінде ет тартқыш бітеліп қалды	✓ Тағамдар тым ірі туралған. ✓ Ет аса сіцирлі.	1. Ет тартқышты қосыңыз және кері жүрістің «реверс» (REV) функциясын пайдаланыңыз.
➤ Жұмыс кезінде бөгде ііс пайда болды	✓ Аспап қызып кетті. ✓ Жаңа аспалтарда қозғалтқыш бөлшектері іске кірісken кезде ііс болуы мүмкін.	1. Аспаптың үзіліссіз жұмыс уақытын қысқартыңыз. Иске қосыулар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз. 2. Аспапты пайдаланғанға орай ііс кететін болады.



Назар аударыңыз!

Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіндең шеше алмасаңыз, ен жақын орналасқан POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына жүгінүіңізді құраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMG 2583 – Polaris сауда маркасының электрлік тұрмыстық ет тартқышы.

Кернеуі: 220-240В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Номинал қуаты: 600 Вт

Максималды қуаты: 2500 Вт

Үзіліссіз жұмыс істеу уақыты: 5 мин.

Қорғау санаты - II



Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ЭЛЕКТР ҮТІКПЕН ЖҰМЫС ИСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Ет тартқышты тек қана жұмсақ, жібітілген өнімдерді өңдеу үшін пайдаланыңыз: сүйексіз ет, сүйексіз көкөністер мен жемістер. Сүйектерді және қабықтағы жаңғақтар мен шекілдеуіктер сияқты басқа қатты азық-түлікті ешқашан үнтақтамаңыз. Тамырсабақтарды үнтақтар алдында ірі емес кесектеп турау және суға кем дегенде 10 сағатқа салып қою керек.
- Аспапты жұмыс кезінде қадағалаусыз қалдырымаңыз.
- Тазалаған кезде пышақтарды алғанда сақ болынғыз.
- Аспаптың қозғалатын белгітеріне қол тигізбеніз.
- Аспапты тазалар алдында немесе ол пайдаланылмайтын болса электр желісінен ажыратып қойыныңыз.
- Ешқашан азық-түлікті қолмен немесе бөгде заттармен итерменіз. Тек қана итергішті пайдаланыңыз.
- Жарақтақ жол бермеу үшін үзын шаш, мойынорағыш, галстук немесе басқа заттар астаудың, тордың, қондырмалардың, ет тартқыш корпусының үстінде салбырауына жол берменіз.
- Аспапты балаларға және шектеулі денелік мүмкіндіктері бар адамдарға қадағалаусыз пайдалануға рұқсат берменіз.
- Ақаулы аспапты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ет тартқышты тек қана түпнұсқалы керек-жарақтармен пайдаланыңыз. Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарлар мен қондырмаларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты азық-түлікпен артық жүктеменіз және итергішке едәүір күш салмаңыз
- Бұл аспап үзак үақыт жұмыс істеуге орналмаған. Ет тартқышты үзіліссіз пайдалану 5 минуттан артық емес және мотордың сұығану үшін кейінгіде 10-минуттық үзіліспен жүргізілуі тиіс.
- Осы аспапта қатты қызып кетуден кіріктірілген қорғанысы бар. Артық жүктеу кезінде автоматты түрде сөндіру орын алған жағдайда дереу:
 - айырды электр желісі розеткасынан сұырып шығару
 - қайталап апідаланар алдында аспапқа кем дегенде 60 мин ішінде толық сууға үақыт беру керек.
- Ет тартқыш жұмыс істеп түрған кезде корпустағы жедеткіш тесіктерді бұркеменіз және ет тартқышты жұмсақ бетке орнатпаңыз.
- Ет тартқыштың жедеткіш тесіктеріне және жұмыс блогының жалғастырылыш торапына сүйкіткіштіктердің тусуіне жол берменіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бөлшектеуге кірісер алдында аспап сөндірілгеніне, электр желісінен ажыратылғанына және қозғалқыш толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Тасымалдаған кезде құрылғыны екі қолмен ұстau керек. Аспапты алмалы астаудан немесе алмалы жұмыс блогынан ұстап тасымалдауға тырыспаңыз.
- Жұмыс істеп түрған ет тартқышты жылжытпаңыз.
- Ет тартқыш жұмыс істеп түрған кезде тиег астауды алмаңыз және орнатпаңыз.
- Ет тартқышқа тазалауды әр пайдаланудан кейін жүргізіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ТЕХНИКАМЕН ЖҰМЫС ИСТЕГЕНДЕ



- Құралдың пайдаланылуы «Тұтынушылардың әлектр қондырыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргілігі тиіс.
- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзак уақыт пайдалану оның шамадан тың жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспалты іске қосар әр кезде оны қарал тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспалты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Егер аспап еденге құлаған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Егер сіз аспалтың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрал дөнелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануға қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспалты қарастырылғанда аспалты қалыптастырылғанда ол білікті маманмен тексерілгенде оны пайдаланбаңыз.



Назар аударыңыз! Аспалты ванналар, шүңғышлар және мемесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан суға батырмаңыз. Аспалты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілүй керек.

- Аспалты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспалты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, ылғалдан (ешбір жағдайда сапалты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз), үшкір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеніз. Аспап сұланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспалты тек қана айнымалы ток (\sim) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сыйнан көзінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспалты желіге қосар алдында жылдамдықтар режимін ауыстырып-қосқышы «OFF» жайғасымана орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Желінің артық жүктелуіне жол берменіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспалтың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырып тетікті пайдаланумен басқа аспалтарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында ол бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Аспалты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспалты желіден, оның желілік сымнан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспалты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айрынан ұстасыңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспалты қосқанда немесе сөндіргенде желілік баусым айрының металл бөліктеріне қол тигізбеніз.

- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі үақыт өте келе сымның сынуына экелі мүмкін. Сақтау үақытында сымды үнемі түзулет ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіт төндіреді.
- Аспапқа берілтін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігінендең бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілу тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендей Өдақтың мүшесі мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілдегі өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:
Кепілдік мерзімі:

3 жыл
24 ай

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Өндіруші:

"ТехноЛайн" ЖШҚ. 423800, Ресей Федерациясы, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, Моторная көшесі, 11А-үй, 1004-үй-жай.

Ресей Федерациясында өндірілген.

POLARIS бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік ет тартқыш

Моделі: PMG 2583

Осы кепілдік бүйімді сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бүйімға кепілдік қызмет көрсетілүін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үқілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бүйім пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бүйімнің ішіне түсінен;
 - Бүйімді оның тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бүйімді орнату және пайдаланудан;
 - Бүйімді ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің меканикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілүінен;
 - Өндеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Бүйімға вторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар жүргізген жөндеулер;
 - Бүйімнің тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бүйімнің конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымданулыры.
4. Егер бүйімда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсептік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бүйімдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бүйіммен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бүйімді пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын раставтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін раставтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

