

POLARIS

since 1995



PMG 1872 RUS

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **POLARIS**.


Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Комплектация	4
Обзор и наименование деталей	4
Подготовка к работе и использование	5
Порядок работы	5
Если мясорубка засорилась	7
Защита от перегрузки	8
Использование насадок	9
Приготовление кеббе	9
Приготовление колбас и сосисок	10
Чистка и уход	11
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	12
Поиск и устранение неисправностей	13
Технические характеристики	13
Меры предосторожности при работе с электрической мясорубкой	14
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	15
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	17

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мясорубки POLARIS, модель PMG 1872 RUS (далее по тексту – мясорубка, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор
- Комплект насадок
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Мясорубка электрическая предназначена для приготовления фарша из мяса.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Перед первым использованием снимите с корпуса мясорубки все наклейки, протрите мягкой влажной тканью, насадки промойте под струей теплой воды.
- Смажьте небольшим количеством растительного масла рабочие поверхности ножа и дисков.



Внимание! Лезвия ножа очень острые.



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тряпкой



Промойте все насадки под струей теплой воды



Смажьте растительным маслом поверхность ножа и дисков






ПОРЯДОК РАБОТЫ



Перед сборкой мясорубки во избежание травмы убедитесь, что прибор отключен от сети.

Соберите мясорубку:

- Удерживая корпус мясорубки, вставьте пустой корпус съемного рабочего блока (без шнека, ножа, решетки и гайки) в гнездо на корпусе под углом 45 °.
- Нажав на кнопку-фиксатор рабочего блока, зафиксируйте рабочий блок, повернув его влево против часовой стрелки.
- Вставьте шнек в съемный рабочий блок.
- Наденьте на шнек крестообразный нож режущей кромкой наружу, иначе мясорубка не будет работать.
- Вслед за ножом наденьте на шнек диск нужного размера (5/7мм). Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами диска.
- Установите и закрутите кольцевую гайку, не перетягивая её.
- Установите съемный лоток на загрузочную горловину съемного рабочего блока и закрепите его.
- Поставьте мясорубку на ровную твердую чистую поверхность.



Внимание!



НЕ закрывайте вентиляционное отверстие на дне корпуса прибора во время работы и не ставьте его на мягкую поверхность, это может привести к перегреву мотора.

9. Подготовьте мясо для рубки. Удалите кости, сухожилия, твердые хрящи.
 - Разрежьте мясо на небольшие куски (приблизительно 2x2x6 см), чтобы они свободно проходили в горловину рабочего блока.



Внимание!

Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.

10. Положите куски мяса на лоток и подставьте посуду для фарша.
11. Подключите мясорубку к электросети и включите её, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение ON.
12. Пропустите мясо через мясорубку, постепенно проталкивая. Для приготовления некоторых блюд мясо можно прокручивать несколько раз.
 - Для проталкивания мяса используйте только толкатель.



Внимание! Никогда не проталкивайте мясо руками или посторонними предметами.

13. Не перерабатывайте в мясорубке имбирь и другие продукты, имеющие жесткие волокна. В мясорубке они не перемалываются. Сухофрукты и коренья предварительно размачивайте.
14. После окончания работы, выключите прибор, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение OFF, и отключите его от электросети.



Внимание! Если мясорубка не работает, проверьте правильность подключения к сети.



ВНИМАНИЕ! Допустимое время непрерывной работы прибора не должно превышать 3-х минут. После каждого цикла работы требуется перерыв 10 минут для остывания электродвигателя. Максимальное количество циклов «работа-остывание» за 1 сеанс – 4. С учетом производительности этого прибора за это время можно переработать до 15 кг продуктов. По окончании 4х циклов рекомендуется оставить прибор выключенным для остывания до комнатной температуры в течение 1,5 часов.

ЕСЛИ МЯСОРУБКА ЗАСОРИЛАСЬ

- Если во время работы мясорубки мясо застряло, немедленно выключите ее, и, не отключая от электросети, включите функцию обратного хода, переведя переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») в положение REV и удерживая его в этом положении.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как включить функцию обратного хода, дождитесь полной остановки мотора. Включение функции РЕВЕРС во время работы прибора может привести к возникновению сильного шума, вибрации и появлению электрических искр внутри прибора.

- Шнек будет вращаться в обратном направлении, очищаясь от жил, затрудняющих работу мясорубки. После устранения засора можно продолжить работу.
- Если данная функция не поможет, отключите прибор от сети, разберите рабочий блок и прочистите его вручную.

Внимание!

Не перегружайте мясорубку продуктами во избежание засоров.

- Во избежание заедания механизма мясорубки не давите сильно на толкатель.




ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Мясорубка оборудована автоматической системой защиты двигателя от перегрузки, которая отключает прибор при перегреве электродвигателя и редуктора, вызванном слишком долгой непрерывной работой прибора, блокировкой шнека перерабатываемыми продуктами и/или переработкой чрезмерно жилистых и твердых продуктов, но не гарантирует 100% защиту компонентов прибора от поломки при нарушении правил эксплуатации.

Не допускайте эксплуатации прибора до срабатывания защиты от перегрузки.

Если при работе сработала функция автоматического отключения при перегрузке, выключите прибор из сети и дайте ему остыть ПОЛНОСТЬЮ.

Прибор снова можно будет включить в работу после того, как температура электродвигателя снизится до допустимого уровня.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ

Кеббе – это традиционное арабское блюдо, представляющее собой трубочки из мяса, которые фаршируются и обжариваются.

Процесс приготовления начинки:

1. Пропустите мясо через мясорубку 1 или 2 раза.
2. Обжарьте лук и добавьте к нему пропущенное через мясорубку мясо, соль, специи и муку.



Ингредиенты для начинки:

- ✓ баранина – 100 г,
- ✓ оливковое масло – 1,5 ст.л.,
- ✓ измельченный лук – 1,5 ст.л.,
- ✓ мука 1,5 ст.л.,
- ✓ соль и специи по вкусу.



Процесс приготовления оболочки:

1. Пропустите мясо через мясорубку 3 раза. Смешайте все ингредиенты в емкости.
2. Установите шнек в съемный рабочий блок, на шнек установите насадку для кеббе и фиксирующее кольцо. Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами насадок.
3. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой.

Ингредиенты для оболочки:

- ✓ постное мясо – 450 г,
- ✓ мука 150-200 г,
- ✓ измельченный мускатный орех – 1 шт.,
- ✓ соль, перец, специи – по вкусу.



ВНИМАНИЕ! Установка ножа не производится!

Не затягивайте туго гайку!

4. Приготовьте трубочки из подготовленной смеси для оболочки. Для подачи используйте толкатель, отрежьте готовые трубочки не необходимой длины.
5. Возьмите трубочку, залепите один конец и наполните его начинкой, затем залепите другой конец трубочки.
6. Обжарьте кеббе в горячем растительном масле.



Пропустите мясо через мясорубку 3 раза



Установите шнек в съемный рабочий блок, на шнек установите насадку для кеббе и фиксирующее кольцо



Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой.
Внимание! Установка ножа не производится



Приготовьте трубочки из подготовленной смеси для оболочки. Используйте толкател


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОЛБАС

1. Приготовьте колбасный фарш.
2. Установите шнек в съёмный рабочий блок, установите на шнек нож и диск, затем насадку для приготовления колбас и зафиксируйте сборку кольцевой гайкой.




Внимание! Не затягивайте туго гайку!


3. Используйте для приготовления колбас с натуральной оболочкой, предварительно выдержав её в тёплой воде 10 минут. Натяните размягчённую оболочку на насадку и завяжите на конце оболочки узел.
4. Для подачи готового фарша используйте толкатель, по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки, по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.



Приготовьте колбасный фарш



Установите шнек, нож, диск, далее установите насадку для колбас



Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой



Используйте натуральную оболочку, предварительно выдержав в тёплой воде 10 минут



Натяните размягчённую оболочку на насадку и завяжите на конце оболочки узел




Для подачи готового фарша используйте толкатель

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор. Убедитесь, что двигатель полностью остыл.
- Отключите прибор от сети.
- Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки.
- Удалите остатки продуктов. Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде и сразу тщательно просушите. Корпус мясорубки протирайте влажной тканью.
- Для ухода за деталями мясорубки запрещается использовать посудомоечные машины и составы на основе сильных щелочей (допускается использование посудомоечных машин для ухода за дисками и ножом).
- Не применяйте абразивные, хлорсодержащие вещества и органические растворители.
- Протрите все части мясорубки сухой тканью.
- Чистые и высушенные нож и диски протрите салфеткой, пропитанной растительным маслом.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.



Выключите прибор из сети и дайте ему полностью остыть



Переведите переключатель в положение Выкл. (OFF)



Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки, уберите остатки пищи



Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде



Корпус мясорубки протирайте влажной тканью



Запрещается использовать посудомоечные машины



Протрите все части мясорубки сухой тканью



Нож и диски протрите салфеткой с растительным маслом

Качество, скорость работы и долговечность мясорубки во многом зависят от заточки рабочих ножей и дисков. Поэтому следует периодически проверять их остроту и вовремя корректировать её, например, обратившись в специализированную мастерскую или сервисный центр.

Ни в коем случае не используйте диски и ножи с повреждённой рабочей кромкой, покрытые коррозией или загрязнённые. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки прибора и не разрешенные к применению производителем.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
➤ При включении в электросеть мясорубка не работает	✓ Неисправна розетка. ✓ Поврежден шнур электропитания.	1. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор. 2. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.
➤ При работе мясорубка внезапно отключилась	✓ Сработала функция автоматического отключения при перегрузки.	1. Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть в течение 60 мин. 2. Также разберите рабочий блок и прочистите шnek от остатков продуктов. 3. Подключите прибор к сети и снова включите мясорубку, переведя переключатель положение Вкл. (ON).
➤ Во время работы мясорубка засорилась	✓ Продукты нарезаны слишком крупно. ✓ Мясо слишком жилистое.	1. Выключите мясорубку и используйте функцию обратного хода «реверс» (REV).
➤ Во время работы появился посторонний запах	✓ Прибор перегрелся. ✓ У новых приборов возможен запах во время приработки деталей двигателя.	1. Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями. 2. Запах пропадает по мере использования прибора.



Внимание!

Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устраниТЬ проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS в Вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMG 1872 RUS – мясорубка электрическая бытовая торговой марки Polaris.

Напряжение: 220-240В

Частота: ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 250 Вт

Максимальная мощность: 1800 Вт

Время непрерывной работы: 3 мин.

Класс защиты - II

Производительность: до 2х кг. фарша в минуту



Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаваться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКОЙ

- Используйте мясорубку только для переработки мягких, размороженных продуктов: мяса без костей, овощей и фруктов без косточек. Никогда не перемалывайте кости и другие твёрдые продукты, такие как орехи и семечки в скорлупе. Кореня перед перемалыванием нужно порезать некрупными кусками и замочить в воде не менее 10 часов.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если он не используется.
- Никогда не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Используйте только толкатель.
- Во избежание травм, не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф, галстук или другие предметы свисали над лотком, диском, насадками, корпусом мясорубки.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Никогда не используйте неисправный прибор.
- Используйте мясорубку только с оригинальными принадлежностями. Применение аксессуаров, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не перегружайте прибор продуктами и не прикладывайте к толкателю значительных усилий.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу. Не прерывное использование мясорубки должно длиться не больше 3 минут с последующим 10-ти минутным перерывом для охлаждения мотора.
- Данные прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. В случае, если произошло автоматическое отключение при перегрузке, следует немедленно:
 - вытащить вилку из розетки электросети
 - дать прибору полностью остыть в течение не менее 60 мин перед повторным использованием.
- Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе и не устанавливайте мясорубку на мягкой поверхности.
- Не допускайте попадания жидкостей в вентиляционные отверстия мясорубки и присоединительный узел рабочего блока.
- Прежде чем приступить к разборке устройства после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
- При переноске устройства необходимо держать его двумя руками. Не пытайтесь переносить прибор, удерживая его за съёмный лоток или съёмный рабочий блок.
- Не передвигайте работающую мясорубку.
- Не снимайте и не устаивливайте загрузочный лоток во время работы мясорубки.
- Чистку мясорубки проводите после каждого использования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ



- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость), ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении «OFF».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. За прещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Срок гарантии:

24 месяца

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

ООО "ТехноЛайн". 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 11А, помещение 1004.

Произведено в Российской Федерации.

Телефон единой справочной службы POLARIS: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мясорубка электрическая

Модель: PMG 1872 RUS

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтверждённой даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS
Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	20
Пайдалану аясы	20
Жиынтықтама	20
Бөлшектерге шолу және атаулары	20
Жұмысқа дайындау және пайдалану	21
Жұмыс тәртібі	21
Егер ет тартқыш бітеліп қалса	23
Артық жүктелуден қорғау	24
Қондырмаларды пайдалану	25
Кеббе дайындау	25
Шүлкіңтар мен сосискалар дайындау	26
Та залу және күтім жасау	27
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	28
Ақаулықтарды іздеу және жою	29
Техникалық сипаттамалары	29
Электрлік ет тартқыш жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары	30
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	31
Сертификаттау туралы ақпарат	32
Кепілдікті міндеттемелер	33



Құрметті сатып алушы!


Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспалты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсізділігізге қатысты маңызы ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалаңу жөніндегі осы нұсқа улық POLARIS ет тартқышының, моделі **PMG 1872 RUS** (бұдан әрі мәтін бойынша – ет тартқыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалаңу және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқа улыққа сәйкес түрмистық және ұқсаның қолдану үшін арналған.
- Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалаңу үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өндіру үшін тағайындалмаған.
- Өндіруші қате пайдалаңу немесе осы Пайдалаңу нұсқа улығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жаупкершілік алмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

- Аспап
- Қондырмалар жиынтығы
- Пайдалаңушы нұсқа улығы
- Кепілдік талоны

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Электрлік ет тартқыш еттен турама дайындауда арналған.



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты ашыңыз және оның барлық құрастыру бірліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Бірінші қолданар алдында ет тартқыш корпусынан барлық жаңырмаларды алып тастаңыз, жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз, саптамаларды жылды су ағысымен жуыңыз.
- Пышақтың және торлардың жұмыс беттеріне азғанта ы мөлшерде өсімдік майын жағыңыз.



Назар аударыңыз! Пышақ жүздері өте өткір.



Корпустан барлық жаңырмаларды алып тастаңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Барлық қондырмаларды жылды су ағысымен жуып-шайыңыз



Пышақтың және торлардың бетіне өсімдік майын жағыңыз

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ




Ет тартқышты жинар алдында жарапатқа жол бермеу үшін аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Ет тартқышты жинаңыз:

1. Ет тартқыштың корпусын ұстап тұрып, алынбалы жұмыс блогының бос корпусын (шнекіз, пышақсыз, торсыз және гайкасыз) корпустағы ұшырыққа 45° бұрышпен енгізіңіз.
2. Жұмыс блогын солға қарай сағат тілі бағытына қарсы бұраң, бекітіңіз.
3. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз
4. Иірмекке айқарап тәрізді пышақты кесетін жиегін сыртқа қаратып киізіңіз, әйтпесе ет тартқыш жұмыс істемейтін болады.
5. Пышақтан кейін иірмекке қажетті өлшемдегі (5/7мм) торды киізіңіз. Жиектеп шығыңқы тор көртпелерімен беттессетініне көз жеткізіңіз.
6. Сақиналы сомынды, қатты тартпай, орнатыңыз және бұраңыз.
7. Алмалы астауды алмалы жұмыс блогының тиегін қылтасына орнатыңыз және оны бекітіңіз.
8. Ет тартқышты тегіс қатты таза бетке қойыңыз.




Ет тартқыш корпусын
ұстап тұрып, алмалы
жұмыс блогын
ұяшықта бұрыштап
орналастырыныз



Жұмыс блогын сағат тілі бағытына қарсы бұрап, бекітініз.




Іірмекті алмалы
жұмыс блогына
орнатыныз




Іірмекке, кесетін
жиегін сыртқа
қаратып, айқара
тәрізді пышақты
кигізініз




Пышақтан кейін
іірмекке қажетті
өлшемдегі торды
күгізініз



Сақиналы сомынды
қатты тартпай,
орнатыңыз және
бұраңыз



Алмалы астауды
орнатыныз



Ет тартқышты тегіс

Назар аударының!



Жұмыс кезінде аспаптың корпусындағы жедеткіш тесігін ЖАППАҢЫЗ және оны жумсақ бетке койманыз, бул мотордың қызып кетуіне әкелу мүмкін.

9. Етті тұрауға дайындаңыз. Сүйектерді, сі нірлерді, қатты шеміршектерді алып тастаңыз.

 - Етті жұмыс блоктың қылтасынан еркін өтетіндегі кішкенәттей кесектерге (шамамен 2x2x6 см) тұраныз.



Назар аударының!

Тема жынысынан отті төмөнкіліктердегі көрек

10. Астауға ет кесектерін салыңыз және турамаға арналған ыдысты қойыңыз.
 11. Ет тартқышты электр желісіне қосыңыз және, «ҚОС./СӨНД./РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») аудыстырып-қосқышын ON жайғасымына аудыстырып, оны іске қосыңыз.
 12. Етті біртіндең итере отырып, ет тартқыштан өткізіп алыңыз. Кейбір тағамдарды да йындау үшін етті бірнеше рет айналдыруға болады.
 - Етті итеруүшін тек қана итергішті пайдаланыңыз.




Назар аударының! Ешқашан етті колмен не месе бегде заттармен

Назар ауда итет меніз

13. Ет тартқышта ешқашан зімбірді және қатты талшықтары бар басқа өнімдерді өндеменіз. Ет тартқышта олар ұсақтаң тартылмаіды. Кептірілген жемістер мен тамырсабақтарды алдын ала жі бітіп алыңыз.
 14. Жұмыс аяқталғаннан кейін, «ҚОС/СӨНД/РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») ауыстырып-қосықышты OFF жайғасымына ауыстырып, аспапты, электр желісін ажыратып, сөндіріңіз.



Назар аударыңыз! Егер ет тартқыш жұмыс істемесе, желіге қосылудың дурбыстығын тексеріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалтың үздікісін жұмыс істеуінің ұсынылған уақыты 3 минуттан аспауы тиіс. Жұмыс істеудің әрбір 3 минутынан кейін электр қозғалтқышты сұйту үшін 10 минут үзіліс қажет. «Жұмыс істеу-суу» циклдердің 1 сеанс ішіндегі максималды саны – 4. Осы аспалтың өнімділігін есепке алғанда бұл уақытта 15 кг дейін өнімді қайта өңдеуге болады. 4 цикл аяқталғаннан кейін аспалтың бөлме температурасына дейін сұзығаны үшін іске қосылған күйде 1,5 сағат бойы қалдыру ұсынылады.

ЕГЕР ЕТ ТАРТҚЫШ БІТЕЛІП ҚАЛСА

- Егер ет тартқышы жұмыс істеп тұрған кезде ет бітеліп қалса, оны дереу сөндіріңіз, және, электр желісін ажыратпай, «ҚОС./СӨНД/РЕВЕРС» («ON/OFF/REV») ауыстырып-қосқышты REV жайғасымына ауыстырып, кері жүріс функциясын іске қосыңыз, және оны осы позицияда ұстау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кері жүріс функциясын іске қосар алдында мотордың толық тоқтағанын күтіңіз. Аспап жұмыс істеп тұрған кезде РЕВЕРС функциясын іске қосу қатты шұдың, дірілдің және аспалтың ішінде электр үшкіндардың пайда болуна әкелуі мүмкін.

- Іірмек, ет тартқыш жұмысын қыында татын сіңірдерең та залаңып, кері бағытта айналатын болады. Бітелудің жойға инан кейін жұмысты жағластыруға болады.
- Егер бұл функция көмектесе, құрылғыны желідең ажыратыңыз, жұмыс блогын бөлшектеніз және оны қолмен тазалаңыз.

Назар аударыңыз!

Бітеліп қалуды болдырмай үшін ет тартқышты өнімдермен аса қатты жүктеменіз.

- Ет тартқыш механизмі нің кептелуі не жол бермеу үшін итергішке қатты баспаңыз.




АРТЫҚ ЖҮКТЕЛУДЕН ҚОРҒАУ

Ет тартқыш қозға лтқышты артық жүктелуден қорғау жүйесімен жа бдықталған, ол аспаптың тым үзақ үзілісіз жұмыс істегінен, ірмектің қнді рілетін аса шаңдырылы және қатты азықтулікпен бұғатталуынан болған электр қозғалтқыш пен редуктордың артық жүктелуінен аспапты сөндіреді, бірақ пайдаланау ережелерін бұзғанда аспап компоненттерінің сыйып қалудан 100% қорғалуына кепіл бермейді.

Артық жүктелуден қорғанысы іске қосылғанда дейін аспаптың пайдаланылуына жол берменеңіз.

Егер жұмыс істегендегі автоматты сөндіру функциясы іске қосылған болса, аспапты же ліден ажыратып, оған ТОЛЫҚ суға үақыт беріңіз.

Электр қозғалтқыштың температурасы рұқсат етілген деңгейге дейін төмөндеғеннен кейін аспапты іске қойта қосуға болады.



ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

КЕББЕ ДАЙЫНДАУ

Кеббе – бұл дәстүрлі араб тағамы, ет тұра масымен толтырылатын және қуырылатын түтікшелер болып табылады.

Салмаға арналған ингредиенттер:

- қой еті – 100 г,
- зәйтүн майы – 1,5 ас қас.,
- ұнтақталған пияз – 1,5 ас қас.,
- ұн 1,5 ас қас.,
- тұз және дәмдеуіштер қалауыңыз бойынша.

Дайындау процесі:

1. Етті ет тартқыштан 1 немесе 2 рет өткізіңіз.
2. Изды қуырыңыз және оған ет тартқыштан өткізіліген ет, тұз, дәмдеуіштер мен ұн қосыңыз.

Кабылқа арналған ингредиенттер:

- майсыз ет – 450 г,
- ұн 150-200 г,
- ұнтақталған мускат жаңғағы – 1 да на,
- тұз, бұрыш, дәмдеуіштер – қалауыңыз бойынша.

Дайындау процесі:

1. Етті ет тартқыштан 3 рет өткізіңіз. Баrlық ингредиенттерді ыдыста араластырыңыз.
2. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, іірмекке кеббеге арналған қондырманы және бекіткіш сақинаны орнатыңыз. Жиектегі шығыңқы қондырманың кертпелерімен беттесетініне көз жеткізіңіз.
3. Құрастырымды сақиналы сомынмен бекітіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақтың орнатылуы орын алмайды! Сомынды қатты тарапын бұрамаңыз!

4. Қабық үшін дайындалған қоспадан түтікшелер дайындаңыз. Беру үшін итерпішті пайдаланыңыз, дайын түтікшелерді қажетті ұзындықпен кесіңіз.
5. Түтікшені алыңыз, бір ұшын бітеніз және оны салмамен толтырыңыз, содан кейін түтікшенің екінші ұшын бітеніз.
6. Кеббені ыстық есімдік майына қуырыңыз.



Етті ет тартқыштан
3 рет өткізіңіз



Іірмекті алмалы
жұмыс блогына
орнатыңыз, іірмекке
кеббеге арналған
қондырманы және
бекіткіш сақинаны
орнатыңыз



Құрастырымды
сақиналы сомынмен
бекітіңіз.
Назар аударыңыз!
Пышақтың
орнатылуы орын
алмайды



Қабық үшін
дайындалған
қоспадан түтікшелер
дайындаңыз.
Итерпішті
пайдаланыңыз

ШҰЖЫҚТАР МЕН СОСИСКАЛАР ДАЙЫНДАУ

1. Шұжық турамасын дайындау.
2. Иірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, іірмекке пішақ пен торды, содан кейін сосискалар/шұжықтар дағындауға арналған қажетті диамтерлі қондырма мен бекіткіш сақиналы орнатыңыз және бүйір жақтан сақиналы сомынмен бекітіңіз.



Назар аударыныз! Сомынды қатты та ртып бура маңыз!

3. Шұжық дағындау үшін алдын ала жылы суда 10 мин ұсталған табиги қабықты пайдаланыңыз. Жұмсаған қабықты қондырмада кигізіңіз және қабықтың ұшын түйі нде еп баилаңыз.
4. Дағын тураманы беру үшін итергішті пайдаланыңыз, қабық толғанына байланысты оны қондырмадан жылжытып отырыңыз, қабық кепкенде оны сулаңыз.




Шұжық турамасын дайындаңыз



Іірмекті алмалы жұмыс блогына орнатыңыз, содан сосискалар мен шұжықтарды дайындауға арналған қондырманы орнатыңыз



Және құрастырымды сақиналы сомынмен бекітіңіз



Шұжық дағындау үшін алдын ала жылы суда 10 мин ұсталған табиги қабықты пайдаланыңыз



Жұмсаған қабықты қондырмада кигізіңіз және қабықтың ұшын түйінде байланыңыз.




Дағын тураманы беру үшін итергішті пайдаланыңыз

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Аспа пты сөндіріңіз. Қозғалтқыш толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Аспа пты же ліден ажыратыңыз.
- Ет тартқышты құрастыруға кері тәртіппен бөлшектеніз.
- Өнімдердің қалдықтарын алып тастаңыз. Азық-үлкен жаңасатын бөлшектерді жылы сабынды сүмен жуыңыз.
- **Ет тартқыштың бөлшектеріне күтім жасау үшін ыдыс жуатын машиналарды және қатты сілтілер негізінде құралдарды пайдалануға тыбым салынады.**
- Қа жақ, құрамында хлор бар заттерді және органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Ет тартқыштың бағыл, боліктерін құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Таза және кептірілген пышақ пен торларды өсімдік май сіңген майлышпен сүртіп алыңыз.
- Аспа пты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ же гре орналастырыңыз.
- Аспапты тек қана зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Аспапты балалар мен шектеуі мүмкіндіктері бар адамдардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.



Аспапты желіден ажыратыңыз және оған толығымен сүгға мүмкіндік беріңіз



Ауыстырып-қосқышты Сөнд. (OFF) жайғасыма ауыстырыңыз



Ет тартқышты құрастыруға кері тәртіппен бөлшектеніз, тамақ қалдықтарын алып тастаңыз




Азық-үлкіпен жаңасатын бөлшектерді жылы сабынды сүмен жуыңыз



Ет тартқыштың корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз



Үдыс жуу машиналарын пайдалануға тыбым салынады



Ет тартқыштың бағыл, боліктерін құрғақ матамен сүртіп алыңыз



Пышақ пен торларды өсімдік майы тамызған сулығын сүртіп алыңыз

Ет тартқыштың сапасы, жұмыс істеу жылдамдығы және ұзақ мерзім жұмыс істеудің жұмыс пышақтар мен торлардың қарапалына бағалаңысты. Бұл ретте мерзімді түрде олардың үшкірлігін, мысалы, машиналырылған шеберханаға немесе сервистің орталықта жүгініп, теңсеріп отыру керек.

Ешбір жағдайда жұмыс жиектері булінген, тат басқан немесе ластанған торлар мен пышақтарды пайдалаңбаңыз. Аспап жеткізілімі жиынтығына кірмейтін және өндіруші пайдалануға рұқсат бермеген ақсессуарларды пайдаланбаңыз.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жаракат алу қаупінің, сонымен қатар оның сыйнының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаударды сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аспаптардың тасымалдауын осы түрде ішкітке қолдаңылатын жүктөрді тасымалдау және мешекникалық нылдырылған тиегітүсіру жұмыстарын жүргізу ді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.

Құрылғыла рды тасымалдау кезінде зақымдаудан қорғаңыс - өнімнің сапасы мен тұтынушлық тағындырылған сиртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.

Аспаптардың тасымалдауы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жерге орталардың тірелей әсер ету мүмкіндейтін болдырмауды тиіс.

Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайдар қоршалған ауа ның температурасы плюс 5°C төмөн емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршалған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булақ болмаған кезде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайдада болатын қалдықтар белгіленген тәртіпнен және салалық нормативтік құжаттама ның қолдаңыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Үіктимал себептер	Жою тәсілдері
➤ Электр желісіне қосқанда ет тартқыш жұмыс істемейді	✓ Розетка ақаулы. ✓ Құат беру баусымы зақымдалған.	1. Розеткадағы көрнекіді, оған басқа аспапты қосып, тексеріңіз. 2. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады.
➤ Жұмыс істеп тұрғанда ет тартқыш кенет сеніп қалды	✓ Артық жүктелу кезінде автоматтап түрде сөндірілу функциясы іске қосылды.	1. Аспапты розеткадан ажыратыңыз және оған 60 минут ішінде толық сууға мүмкіндік беріңіз. 2. Сондай-ақ, жұмыс блогын бөлшектеніз және іірмекті өнім қалдықтарынан тазалаңыз. 3. Аспапты желіге қосыңыз және, аудиостырып қосқышты Қос (ON) жайғасымына аудиостырып, ет тартқышты қайта іске қосыңыз.
➤ Жұмыс кезінде ет тартқыш бітеліп қалды	✓ Тағамдар тым ірі туралған. ✓ Ет аса сіңірлі.	1. Ет тартқышты қосыңыз және кері жүргістік «реверс» (REV) функциясын пайдаланыңыз.
➤ Жұмыс кезінде бөгде ііс пайда болды	✓ Аспап қызып кетті. ✓ Жаңа аспаптарда қозғалтқыш бөлшектері іске кірісken кезде ііс болуы мүмкін.	1. Аспаптың үзіліссіз жұмыс уақытын қысқартыңыз. Иске қосылулар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз. 2. Аспапты пайдаланғанға орай ііс кететін болады.



Назар аударының!

Егер ғылыми жағынан сипатталған қадамдар көмегі мен мәселелі нәрседе күшінізбен шеше алмасаның, ең жақын орналасқан POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына жүргінүйі нізді сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMG 1872 RUS—Polaris құда маркасының эле ктрлік тұрмыстық ет тартқышы.

Көрнеуі: 220-240В

Жиілігі: ~50 Гц

Номинал құты: 250 Вт

Максимальдық құты: 1800 Вт

Ұзіліссіз жұмыс істеге үақыты: 3 мин.

Қорғау санаты - II



Ескерту: өзгерістер мен жақсартулардың енгізудің үздікісінде процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттепеңіз.

ЭЛЕКТРЛІК ЕТ ТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Ет тартқышты тек қана жұмсақ, жібілген өнімдерді өндөу үшін пайдаланыңыз: сүйексіз ет, сүйексіз көкөністер мен жемістер. Сүйектерді және қабықтағы жаңғақтар мен шекілдеуіктер сияқты басқа азық-түлікті ешқашан үнтақтамаңыз. Тамырсабақтарды үнтақтар алдында ірі емес кесектеп турау және суға кем дегенде 10 сағатқа салып қою керек.
- Аспалты жұмыс кезінде қадағалаусыз қалдырымаңыз.
- Тазалаған кезде пышқатарды алғанда сақ болыңыз.
- Аспалтың қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеніз.
- Аспалты тазалар алдында немесе ол пайдаланылмайтын болса электр желісінен ажыратып қойыңыз.
- Ешқашан азық-түлікті қолмен немесе бөгде заттармен итерменіз. Тек қана итергішті пайдаланыңыз.
- Жарақтқа жол бермеу үшін ұзын шаш, мойынорағыш, галстук немесе басқа заттар астаудың, тордың, қондырмалардың, еттартқыш корпусының үстінде салыбырауына жол берменіз.
- Аспалты балаларға және шекеуіл деңелік мүмкіндіктері бар адамдарға қадағалаусыз пайдалануға рұқсат берменіз.
- Ақаулы аспалты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ет тартқышты тек қана тұпнұсқалы керек-жараптармен пайдаланыңыз. Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарлар мен қондырмаларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқыбына нәйірады.
- Аспалты азық-түлікпен артық жүктеменің және итергішке едәүір күш салмаңыз
- Бұл аспал үзақ үақыт жұмыс істеуге арналған. Ет тартқыштың үзіліссіз пайдалану 3 минуттан артық емес және мотордың сұғынан үшін кейінгіде 10-минуттық үзіліспен жүргізу тиіс.
- Осы аспалта қатты қызып кетуден кіріктірілген қорғанысы бар. Артық жүктеу кезінде автоматты түрде сөндіру орын алған жағдайда дереу:
 - айырды электр желісі розеткасынан сұрыпшығару
 - қайталап апйаданар алдында аспапқа кем дегенде 60 мин ішінде толық сүуға үақыт беру керек.
- Ет тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде корпустағы желдеткіш тесіктерді бүркеменің және ет тартқышты жұмсақ бетке орнатпаңыз.
- Ет тартқыштың желдеткіш тесіктеріне және жұмыс блогының жалғастырыш торапына сүйіктикардың тусуіне жол берменіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны бөлшектеуге кірісер алдында аспап сөндірілгеніне, электр желісінен ажыратылғанына және қозғалтыш толық тоқтаганына көзжеткізіңіз.
- Тасымалдаған кезде құрылғыны екі қолмен ұстаяу керек. Аспалты алмалы астаудан немесе алмалы жұмыс блогынан ұстап тасымалдауға тырыспаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған ет тартқышты жылжытпаңыз.
- Ет тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тиесінде астауды алмаңыз және орнатпаңыз.
- Ет тартқышқа тазалауды әр пайдаланудан кейін жүргізіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ТЕХНИКАМЕН ЖҰМЫС ИСТЕГЕНДЕ

- Құралдың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырылғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
 - Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ үақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелу мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
 - Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
 - Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
 - Егер аспап еденте құлаған болса, оны пайдалаңбаңыз.
 - Егер сіз аспаптың жұмысқа жараамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдалаңбаңыз.
 - Бұл құрал дөнөлік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткілік сіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағандар. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
 - Аспапты қараусыз қалдырыманыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.



Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шүңкышлалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап сұға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан сұға батырманың. Аспапты қайталаң пайдаланаң алдында ол білкті маманмен тексерілу керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, ылғалдан (ешбір жағдайда сапапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз), үшкір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды типізбеленіз. Аспап суланған жағдайда оны лезде жөліден ажыратып қойыңыз.
 - Аспапты тек қана айналымалы ток (‘) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
 - Кез келген қате Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
 - Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабуылдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі жөліден ажыратыңыз.
 - Аспапты желіге қосар алдында жылдамдықтар режимін ауыстырып-қосқышы «OFF» жайғасымана орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 - Желінің артық жүктелуіне жол берменіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелу мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырыш тетікті пайдаланумен басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында ол бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
 - Аспапты желілік сымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты жөліден, оның желілік сымынан үстап, сөндірге тылым салынады. Аспапты жөліден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан үстаңыз.
 - Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспапты қосқанда немесе сөндіргендеге желілік баусым айырының металлы бөліктеріне қол тигізбеніз.

- Пайдаланудан кейін ешқашаңда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі үақыт өте келе сымның сынуына әкелу мүмкін. Сақтау үақытында сымды үнемі түзүлеп ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білкті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Білкісіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп тәндіреді.
- Аспапта берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігінендең болшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білкті мамандарымен жүргізуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы болшектер пайдаланылуы мүмкін.



СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Тәмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедәндік Одақтың мүшесі мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:
Кепілдік мерзімі:

3 жыл
24 ай

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Өндіруші:

"ТехноЛайн" ЖШҚ, 423800, Ресей Федерациясы, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, Моторная көшесі, 11А-үй, 1004-үй-жай.

Ресей Федерациясында өндірілген.

POLARIS бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік етартқыш

Моделі: PMG 1872 RUS

Осы кепілдік бүйімді сатып алушың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бүйімға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық улгілерге қолданылады.
2. Бүйім пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бүйімнің ішіне тусынен;
 - Бүйімді оның тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бүйімді орнату және пайдаланудан;
 - Бүйімді ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сываттар, есірулер), металл түсінің табиги өзгерүү, оның ішінде құбылмалы және құра дәктардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкелерінде металл жемірлігінен;
 - Өндеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаның экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Бүйімді вторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар жүргізген жөндеулер;
 - Бүйімнің тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бүйімнің конструкциясында көзделмелеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымданулары.
4. Егер бүйімді паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарады және де коммерциялық, енеркеспік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бүйімдараға қолданылмайды.

Назар аударысы! Өндіруші POLARIS бүйімімен адамдарға, үй жаңуарларына, қоршаған орта тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бүйімді пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың, қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкіллітті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бүйімдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырайды.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru Кепілдік жөндеу кезінде бүйімді сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды үсіну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырыланған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бүйімді сатып алу күнін растайтын құжат үсінілмаған кезде кепілдік мерзімі бүйім дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бүйімнің артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

